Installation manual Installatiehandleiding Manuel d'installation Installationsanleitung Manuale per l'installazione



INDEX

Overview

CE labelling	2
Safety standards	3

Product description

Introduction	4
Technical data	4
Dimensions	5

Installation

Before installing the appliance	6
Wall installation	6
Hydraulic diagram	7
Electrical connections	9
Electrical connection of the Zone manager	

Preparing the boiler for operation

Control unit programming	12
Initialisation	12
Configuring the module	12
Air purge	12
Frost protection function	12
Anti-jamming function	
Addressing the system interface	13
Meaning of the LEDs	13
Troubleshooting guide	14

Thermoregulation

Temperature control	······	1!	5
---------------------	--------	----	---

 16

Overview

This manual is an integral and essential part of the appliance. Read the instructions and warnings contained in this manual carefully; they provide important rules on installation, operation and maintenance safety.

The technical notes and instructions in this document are intended for installers so that they may carry out this procedure correctly, in accordance with standard procedures.

The control unit is designed to control multizone/ multitemperature heating systems. The use of the appliance for purposes other than those specified is strictly forbidden. The manufacturer shall not be held responsible for any damage caused by improper, incorrect or unreasonable use of the appliance or by the failure to comply with the instructions provided in this manual. The installer must be qualified to install heating appliances on completion of which task the abovementioned technician must issue the customer with a declaration of conformity.

Installation, maintenance and all other interventions must be carried out in full conformity with current legal regulations and any instructions provided by the manufacturer.

Incorrect installation can harm persons, animals and possessions; the manufacturing company shall not be held responsible for any damage caused as a result.

If any parts are not supplied or if the appliance is damaged, please contact your supplier. Keep all packaging material (clips, plastic bags, polystyrene foam, etc.) out of reach of children as it may present a potential hazard. Before using the control unit, make sure mains power supply is switched off. All repairs must be carried out by a qualified professional using only original spare parts. Failure to comply with the above instructions could compromise the safety of the appliance and void all liability on part of the manufacturer. To clean external parts, switch off mains power. Clean using a dampened cloth. Do not use aggressive detergents or toxic products.

CE labelling

The CE mark guarantees that the appliance conforms to the following directives:

- 2004/108/EC

relating to electromagnetic compatibility

2006/95/EC relating to electrical safety

Safety standards

Legend of symbols:

- Failure to respect the warnings leads to a risk of injury and may even lead to death.
- A Failure to respect the hazard alerts may adversely affect and damage,seriously in some cases, property, plants or animals.

Install the appliance on a solid wall that will not be subject to vibrations.

- Noisy operation.
- When drilling the wall, take care not to damage the electrical cables or pipes.
- ▲ △ Contact with live conductors can cause electrocution. Explosions, fires or poisoning in the event of gas leaking from a damaged duct. Damage to existing installations. Flooding in the event of water leaking from damaged ducts. Electrical connections must be made using conductors with a suitable cross section.
- △ Fire caused by overheating due to the electrical current passing through cables that are too small. Protect connection cables to prevent them from being damaged.
- ▲ △ Contact with live conductors can cause electrocution. Explosions, fires or poisoning in the event of gas leaking from a damaged duct. Flooding in the event of water leaking from damaged ducts.

Check that the part and the installations to which the appliance will be connected comply with the current applicable standards.

▲ Contact with incorrectly installed live conductors can cause electrocution. Damage to the appliance due to unsuitable operating conditions.

Use accessories and manual equipment suited to the utilisation (ensure that the tool is not damaged and the handle is securely attached and in good condition), use this equipment correctly, protect it against being accidentally dropped and store it after use.

▲ △ Personal injury caused by projected shards or fragments, inhaling dust, being hit, or cuts, pricks or abrasions. Damage to the appliance or to objects close by caused by projected debris or fragments, cuts, incisions.

Use the appropriate electrical equipment (in particular, check that the cable and the power plug are in good condition and that the rotating or alternating parts are firmly secured). Use correctly. Do not obstruct the passage with trailing power cables. Secure these to prevent tripping. Disconnect and store them after use.

▲ △ Personal injury can be caused by projected shards or fragments, inhaling dust, being hit, or cuts, pricks, abrasions, noise or vibrations. Damage to the appliance or to objects nearby caused by projected debris or fragments, cuts, incisions.

Ensure that portable ladders are stable and sturdy and will not slip, and that the rungs are in good condition. Ensure that someone is present to ensure that ladders cannot move when someone else is using them.

▲ Injury can be caused by falling from a raised height or by cuts (folding ladder).

Ensure that mobile ladders are stable and sufficiently sturdy, that the steps are non-slip and in good condition, and that they have a guard rail running the length of the ramp and along the platform.

- Injury can be caused by falling from a raised height.
- When working in height (generally in the event of use when height differences of more than 2 m exist), ensure there is safety railing surrounding the working area or that personal equipment is used that prevents falling, that the route of any potential fall is nor obstructed with dangerous objects, and that any possible impact would be cushioned by semi-rigid or deformable supports.
- Injury can be caused by falling from a raised height.
- Make sure that the health and safety conditions are adequate in terms of lighting, ventilation, structural soundness and emergency exits.
- Personal injury caused by being hit, tripping, etc.
- Protect the appliance and the areas surrounding the working area using suitable equipment.
- △ The appliance or nearby objects may be damaged by shards being projected, cuts or scratching.
- Move the appliance using the necessary protective equipment and the highest degree of precaution.
- Damage to the appliance or the surrounding objects as a result of shocks, impacts, scratching or crushing. While work is being carried out, safety clothing and personal protective equipment should be used.
- Personal injury can be caused by electrocution, projected shards or fragments, inhaling dust, being hit, or cuts, pricks, abrasions, noise or vibrations.
 Ensure that all equipment is stored in a way that makes

Ensure that all equipment is stored in a way that makes it simple and safe to handle; avoid creating piles which are in danger of collapsing.

- Damage to the appliance or the surrounding objects as a result of shocks, impacts, scratching or crushing.
 - Operations inside the appliance must be carried out with due care to avoid coming into sudden contact with sharp parts.
- A Personal injury caused by cuts, pricks and abrasions.
- Reset any safety and control functions affected by an operation on the appliance, and make sure that they are operating correctly before it is put back in service.
- ▲ ∑Explosions, fires or poisoning caused by gas leaks or incorrect evacuation of flue gas. Damage to or stoppage of the appliance due to uncontrolled operating conditions. Drain any components which may contain hot water, activate the vents before any operation, where applicable.
- Personal injury caused by burns. Descale components following the recommendations in the safety sheet for the product used, ventilate the room, wear protective clothing, avoid mixing products together, protect the appliance and nearby objects.
- ▲ △ Personal injury through skin and eyes coming into contact with acidic substances, inhalation of ingestion of harmful chemical agents. Damage to the appliance or objects nearby due to corrosion caused by acidic substances. If there is a smell of burning or flue gas coming from the appliance, switch off the mains supply, open the windows and call a technician.
- A Personal injury caused by burns, inhalation of flue gas, poisoning. Explosions, fire or poisoning.

Introduction

The multi-zone heating system management electronic control unit can be used to manage up to three single-temperature heating zones (direct zone without mixing valve) or multi-temperature heating zones (mixed zone with mixing valve) as follows:

Single-temperature	Multi-temperature
1 direct zone	1 direct zone + 1 mixed zone
2 direct zones	1 direct zone + 2 mixed zones
3 direct zones	2 direct zones + 1 mixed zone

The multi-zone heating system management electronic control unit can operate in one of two control modes based on the type of boiler to which it is connected:

<u>Scenario no. 1:</u> the boiler is equipped with a **ATAG zone** connection. The boiler and the control unit communicate for optimal efficiency. The control unit and heating can be configured directly on the boiler control panel.

Scenario no. 2: the boiler does not have a **ATAG zone** connection option. When a heating request is sent to the control unit, the signal is transferred to the boiler by a volt free contact. A system interface (option) must then be used to configure the control unit and heating.

Technical data

Model name	Zone Manager	
Compliance	CE	
Thermostatic 3-way mixing valve	Brand	Honeywell
Recommended model/Main characteristics	Model	VC6982-11
	Main supply	230VAC 50/60 Hz
	Opening/closing time	120 seconds
	Connections	Molex
Circulating pump	Туре	AC fixed speed
	Supply voltage	230VAC 50 Hz
	Maximum current	0.5 A
Supply Voltage/Frequency		230VAC 50 Hz
Control unit dimensions (L x H x D)	mm	230 x173 x 54

Dimensions



Before installing the appliance

When drilling the wall for installation, take care not to damage any electrical wiring or existing piping.

Wall installation

Use a spirit level to position the control unit on the wall. Follow the instructions below to affix the control unit to the wall:

Fit the first screw, which will fit into the "lock hole" on the rear of the control unit at the top (Fig. 1).

Remove the main cover from the control unit by undoing the two screws using a screwdriver (Fig. 3).

Use a pencil to mark the position of the two mounting points in the left and right corners at the bottom of the control unit (Fig. 4).

Remove the control unit, drill the wall and fit rawl plugs suitable for the type of support (Fig. 5).

Install the control unit with its screws.







Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4



Fig. 5

Hydraulic diagrams

1 zone Single-temperature



2 zones Single-temperature



3 zones Single-temperature



Legend

- 1. Automatic air vent
- 2. Balancing header
- 3. Zone 1 Circulation pump
- T1. Zone 1 outlet temperature sensor
- T'1. Zone 1 return temperature sensor

Legend

- 1. Automatic air vent
- 2. Balancing header
- 3. Zone 1 Circulation pump
- 4. Zone 2 Circulation pump
- T1. Zone 1 outlet temperature sensor
- T'1. Zone 1 return temperature sensor
- T2. Zone 2 outlet temperature sensor
- T'2. Zone 2 return temperature sensor

Legend

- 1. Automatic air vent
- 2. Balancing header
- 3. Zone 1 Circulation pump
- 4. Zone 2 Circulation pump
- 5. Zone 3 Circulation pump
- T1. Zone 1 outlet temperature sensor
- T'1. Zone 1 return temperature sensor
- T2. Zone 2 outlet temperature sensor
- T'2. Zone 2 return temperature sensor
- T3. Zone 3 outlet temperature sensor
- T'3. Zone 3 return temperature sensor

Hydraulic diagrams

2 zones Multi-temperature



3 zones Multi-temperature



3 zones Multi-temperature



Legend

- 1. Automatic air vent
- 2. Balancing header
- 3. Zone 1 Circulation pump
- 4. Zone 2 thermostatic mixing valve
- 5. Zone 2 Circulation pump
- T1. Zone 1 outlet temperature sensor
- T'1. Zone 1 return temperature sensor
- T2. Zone 2 outlet temperature sensor
- T'2. Zone 2 return temperature sensor

Legend

- 1. Automatic air vent
- 2. Balancing header
- 3. Zone 1 Circulation pump
- 4. Zone 2 thermostatic mixing valve
- 5. Zone 2 Circulation pump
- 6. Zone 3 Circulation pump
- T1. Zone 1 outlet temperature sensor
- T'1. Zone 1 return temperature sensor
- T2. Zone 2 outlet temperature sensor
- T'2. Zone 2 return temperature sensor
- T3. Zone 3 outlet temperature sensor

Legend

- 1. Automatic air vent
- 2. Balancing header
- 3. Zone 1 Circulation pump
- 4. Zone 2 thermostatic mixing valve
- 5. Zone 2 Circulation pump
- 6. Zone 3 Circulation pump
- 7. Zone 3 thermostatic mixing valve
- T1. Zone 1 outlet temperature sensor
- T'1. Zone 1 return temperature sensor
- T2. Zone 2 outlet temperature sensor
- T'2. Zone 2 return temperature sensor
- T3. Zone 3 outlet temperature sensor
- T'3. Zone 3 return temperature sensor



<u>Wiring diagram 1</u>: connection to boiler equipped with a ATAG zone connection. The control unit is configured on the boiler



<u>Wiring diagram 2:</u> connection to all types of boiler. \triangle In this configuration, at least one system interface is required.

Electrical connection of the Zone Manager

WARNING

Before carrying out any work, disconnect mains power.

Scenario no. 1:

The boiler is equipped with an **ATAG zone** connection.

- To access the connection block for the boiler peripherals, proceed as follows:
- remove the boiler's casing panel,
- tilt the control unit forwards.
- 2) To access the connection block for the control unit peripherals:
- undo the two screws (b) and remove the control unit.
- Make the electrical connections between the "BUS" terminal block on the boiler (B and T) and one of the two "BUS" terminal blocks on the control unit (B and T).

Scenario no. 2:

The boiler does not have an **ATAG zone** connection.

- 1) To access the connection block for the control unit peripherals:
- undo the two screws (b) and remove the control unit.
- Make the electrical connection between the "TA" (room thermostat) terminal block on the boiler and the "AUX1" terminal block on the control unit.
- Make the electrical connection between one of the two "BUS" terminal blocks on the control unit and the "B" and "T" terminal blocks on the system interface.



Control unit BUS terminal block





Module AUX1 terminal block



Control unit BUS terminal block



The system interface terminal block



Control unit programming

A Warning: close the control unit with the screws before powering on.

There are two options:

Scenario no. 1: the boiler includes an ATAG zone connection; configurations are made from the boiler or from a product HMI (option).

Scenario no. 2: the control unit is independent, and the zones are configured from the product HMI supplied as an option.

Initialisation

Before starting the procedure, check that all the circuits have water and that the air purge has finished.

Once all equipment is connected, the system recognises the equipment and carries out automatic initialisation



Configuring the control unit from the boiler

- 1) Switch on the display by pressing the **OK** button. The screen is activated.
- Press and hold the and **OK** buttons on the system interface simultaneously for 5 seconds.
- Press the OK button. When CODE is displayed, press OK; code 000 will appear.
- 4) Turn the selector wheel to the right then display code **007** and confirm with the **OK** button.
- 5) MENU appears on the screen; confirm then select menu **7** and confirm with the **OK** button.
- 6) Select sub-menu **72** and confirm with the **OK** button.
- 7) Select sub-menu **720** and confirm with the **OK** button.
- Select the parameter that corresponds to the hydraulic configuration according to the table below, then confirm with the **OK** button.
- 9) Press the **Back** button repeatedly to return to the boiler display.

Configuring the control unit using the system interface

- 1) Switch on the display by pressing the **OK** button. The screen is activated.
- Press and hold the
 interface and **OK** buttons on the system interface simultaneously for 5 seconds.
- 3) Using the selector wheel, display code **234** then confirm with the **OK** button.
- 4) Turn the button clockwise to access the **MENU** option then confirm with the OK key.
- 5) Look for menu 7 "Multizone Module" using the selector wheel then confirm with the OK button. Select sub-menu 72 "Multizone" then confirm with the OK button. Select parameter 720 then confirm with the OK button and select the parameter that corresponds to the hydraulic configuration according to the table below, then confirm with the OK button.

Air purge

The module's automatic air purge function is only activated from the boiler if there is a **ATAG zone** connection (scenario no. 1).

The air purge function is activated by pressing and holding the **Back** button on the boiler for 5 seconds or by activating parameter **7 0 1**.

With the purge function activated, the module switches the pump on and off. This causes the air in the circuit to start circulating. You can activate a new cycle if necessary.

Frost protection function

If the flow sensor measures a temperature lower than 5°C, the frost protection function is activated. If the frost protection function is activated, the module starts the circulating pump. This allows frost protection to be extended to zones 1 and 2.

Anti-jamming function

After every 24 hours of inactivity, an anti-jamming cycle is performed on the circulating pump and the mixing valve.

Addressing the product HMI

- Find menu 0 "Network" then confirm with the OK button. Select sub-menu 03 "Interface system" then confirm with the OK button.
- Select sub-menu 030 "Zone number" then confirm with the OK button and assign the configuration code to the product HMI:
 - 0 no setting zone (Product HMI not assigned to any zone)

Meaning of the LEDs

Then confirm with the **OK** button.

Return to the main display by repeatedly pressing the button

At this stage, the module is operational with the factory parameters.

GREEN LED (left)	
Indicator light off	Main supply OFF
Indicator light on	Main supply ON
Indicator light flashing	Main supply ON, operation in manual mode
GREEN LED (centre)	
Indicator light off	No ATAG zone communication
Indicator light on	ATAG zone communication present
Indicator light flashing	ATAG zone communication initialisation
RED LED (right)	
Indicator light off	No operating faults
Indicator light on	Presence of one or more operating faults

Troubleshooting guide

The Zone Manager is protected against the risk of breakdown by internal checks carried out by the PCB which, if necessary, will activate a safety shutdown.

The table below shows the possible error codes, their descriptions and the recommended action to be taken in each case:

Error code	Description	Recommended action	
701	Zone 1 heating flow temperature sensor fault	Check the connection of the sensor concerned. Check the continuity of the sensor.	
702	Zone 2 heating flow temperature sensor fault	Replace the sensor if necessary.	
703	Zone 3 heating flow temperature sensor fault		
711	Zone 1 heating return temperature sensor fault		
712	Zone 2 heating return temperature sensor fault		
713	Zone 3 heating return temperature sensor fault		
722	Zone 2 overheating	Check the link and its connection to the "ST2" terminal block on the control unit OR Check the maximum heating temperature setting for Zone 2 (parameter 525). Check the connection of the safety thermostat to the "ST2" terminal block on the control unit.	
723	Zone 3 overheating	Check the link and its connection to the "ST3" terminal block on the control unit OR Check the maximum heating temperature setting for Zone 2 (parameter 625). Check the connection of the safety thermostat to the "ST3" terminal block on the control unit.	
420	ATAG zone supply overload	A "BUS supply overload" error may appear when three or more devices supplying power to the BUS are connected to the system. Example: boiler + hydraulic module etc. To avoid this risk, the microswitch (1) on the electronic PCB of one of the connected devices (not the boiler) must be switched from ON to OFF. $\underbrace{\bigcap_{i=1}^{N}}_{i=2} \longrightarrow \underbrace{\bigcap_{i=2}^{N}}_{i=2}$	
750	Control unit not configured	Refer to the paragraph entitled "Programming the control unit".	

Temperature control

<u>Scenario no. 1</u>: the boiler is equipped with an ATAG zone connection

The boiler and the control unit communicate for optimised operation. In this scenario, several types of temperature control are possible depending on the configuration and the installation's parameter settings. Please refer to the boiler instructions.

Scenario no. 2: the boiler does not have an ATAG zone connection

 \triangle In this scenario, the control unit cannot perform temperature control. The water flow temperature for Zone 1 is defined by the boiler setting. For Zone 2, the module then controls the motorised mixing valve in order to maintain a fixed water flow temperature, as defined by parameter **502**.

For Zone 3, the module then controls the motorised mixing valve in order to maintain a fixed water flow temperature, as defined by parameter **602**.

settings

n	-menu	ameter			ault ing
ne	du	ar	description	value	left
0	NET	NORK	(*)	Vulue	
0	2	Bus	Network		
0	2	0	Network Presence	Boiler	
-		-		System interface (*)	
				Solar Controller	
				Multi fonction	
				Energy Manager	
				Hybrid Energy Manager	
				Heat Pump	
				Room Controller	
				Zone Manager	
				Remote Modem	
				Multi Function Clip	
				Fresh Water Station	
				Swimming Pool Control	
				Master User Interface	
				Multi-room Control	
				eBUS Cronothermostat	
0	3	Syst	em interface	1	1 1
0	3	0	Zone number heating	No zone set	
-				Number zone set	
0	3	1	Room temperature correction		0°C
0	3	2	SW Version Interface		II
4	PAK/		ERS ZONE HEATING T		
4	0	lem	perature settings	1	14°C
4	0	lem 0	T Day		14°C
4 4 4 4	0 0 0	0 1 2	perature settings T Day T Night T sot 71		14°C 16°C 55°C
4 4 4 4	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1 0 1 2 7000	perature settings T Day T Night T set Z1 1 settings		14°C 16°C 55°C
4 4 4 4 4 4	0 0 0 2 2	lem 0 1 2 Zone	T Day T Day T Night T set Z1 e 1 settings		14°C 16°C 55°C
4 4 4 4 4 4	0 0 0 2 2	1 0 1 2 Zone 0	perature settings T Day T Night T set Z1 2 Settings Zone 1 temperature range	0 = Low Temperature 1 = High Temperature	14°C 16°C 55°C
4 4 4 4 4 4 4	0 0 0 2 2 2	1 0 1 2 Zone 0	T Day T Day T Night T set Z1 a 1 settings Zone 1 temperature range Thermoregulation	0 = Low Temperature 1 = High Temperature 0 = Fix flow T	14°C 16°C 55°C
4 4 4 4 4 4 4 4	0 0 0 2 2 2 2	lem 0 1 2 Zone 0 1	T Day T Day T Night T set Z1 a 1 settings Zone 1 temperature range Thermoregulation	0 = Low Temperature 1 = High Temperature 0 = Fix flow T 1 = n.a.	14°C 16°C 55°C
4 4 4 4 4 4 4	0 0 0 2 2 2 2	1 0 1 2 Zone 0	T Day T Day T Night T set Z1 a 1 settings Zone 1 temperature range Thermoregulation	0 = Low Temperature 1 = High Temperature 0 = Fix flow T 1 = n.a. 2 = Room T Only	14°C 16°C 55°C
4 4 4 4 4 4	0 0 0 2 2 2	1 0 1 2 Zone 0	T Day T Day T Night T set Z1 a 1 settings Zone 1 temperature range Thermoregulation	0 = Low Temperature 1 = High Temperature 0 = Fix flow T 1 = n.a. 2 = Room T Only 3 = Outdoor T Only	14°C 16°C 55°C
4 4 4 4 4 4 4	0 0 0 2 2 2 2	1 0 1 2 Zone 0	Perature settings T Day T Night T set Z1 a 1 settings Zone 1 temperature range Thermoregulation	0 = Low Temperature 1 = High Temperature 0 = Fix flow T 1 = n.a. 2 = Room T Only 3 = Outdoor T Only 4 = Room + Outdoor T	14°C 16°C 55°C
4 4 4 4 4 4 4 4 4	0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	1 0 1 2 Zond 0 1	Perature settings T Day T Day T Night T set Z1 a 1 settings Zone 1 temperature range Thermoregulation Slope (*)	0 = Low Temperature 1 = High Temperature 0 = Fix flow T 1 = n.a. 2 = Room T Only 3 = Outdoor T Only 4 = Room + Outdoor T	14°C 16°C 55°C
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	Iem 0 1 2 Zone 0 1 2 3	Perature settings T Day T Day T Night T set Z1 a 1 settings Zone 1 temperature range Thermoregulation Slope (*) Offset (*)	0 = Low Temperature 1 = High Temperature 0 = Fix flow T 1 = n.a. 2 = Room T Only 3 = Outdoor T Only 4 = Room + Outdoor T	14°C 16°C 55°C 1.55°C
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	Iem 0 1 2 Zone 0 1 2 3 4	Perature settings T Day T Night T set Z1 a 1 settings Zone 1 temperature range Thermoregulation Slope (*) Offset (*) Room Influence Proportional (*)	0 = Low Temperature 1 = High Temperature 0 = Fix flow T 1 = n.a. 2 = Room T Only 3 = Outdoor T Only 4 = Room + Outdoor T	14°C 16°C 55°C
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	Iem 0 1 2 Zone 0 1 2 3 4 5	Perature settings T Day T Day T Night T set Z1 e 1 settings Zone 1 temperature range Thermoregulation Slope (*) Offset (*) Room Influence Proportional (*) Max T	0 = Low Temperature 1 = High Temperature 0 = Fix flow T 1 = n.a. 2 = Room T Only 3 = Outdoor T Only 4 = Room + Outdoor T	14°C 16°C 55°C 1.5 0°C 20°C 82°C
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	1 2 2 0 1 1 2 3 4 5 6	perature settings T Day T Night T set Z1 a 1 settings Zone 1 temperature range Thermoregulation Slope (*) Offset (*) Room Influence Proportional (*) Max T Min T	0 = Low Temperature 1 = High Temperature 0 = Fix flow T 1 = n.a. 2 = Room T Only 3 = Outdoor T Only 4 = Room + Outdoor T	14°C 16°C 55°C
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3	1em 0 1 2 2 0 1 1 2 3 4 5 6 2 0 0	perature settings T Day T Night T set Z1 a 1 settings Zone 1 temperature range Thermoregulation Slope (*) Offset (*) Room Influence Proportional (*) Max T Min T a 1 diagnostics	0 = Low Temperature 1 = High Temperature 0 = Fix flow T 1 = n.a. 2 = Room T Only 3 = Outdoor T Only 4 = Room + Outdoor T	14°C 16°C 55°C
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2	lem 0 1 2 Zonu 0 1 1 1 2 2 3 4 5 6 6 Zonu 0	perature settings T Day T Day T Night T set Z1 a 1 settings Zone 1 temperature range Thermoregulation Slope (*) Offset (*) Room Influence Proportional (*) Max T Min T a 1 diagnostics Room T Don T	0 = Low Temperature 1 = High Temperature 0 = Fix flow T 1 = n.a. 2 = Room T Only 3 = Outdoor T Only 4 = Room + Outdoor T	14°C 16°C 55°C 1.5 0°C 20°C 82°C 35°C
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3	lem 0 1 2 Zond 0 1 1 2 2 3 4 5 6 Zond 0 1 2 2 3 4 5 6 2 2 3 4 5 6 2 2 2 3 4 5 6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	perature settings T Day T Night T set Z1 a 1 settings Zone 1 temperature range Thermoregulation Slope (*) Offset (*) Room Influence Proportional (*) Max T Min T a 1 diagnostics Room T Room T setpoint Elevit mean contents	0 = Low Temperature 1 = High Temperature 0 = Fix flow T 1 = n.a. 2 = Room T Only 3 = Outdoor T Only 4 = Room + Outdoor T	14°C 16°C 55°C 1.5 0°C 20°C 82°C 35°C
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	lem 0 1 2 Zond 0 1 1 2 3 4 5 6 Zond 0 1 2 3 4 5 6 Zond 0 1 2 3 4 5 6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	perature settings T Day T Day T Night T set Z1 a 1 settings Zone 1 temperature range Thermoregulation Slope (*) Offset (*) Room Influence Proportional (*) Max T Min T a 1 diagnostics Room T Room T setpoint Flow temperature Datum temperature	0 = Low Temperature 1 = High Temperature 0 = Fix flow T 1 = n.a. 2 = Room T Only 3 = Outdoor T Only 4 = Room + Outdoor T	14°C 16°C 55°C 1.5 0°C 20°C 82°C 35°C 14°C 21°C
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	lem 0 1 2 Zond 0 1 1 2 3 4 5 6 Zond 0 1 2 3 4 5 6 Zond 0 1 2 3 4 5 6 Zond 0 1 2 2 2 2 3 4 5 6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	Perature settings T Day T Day T Day T Night T set Z1 a 1 settings Zone 1 temperature range Thermoregulation Slope (*) Offset (*) Room Influence Proportional (*) Max T Min T a 1 diagnostics Room T Room T Room T setpoint Flow temperature Return temperature Retur	0 = Low Temperature 1 = High Temperature 0 = Fix flow T 1 = n.a. 2 = Room T Only 3 = Outdoor T Only 4 = Room + Outdoor T	14°C 16°C 55°C
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3	lem 0 1 2 Zond 0 1 1 2 3 4 5 6 Zond 0 1 2 3 4 5 6 Zond 0 1 2 3 4 5 6 Zond 5 6 2 5 6 6 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	perature settings T Day T Day T Night T set Z1 a 1 settings Zone 1 temperature range Thermoregulation Slope (*) Offset (*) Room Influence Proportional (*) Max T Min T a 1 diagnostics Room T Room T setpoint Flow temperature Return temperature Heat Request Z1 Pump Status	0 = Low Temperature 1 = High Temperature 0 = Fix flow T 1 = n.a. 2 = Room T Only 3 = Outdoor T Only 4 = Room + Outdoor T 	14°C 16°C 55°C
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3	lem 0 1 2 Zond 0 1 1 2 3 4 5 5 6 0 1 1 2 2 3 4 5 5 6 0 1 2 2 3 4 5 5 7 0 7 0 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	perature settings T Day T Day T Night T set Z1 2 Settings Zone 1 temperature range Thermoregulation Slope (*) Offset (*) Room Influence Proportional (*) Max T Min T 4 diagnostics Room T Room T setpoint Flow temperature Return temperature Heat Request Z1 Pump Status a loumn parameters	0 = Low Temperature 1 = High Temperature 0 = Fix flow T 1 = n.a. 2 = Room T Only 3 = Outdoor T Only 4 = Room + Outdoor T 	14°C 16°C 55°C
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	lem 0 1 2 Zond 0 1 1 2 3 4 5 6 0 1 1 2 2 3 4 5 5 6 0 1 2 2 3 4 5 5 6 0 0 0 1 0 0	perature settings T Day T Day T Night T set Z1 a 1 settings Zone 1 temperature range Thermoregulation Slope (*) Offset (*) Room Influence Proportional (*) Max T Min T a 1 diagnostics Room T Room T Room T setpoint Flow temperature Return temperature Return temperature Heat Request Z1 Pump Status a 1 pump parameters Zone pump modulation	0 = Low Temperature 1 = High Temperature 0 = Fix flow T 1 = n.a. 2 = Room T Only 3 = Outdoor T Only 4 = Room + Outdoor T 	14°C 16°C 55°C 1.5 0°C 20°C 82°C 35°C 14°C 21°C 21°C
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	lem 0 1 2 Zond 0 1 1 2 3 4 5 5 6 Zond 0 1 1 2 3 4 5 5 Zond 0 0	perature settings T Day T Day T Night T set Z1 a 1 settings Zone 1 temperature range Thermoregulation Slope (*) Offset (*) Room Influence Proportional (*) Max T Min T a 1 diagnostics Room T setpoint Flow temperature Return temperature Heat Request Z1 Pump Status a 1 pump parameters Zone pump modulation	0 = Low Temperature 1 = High Temperature 0 = Fix flow T 1 = n.a. 2 = Room T Only 3 = Outdoor T Only 4 = Room + Outdoor T 	14°C 16°C 55°C 1.5 0°C 20°C 82°C 35°C
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	lem 0 1 2 Zond 0 1 1 2 3 4 5 5 6 Zond 0 1 1 2 3 3 4 5 5 Zond 0 0	perature settings T Day T Day T Day T Day T Night T set Z1 a 1 settings Zone 1 temperature range Thermoregulation Slope (*) Offset (*) Room Influence Proportional (*) Max T Min T a 1 diagnostics Room T Room T setpoint Flow temperature Return temperature Return temperature Heat Request Z1 Pump Status a 1 pump parameters Zone pump modulation	0 = Low Temperature 1 = High Temperature 0 = Fix flow T 1 = n.a. 2 = Room T Only 3 = Outdoor T Only 4 = Room + Outdoor T 	14°C 16°C 55°C 1.5 0°C 20°C 82°C 35°C
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	Iem 0 1 2 Zone 0 1 2 3 4 5 6 Zone 0 1 2 3 4 5 Zone 0 1 2 3 4 5 Zone 0 1 2 3 4 5 Zone 0 1	perature settings T Day T Day T Day T Day T Night T set Z1 1 settings Zone 1 temperature range Thermoregulation Slope (*) Offset (*) Room Influence Proportional (*) Max T Min T 1 diagnostics Room T Room T Room T Room T Room T Return temperature Return temperature Return temperature Return temperature Heat Request Z1 Pump Status 2 1 pump parameters Zone pump modulation Target deltaT for pump modulation	0 = Low Temperature 1 = High Temperature 0 = Fix flow T 1 = n.a. 2 = Room T Only 3 = Outdoor T Only 4 = Room + Outdoor T 	14°C 16°C 55°C

16

				1	
	2	ter			
_	nei	ne			g 부
- Filler	Å	La L			fau
Ĕ	su	ba	description	value	sei
5	PAR/	AMET	ERS ZONE HEATING2		
5	0	Tem	perature settings		
5	0	0	T Day		12°C
5	0	1	TNight		16°C
5	0	2	T set Z2		55°C
5	2	Zone	e 2 settings		
5	2	0	Zone 1 temperature range	0 = Low Temperature	
				1 = High Temperature	
5	2	1	Thermoregulation	0 = Fix flow T	
				1 = n.a.	
				2 = Room T Only	
				3 = Outdoor T Only	
				4 = Room + Outdoor T	
5	2	2	Slope (*)		1.5
5	2	3	Offset (*)		0°C
5	2	4	Room Influence Proportional (*)		20°C
5	2	5	MaxT		82°C
5	2	6	MinT		35°C
5	3	Zone	2 diagnostics		
5	3	0	Room T		29°C
5	3	1	Room T setpoint		12°C
5	3	2	Flow temperature		22°C
5	3	3	Return temperature		21°C
5	3	4	Heat Request Z2	OFF	
				ON	
5	3	5	Pump Status	OFF	
		-		ON	
5	4	Zone	2 pump parameters		r
5	4	0	Zone pump modulation	0 = Fixed	
				1 = Modulating on Deltal	
-			T (1) ()	2 = Modulating on Pressure	2000
5	4	1	larget deltal for pump modulation		20°C
5	4				100%
0	PAR		ERS ZONE HEATINGS		
6	0	Iem	T David	1	10%
6	0	1	T Night		16°C
6	0	2	T night		FF°C
6	2	Zon	2 sottings		55 C
6	2	20116	Zono 2 tomporaturo rango	0 – Low Tomporatura	
0	~	U	Zone 5 temperature range	1 – High Tomporature	
6	2	1	Thermoregulation	0 - Fix flow T	
	-		memoregulation	1 - n a	
				2 - Boom T Only	
				3 = Outdoor T Only	
				3 = Outdoor T Only 4 = Room + Outdoor T	
6	2	2	Slope (*)		15
6	2	2	Offset (*)		0°C
6	2	Δ	Boom Influence Proportional (*)		20°C
6	2	5	Max T		82°C
6	2	6	MinT	1	35°C
-		-			

settings

menu	sub-menu	parameter	description	value	default setting
6	3	Zone	e 3 diagnostics		
6	3	0	RoomT		
6	3	1	Boom T setpoint		19°C
6	3	2	Flow temperature		0°C
6	2	2	Deture temperature		00
0	3	3	Return temperature	055	00
6	3	4	Heat Request 23	OFF ON	
6	3	5	Pump Status	OFF ON	
6	4	Zone	a 3 pump parameters	•	
6	4	0	Zone Pump Modulation	0 = Fixed	
•		Ű		1 = Modulating on DeltaT 2 = Modulating on Pressure	
6	4	1	Target deltaT for pump modulation		20°C
6	4	2	Pump fixed speed		100%
7	70N	E MOI			100/0
7	1	Man	ual Mode		
7	1	Iviali	7M Manual mode activation		
1		0	Zivi Wanual mode activation		
		-		I = ON	
7	1	1	21 Pump control	0 = OFF	
				1 = ON	
7	1	2	Z2 Pump control	0 = OFF	
				1 = ON	
7	1	3	Z3 Pump control	0 = OFF	
				1 = ON	
7	1	4	Z2 Mix Valve Control	0 = OFF	
-	-	-		1 = Open	
				2 - Closed	
7	1	F	72 Mixualua control		
1		5	25 MIX VAIVE CONTO		
				I = Open	
				2 = Closed	
7	2	Gene	eral Zone Module	L	
7	2	0	Hydraulic scheme definition	0 = Not defined	0
				1 = n.a.	
				2 = MGM II	
				3 = MGM III	
				4 = MGZ I	
				5 = MGZ II	
				6 = MGZ III	
7	2	1	FlowT Offset		0°C
7	2	2	Auxiliary output sotting	0 - Heat request	00
1	-	É	Auxiliary output setting	1 - External numn	
		-	E transferraria and transferraria and the		
/	2	3	External temperature correction		
7	8	Erro	rHistory	1	
7	8	0	Last 10 Errors		
7	8	1	Reset Error List	OK = Yes	
				ESC = No	
7	9	Rese	t Menu		
7	9	0	Reset Factory Settings	OK = Yes	
-	-	-		ESC = No	
		L	i	1	1 1

				1	· · · · ·	
menu	sub-menu	parameter	description	value	default setting	
8	Serv	ice Pa	ram (*)			
8	1	Boile	er Statistics (*)			
8	1	0	Hours Burner ON CH (h/10) (*)			
8	1	1	Hours Burner ON ECS (h/10) (*)			
8	1	2	Number of Flame Faults (n/10) (*)			
8	1	3	Number of Ignition Cycles (n/10) (*)			
8	1	4	Heat Req Duration (*)			
8	1	5	System number			
8	2	Boile	er (*)			
8	2	0	Modulation Rate (*)			
8	2	1	Fan Status (*)	OFF		
				ON		
8	2	2	Fan Speed (x100 RPM) (*)			
8	2	3	Pump Speed (*)	OFF		
			• • • • •	Low speed		
				High speed		
8	2	4	Diverter Valve Pos (*)	DHW		
				Heating		
8	2	5	DHW Flow Rate I/min (*)		19 l/min	
8	2	6	APS Status	Open		
				Close		
8	2	7	Pump Modulation % (*)		100%	
8	2	8	Gas Power (*)		6 kW	
8	3	Boile	er temperature (*)	·		
8	3	0	CH set temperature (*)		55°C	
8	3	1	CH Flow T (*)		14°C	
8	3	2	CH Return T (*)		23°C	
8	3	3	DHW Flow T (*)		59°C	
8	3	5	Outdoor T (*)		14°C	

INHOUD

Algemeen

CE Markering	20
Veiligheidsnormen	21

Beschrijving van het product

Introductie	22
Technische gegevens	22
Afmetingen	23

Installatie

Waarschuwingen vóór de installatie	
Installatie aan de wand	
Hydraulisch Schema	
Elektrisch schema	27
Elektrische aansluiting van de Zone Manager	

Opstarten

Regelunit programmeren	
Initialisatie	
Configuratie van de module	
Ontluchten	
Vorstbeveiliging	
Antiblokkeerfunctie	
Adressering van de afstandsbediening	
Betekenis van de leds	
Storingsdiagnosegids	

Warmteregeling

Temperatuurregeling	3	3
---------------------	---	---

Inbedri	ijfstelling	34
Inbedri	jfstelling	3

Algemeen

Dit boekje is een integraal en essentieel onderdeel van het product zelf. Lees zorgvuldig de aanwijzingen en de waarschuwingen in dit boekje, ze bevatten belangrijke informatie betreffende de veiligheid, gebruik en onderhoud van de installatie.

De aanwijzingen en technische instructies in dit document zijn bestemd voor de installateurs, zodat zij het toestel op de juiste manier en op deskundige wijze kunnen installeren. Deze regelunit is geschikt voor het beheren van multizone/ multitemperatuur verwarmingsinstallaties. Het is verboden het toestel voor andere doeleinden te gebruiken dan voor hetgeen hier wordt beschreven. De fabrikant kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele schade die voortkomt uit oneigenlijk, fout of onredelijk gebruik, of voor het niet opvolgen van de aanwijzingen in deze handleiding. De installateur moet bevoegd zijn tot het installeren van verwarmingsapparaten. Als de installatie is beëindigd moet hij de opdrachtgever de conformiteitsverklaring overhandigen.

Het ontwerp, de installatie, het onderhoud en iedere andere ingreep moeten worden uitgevoerd met inachtneming van de geldende normen en de door de fabrikant gegeven aanwijzingen.

Een verkeerde installatie kan schade veroorzaken aan personen, dieren of dingen, waarvoor de fabrikant niet verantwoordelijk kan worden gesteld.

Als er onderdelen ontbreken of als het apparaat beschadigd is moet u contact opnemen met de leverancier.

De verschillende delen van de verpakking (nietjes, plastic zakken, piepschuim, enz.) mogen niet in het bereik van kinderen worden gelaten aangezien ze een bron van gevaar zijn.

Vóór iedere ingreep op de regelunit moet u ervoor zorgen dat de netvoeding is uitgeschakeld.

Eventuele reparaties moeten altijd met originele onderdelen en door gekwalificeerde installateurs worden uitgevoerd. Het veronachtzamen van het bovenstaande kan de veiligheid van het apparaat in gevaar brengen en sluit iedere aansprakelijkheid van de fabrikant uit. Voor het reinigen van de buitenkant moet u de netvoeding uitschakelen. Reinig hem met een vochtig doekje. Gebruik geen bijtende middelen of andere giftige producten.

CE Markering

De CE markering garandeert dat het apparaat voldoet aan de volgende richtlijnen:

- 2004/108/EC betreffende de elektromagnetische compatibiliteit
- 2006/95/EC betreffende de elektrische veiligheid

Veiligheidsnormen

Legenda van de symbolen :

- Het niet opvolgen van deze aanwijzingen leidt tot risico van verwondingen van personen, die in bepaalde omstandigheden zelfs dodelijk kunnen zijn.

Installeer het apparaat tegen een stevige wand die niet aan trillingen is blootgesteld.

Lawaai tijdens de werking.

Tijdens het boren in de muur moet u ervoor zorgen dat u de bestaande elektrische kabels of leidingen niet beschadigt.

▲ △ Elektrische schokken door het aanraken van geleiders die onder spanning staan. Explosies, brand of vergiftiging door gaslekken vanuit beschadigde leidingen. Beschadiging van voorgaande installaties. Overstroming door waterlek uit beschadigde leidingen.

Voer de elektrische aansluitingen uit met behulp van geleiders die een juiste diameter hebben.

- △ Brand door oververhitting als gevolg van doorgang elektrische stroom in te kleine kabels. Bescherm leidingen en verbindingskabels om ze voor beschadiging te behoeden.
- ▲ △ Elektrische schokken door het aanraken van geleiders die onder spanning staan. Explosies, brand of vergiftiging door gaslekken vanuit beschadigde leidingen. Overstroming door waterlek uit beschadigde leidingen.

Controleer of het vertrek waar u de installatie uitvoert en het net waar u het apparaat op aansluit aan alle voorschriften voldoen.

- ▲ △ Elektrische schokken door het aanraken van niet goed geïnstalleerde geleiders die onder spanning staan. Beschadiging van het apparaat door verkeerde bedrijfsomstandigheden. Gebruik geschikt gereedschap en werktuig, in het bijzonder moet u controleren dat het gereedschap niet beschadigd of versleten is en dat het handvat in orde is en er stevig opzit; verder moet u het op de juiste manier gebruiken, voorkomen dat het valt en het na gebruik weer opbergen.
- ▲ △ Persoonlijk letsel door rondvliegende splinters of stukken, inademen van stof, wonden door stoten, snijden, prikken of schaven. Beschadiging van het apparaat zelf of omliggende voorwerpen door rondvliegende splinters, stoten en sneden. Gebruik alleen speciale elektrische apparatuur (zorg er vooral voor dat de voedingskabel en de stekker heel zijn en dat ronddraaiende of bewegende delen goed vast zitten). Gebruik alles op de correcte manier, zorg dat de voedingskabel niet in de weg zit, zorg dat de apparatuur niet naar beneden kan vallen, haal de stekkers uit het stopcontact en leg alles na ieder gebruik op een veilige plaats neer.
- ▲ △ Persoonlijk letsel door rondvliegende splinters of stukken, inademen van stof, stoten, sneden, prikken, schaafwonden, geluid, trillingen. Beschadiging van het apparaat zelf of omliggende voorwerpen door rondvliegende splinters, stoten en sneden.

Controleer dat verplaatsbare trappen op de juiste manier neer worden gezet, dat ze van een degelijke kwaliteit zijn, dat de treden heel zijn en niet glad, dat er niet iemand tegenaan kan lopen of rijden terwijl er iemand op staat, laat eventueel iemand hierop letten.

A Persoonlijk letsel door het naar beneden vallen of door beklemming (bij een vouwtrap).

Controleer dat werkbruggen op de juiste manier worden geplaatst en dat ze van een degelijke kwaliteit zijn, dat de treden ongeschonden zijn en niet glad, dat ze handrails hebben voor het klimmen, en relingen op het horizontale deel.

A Persoonlijk letsel door het naar beneden vallen.

- Controleer bij het werken op hoge plaatsen (in het algemeen meer dan twee meter) dat er relingen zijn langs de loopruimte op de werkplek of individuele veiligheidsriemen tegen het vallen, controleer dat men tijdens een val niet tegen gevaarlijke objecten kan stoten en dat een eventuele val gebroken wordt door zacht materiaal.
- Persoonlijk letsel door het naar beneden vallen.
 Zorg ervoor dat de werkplaats goede condities biedt
 voor wat betreft verlichting, ventilatie en soliditeit.
 Persoonlijk letsel door stoten, struikelen, enz.
- Gebruik geschikt materiaal voor de bescherming van het apparaat en van de plek rond het werkgebied.
- △ Beschadiging van het apparaat zelf of andere voorwerpen door rondvliegende splinters, stoten of sneden.
 Verplaats het apparaat met de juiste beschermings-
- maatregelen en met de nodige voorzichtigheid. A Beschadiging van het apparaat zelf of nabije voorwerpen
- Beschadiging van het apparaat zelf of nabije voorwerpen door stoten, snijden of klemmen.

Trek, voordat u aan het werk gaat, veiligheidskleding aan en gebruik de speciale individuele veiligheidsvoorzieningen.

Persoonlijk letsel door schokken, rondvliegende splinters of stukken, inademen van stof, wonden door stoten, snijden, prikken, schaven, lawaai of vibraties.

Organiseer de verplaatsingen van materiaal en gereedschap op zo'n manier, dat dit veilig kan gebeuren. Voorkom dat materiaal wordt opgestapeld en kan vallen of schuiven.

- Beschadiging van het apparaat zelf of nabije voorwerpen door stoten, snijden of klemmen.
 - De werkzaamheden aan het apparaat zelf moeten zeer voorzichtig worden uitgevoerd om niet plotseling tegen scherpe delen aan te stoten.
- Persoonlijk letsel door snijden, prikken of schaven. Heractiveer alle veiligheids- en controlevoorzieningen die u gedurende de ingreep op het apparaat heeft moeten uitschakelen en controleer, voordat u het apparaat weer inschakelt, dat alle voorzieningen weer werken.
- ▲ Explosies, brand of vergiftiging door gaslekken of gebrekkige rookgasafvoer. Beschadiging of blokkering van het apparaat door ongecontroleerde werking. Voordat u ze aanraakt dient u de onderdelen die warm tapwater kunnen bevatten te legen, door eventuele ontluchtingsgaten te activeren.

A Persoonlijk letsel door brandwonden.

- Ontkalk onderdelen waar kalk op is afgezet volgens de aanwijzingen die u kunt terugvinden op het veiligheidsinformatieblad van het gebruikte apparaat. Het vertrek moet geventileerd zijn, u moet beschermende kleding dragen, geen verschillende producten mengen en het apparaat en de voorwerpen in de buurt ervan beschermen.
- ▲ △ Persoonlijk letsel door contact van huid of ogen met zuurhoudende substanties, inademen of slikken van schadelijke chemische stoffen. Beschadiging van het apparaat zelf of omliggende voorwerpen vanwege corrosie door zuurhoudende stoffen.

In het geval u een brandlucht ruikt of rook uit het apparaat ziet komen, moet u de elektrische voeding uitschakelen, de ramen openen en een installateur inschakelen.

Persoonlijk letsel door brandwonden, inademen van rook, vergiftiging.

Introductie

De regelunit voor het beheer van multizone verwarmingsinstallaties kan tot drie mono-temperatuur (directe zone zonder mengklep) of multitemperatuur (gemengde zone met mengklep) verwarmingszones als volgt beheren:

Mono-temperatuur	Multitemperatuur
1 directe zone	1 directe zone + 1 gemengde zone
2 directe zones	1 directe zone + 2 gemengde zones
3 directe zones	2 directe zones + 1 gemengde zone

De regelunit van het multizone verwarmingssysteem kan volgens twee regelingsmodi werken afhankelijk van het type verwarming waarop hij aangesloten is:

Situatie nr. 1: De warmteopwekker heeft een ATAG zone -verbinding. De warmteopwekker en de regelunit communiceren met elkaar voor een optimale efficiëntie. De regelunit en de verwarming kunnen rechtstreeks worden ingesteld vanaf het bedieningspaneel van de warmteopwekker.

Situatie nr. 2: De warmteopwekker heeft geen mogelijkheid van een ATAG zone-verbinding. Als de regelunit een verzoek om verwarming krijgt, wordt de informatie naar de warmteopwekker gezonden via een potentiaalvrij aan/uit contact. Het gebruik van een (optionele) afstandsbediening is dan noodzakelijk voor het instellen van de regelunit en van de verwarming.

Naam van het model	Zone Manager	
Conformiteit	CE	
Thermostatische 3-weg mengklep	Merk	Honeywell
Geadviseerd model/Belangrijkste kenmerken	Model	VC6982-11
	Voeding	230 VAC 50/60 Hz
	Openings-/sluitingstijden	120 sec
	Aansluiting	Molex
Circulatiepomp	Туре	AC vaste snelheid
	Voedingsspanning	230 VAC 50 Hz
	Maximale stroomsterkte	0,5 A
Voedingsspanning/-frequentie	230 VAC 50 Hz	
Afmetingen van de regelunit (B x H x D) mm		230 x173 x 54

Technische gegevens

Afmetingen



Waarschuwingen vóór de installatie

Tijdens het boren in de muur moet u ervoor zorgen dat u de bestaande elektrische kabels of leidingen niet beschadigt.

Installatie aan de wand

Voor het plaatsen van de regelunit tegen de muur gebruikt u een waterpas. Volg de volgende instructies om hem aan de muur vast te zetten:

Plaats als eerste een schroef in het "sleutelgat" in het bovenste deel van de achterkant van de regelunit (Fig. 1).

Positioneer de regelunit met behulp van de waterpas (Fig. 2).

Verwijder de hoofdkap van de regelunit door de twee schroeven met behulp van een schroevendraaier los te draaien (Fig. 3).

Markeer met behulp van een potlood de plaats van de twee bevestigingspunten in de linker en rechter hoek aan de onderkant van de regelunit (Fig. 4).

Verwijder daarna de regelunit, boor in de muur, plaats de pluggen die passen bij het type materiaal van de muur (Fig. 5).

Zet de regelunit terug op zijn plaats evenals de schroeven.







Fig. 1



Fig. 3



Fig. 4



Fig. 5

Mono-temperatuur 1 zone



Mono-temperatuur 2 zones



Mono-temperatuur 3 zones



Legenda

- 1. Automatische ontluchter
- 2. Evenwichtsfles
- 3. Circulatiepomp zone 1
- T1. Temperatuurvoeler aanvoer zone 1
- T'1. Temperatuurvoeler retour zone 1

Legenda

- 1. Automatische ontluchter
- 2. Evenwichtsfles
- 3. Circulatiepomp zone 1
- 4. Circulatiepomp zone 2
- T1. Temperatuurvoeler aanvoer zone 1
- T'1. Temperatuurvoeler retour zone 1
- T2. Temperatuurvoeler aanvoer zone 2
- T'2. Temperatuurvoeler retour zone 2

Legenda

- 1. Automatische ontluchter
- 2. Evenwichtsfles
- 3. Circulatiepomp zone 1
- 4. Circulatiepomp zone 2
- 5. Circulatiepomp zone 3
- T1. Temperatuurvoeler aanvoer zone 1
- T'1. Temperatuurvoeler retour zone 1
- T2. Temperatuurvoeler aanvoer zone 2
- T'2. Temperatuurvoeler retour zone 2
- T3. Temperatuurvoeler aanvoer zone 3
- T'3. Temperatuurvoeler retour zone 3

Hydraulische schema's

Multitemperatuur 2 zones



Multitemperatuur 3 zones



Multitemperatuur 3 zones



Legenda

- 1. Automatische ontluchter
- 2. Evenwichtsfles
- 3. Circulatiepomp zone 1
- 4. Thermostatische mengklep zone 2
- 5. Circulatiepomp zone 2
- T1. Temperatuurvoeler aanvoer zone 1
- T'1. Temperatuurvoeler retour zone 1
- T2. Temperatuurvoeler aanvoer zone 2
- T'2. Temperatuurvoeler retour zone 2

Legenda

- 1. Automatische ontluchter
- 2. Evenwichtsfles
- 3. Circulatiepomp zone 1
- 4. Thermostatische mengklep zone 2
- 5. Circulatiepomp zone 2
- 6. Circulatiepomp zone 3
- T1. Temperatuurvoeler aanvoer zone 1
- T'1. Temperatuurvoeler retour zone 1
- T2. Temperatuurvoeler aanvoer zone 2
- T'2. Temperatuurvoeler retour zone 2
- T3. Temperatuurvoeler aanvoer zone 3
- T'3. Temperatuurvoeler retour zone 3

Legenda

- 1. Automatische ontluchter
- 2. Evenwichtsfles
- 3. Circulatiepomp zone 1
- 4. Thermostatische mengklep zone 2
- 5. Circulatiepomp zone 2
- 6. Circulatiepomp zone 3
- 7. Thermostatische mengklep zone 3
- T1. Temperatuurvoeler aanvoer zone 1
- T'1. Temperatuurvoeler retour zone 1
- T2. Temperatuurvoeler aanvoer zone 2
- T'2. Temperatuurvoeler retour zone 2
- T3. Temperatuurvoeler aanvoer zone 3
- T'3. Temperatuurvoeler retour zone 3



<u>Elektrisch schema 1</u>: aansluiting op de warmteopwekker met de ATAG zoneverbinding. De instelling van de regelunit gebeurt vanaf de warmteopwekker.



Elektrisch schema 2: aansluiting op alle warmteopwekkertypes.

🛆 In deze configuratie is ten minste één afstandsbediening noodzakelijk.

Elektrische aansluiting van de Zone Manager

PAS OP

Voorafgaand aan alle werkzaamheden moet u ervoor zorgen dat de netvoeding is uitgeschakeld.

Situatie nr. 1:

De warmteopwekker heeft een **ATAG zone**-verbinding.

- Ga als volgt te werk voor toegang tot de klemmenstrook van de randapparatuur van de warmteopwekker:
- bouw het paneel van de mantel van de warmteopwekker uit,
- kantel de regelunit naar voren.
- Ga als volgt te werk voor toegang tot de klemmenstrook van de randapparatuur van de regelunit:
- draai de twee schroeven (b) los en verwijder het deksel van de regelunit.
- Maak de elektrische verbinding tussen de klemmenstrook "BUS" van de warmteopwekker (B en T) en een van de twee klemmenstroken "BUS" van de regelunit (B en T).

Situatie nr. 2:

De warmteopwekker heeft geen **ATAG zone**-verbinding.

- Ga als volgt te werk voor toegang tot de klemmenstrook van de randapparatuur van de regelunit:
- draai de twee schroeven (b) los en verwijder het deksel van de regelunit.
- Maak de elektrische verbinding tussen de klemmenstrook "TA" (kamerthermostaat) van de warmteopwekker en de klemmenstrook "AUX1" van de regelunit.
- Maak de elektrische verbinding tussen een van de twee klemmenstroken "BUS" van de regelunit en de klemmen "B" en "T" van de bediening.



Klemmenstrook BUS van de regelunit





Klemmenstrook AUX1 van de regelunit



Klemmenstrook BUS van de regelunit



Klemmenstrook van de afstandsbediening



Regelunit programmeren

▲ Opgelet: sluit de regelunit weer met behulp van de schroeven voordat u hem onder spanning brengt.

Er zijn twee mogelijkheden:

Situatie nr. 1: De warmteopwekker heeft een ATAG zone-verbinding, de instelling gebeurt vanaf de warmteopwekker.

Situatie nr. 2: de regelunit is onafhankelijk, de instelling van de zones gebeurt vanaf de optioneel leverbare afstandsbediening.

Initialisatie

Voordat u de procedure start, moet u controleren of de kringen met water zijn gevuld en de ontluchting is afgelopen.

Als alle apparatuur is aangesloten, voert het systeem een herkenning van de apparatuur en een automatische initialisatie uit.



Configuratie van de regelunit vanaf de warmteopwekker

- 1) Schakel het display in door op de toets **OK** te drukken. Het schermlicht op.
- Druk gelijktijdig 5 seconden lang op de toetsen
 en **OK** van de afstandsbediening.
- Druk op de toets OK. Na de weergave van CODE, drukt u op OK, de code 000 verschijnt.
- Draai de Selectiedraaiknop naar rechts,maak dan de code 007 zichtbaar enbevestig met de toets OK.
- Op het scherm verschijnt MENU, bevestig en selecteer dan het menu 7 en bevestig met de toets OK.
- Selecteer het submenu 72 en bevestig met de toets OK.
- 7) Selecteer het submenu **720** en bevestig met de toets **OK**.
- Selecteer de parameter die overeenkomt met de hydraulische configuratie volgens onderstaande tabel, bevestig daarna met de toets **OK**.
- 9) Druk een paar keer op de toets **Terug** om terug te gaan naar de ketelweergave.

Configuratie van de regelunit met afstandsbediening

- 1) Schakel het display in door op de toets **OK** te drukken. Het schermlicht op.
- Druk gelijktijdig 5 seconden lang op de toetsen
 en OK van de afstandsbediening.
- Maak met behulp van de Selectiedraaiknop de code 234 zichtbaaren bevestig dan met de toets OK.
- Draai de knop naar rechts om naar de optie MENU te gaan en bevestig dan met de toets OK.
- 5) Zoek het menu 7 "Multizone module" met behulp van de Selectiedraaiknop en bevestig dan met de toets OK. Selecteer het submenu 72 "Multizone" en bevestig dan met de toets OK. Selecteer de parameter 720 en bevestig dan met de toets OK en selecteer de parameter die overeenkomt met de hydraulische configuratie volgens onderstaande tabel, bevestig daarna met de toets OK.

Ontluchten

De automatische ontluchtingsfunctie van de module is alleen actief vanaf de warmteopwekker in de situatie van een **ATAG zone** -verbinding (situatie nr. 1).

De ontluchtingsfunctie wordt uitgevoerd door gedurende 5 seconden te drukken op de toets **Terug** van de warmteopwekker of door de parameter **7 0 1** te activeren.

Als de ontluchtingsfunctie is geactiveerd, zet de module de pomp aan en uit. Hierdoor wordt de in de kring aanwezige lucht in circulatie gebracht. Indien nodig kunt u een nieuwe cyclus activeren.

Vorstbeveiliging

Als de vertrekvoeler een temperatuur lager dan 5 °C meet, wordt de vorstbeveiliging geactiveerd. Als de vorstbeveiliging is geactiveerd, opent de module laat hij de circulatiepomp.

Antiblokkeerfunctie

Elke 24 uren van inactiviteit, wordt een antiblokkeercyclus uitgevoerd van de circulatiepomp en van de mengklep.

Adressering van de afstandsbediening

- Zoek het menu 0 "Netwerk" en bevestig dan met de toets OK. Selecteer het submenu 03 "Systeeminterface" en bevestig dan met de toets OK.
- Selecteer het submenu 030 "Zonenummer" en bevestig dan met de toets **OK** en wijs de configuratiecode toe aan de afstandsbediening:
 0 geen regelzone (afstandsbediening aan geen enkele zone toe gewezen)

En bevestig dan met de toets **OK**.

3) Druk een paar keer op de toets 🔿 om terug te gaan maar het hoofdscherm

De module werkt nu met de fabrieksinstellingen.

GROENE LED (links)				
Lampje uit	Elektrische voeding OFF			
Lampje aan	Elektrische voeding ON			
Lampje knippert	Elektrische voeding ON, werking in handmatige modus			
GROENE LED (midden))				
Lampje uit	Geen ATAG zone-communicatie			
Lampje aan	ATAG zone-communicatie aanwezig			
Lampje knippert	Initialisatie van de ATAG zone-communicatie			
RED LED (rechts)				
Lampje uit	Geen storingen			
Lampje aan	Een of meer storingen aanwezig			

Betekenis van de leds

Storingsdiagnosegids

De Zone Manager is beveiligd tegen de risico's van storingen door middel van interne controles door het systeem, dat indien nodig een veiligheidsstop uitvoert.

In onderstaande tabel staan de mogelijke storingscodes met hun beschrijving en de bijbehorende remedies:

Storings- code	Beschrijving	Remedies	
701	Storing temperatuurvoeler aanvoer verwarming zone 1	Controleer de aansluiting van de betreffende voeler. Controleer de geleiding van de voeler.	
702	Storing temperatuurvoeler aanvoer verwarming zone 2	Vervang de voeler indien nodig.	
703	Storing temperatuurvoeler aanvoer verwarming zone 3		
711	Storing temperatuurvoeler retour verwarming zone 1		
712	Storing temperatuurvoeler retour verwarming zone 2		
713	Storing temperatuurvoeler retour verwarming zone 3		
722	Oververhitting zone 2	Controleer de doorverbinding en de aansluiting ervan op de klemmenstrook "ST2" van de regelunit	
		OF controleer de instelling van de maximum temperatuur van de verwarming van zone 2 (parameter 525). Controleer de aansluiting van de veiligheidsthermostaat op de klemmenstrook "ST2" van de regelunit.	
723	Oververhitting zone 3	Controleer de doorverbinding en de aansluiting ervan op de klemmenstrook "ST3" van de regelunit OF controleer de instelling van de maximum temperatuur van de verwarming van zone 2 (parameter 625). Controleer de aansluiting van de veiligheidsthermostaat op de klemmestrook "ST3" van de regelunit	
420	Overbelasting ATAG zone - voeding	De storing "overbelasting BUS-voeding" kan verschijnen als drie of meer apparaten, die voeding leveren aan de BUS, op het systeem zijn aangesloten. Voorbeeld: ketel + hydraulische module enz Om dit risico te vermijden, moet de microswitch (Rep. 1) op de elektronische printplaat van een van de aangesloten apparaten (uitgezonderd de ketel), van ON op OFF worden gezet	
750	Regelunit niet geconfigureerd	Raadpleeg de paragraaf "Programmering van de regelunit"	

Temperatuurregeling

Situatie nr. 1: de warmteopwekker heeft een ATAG zone-verbinding

De warmteopwekker en de regelunit communiceren met elkaar voor een optimale werking. In deze situatie zijn meerdere types temperatuurregeling mogelijk, naargelang de configuratie en de instellingen van de installatie. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de warmteopwekker.

Situatie nr. 2: de warmteopwekker heeft geen ATAG zone-verbinding

▲ In deze situatie kan de regelunit de temperatuurregeling niet beheren. De vertrektemperatuur van het water voor de zone 1 wordt bepaald door de instelling van de warmteopwekker. Voor de zone 2, stuurt de module de gemotoriseerde mengklep aan om de vertrektemperatuur van het water vast te houden op de waarde die is gedefinieerd door de parameter **502**.

Voor de zone 3, stuurt de module de gemotoriseerde mengklep aan om de vertrektemperatuur van het water vast te houden op de waarde die is gedefinieerd door de parameter **602**.

inbedrijfstelling

	<u> </u>				
	'n	eter			5 D
5	nei	Ĕ			allir ek
len	lar	ara			ste
2			beschrijving	waarde	<u> </u>
0		Ruc N	(*) Jetwerk		
0	2	0	Netwerk aanwezig	Warmteopwekker	
•	-	-		Systeeminterface (*)	
				Groupe solaire	
				Zonneregelaar	
				Cascade Manager	
				Energy Manager	
				Hybrid Energy Manager	
				Warmtepomp	
				Kamerthermostaat	
				Zone Manager	
				Multi Functie Clin	
				Vers Water Station	
				Zwembadsturing	
				Hoofd Gebruiker Interface	
				Multi-room Control	
0	3	Syste	em interface		
0	3	0	Zone nummer	Geen zone ingesteld	
-				Zone-instelling	005
0	3	1	Kamerthermostaat		0°C
4		MET			
4	0	Inste	lling		
4	0	0	Temperatuur Dag		14°C
4	0	1	Temperatuur Nacht		16°C
4	0	2	T set Z1		55°C
4	2	Inste	llingen zone 1		
4	2	0	Temperatuurbereik zone 1	0 = Laagste temp.	
4	-	1	The sum of the second	1 = Hoogste temp.	
4	2	· ·	i nermo-regeling	0 = vaste aanvoertemp.	
				1 = 11.v.t. 2 – Enkel binnenvoeler	
				3 = Enkel buitenvoeler	
				4 = Binnen- en buitenvoeler	
4	2	2	Stooklijn thermo-regeling (*)		1.5
4	2	3	Parallelle verschuiving (*)		0°C
4	2	4	Proportionele invloed binnen (*)		20°C
4	2	5	Max. Temp		82°C
4	2	6 Diam	Min. lemp		35°C
4	2		Kamertemperatuur		
4	3	1	Set kamertemperatuur		14°C
4	3	2	Aanvoertemperatuur		21°C
4	3	3	Retour temperatuur		21°C
4	3	4	Vraag naar warmte in zone 1	OFF/ON	
4	3	5	Staat Pomp	OFF/ON	
4	4	Inste	llingen Module zone 1		
4	4	0	Modulatie van de pomp van zone 1	0 = Vaste snelheid	
				I = Modulerend op	
				2 – Modulerend on druk	
4	4	1	Beoogd delta T voor pompmodulatie		20°C
4	4	2	Constante snelheid van de pomp		100%

(*) Menu alleen geactiveerd met ATAG zone-verbinding

	nu	eter			s ng	
n	me	an			elli	
me	sub	par	beschriiving	waarde	fab nst	
5	PARA	MET	RS ZONE 2			
5	0	Inste	lling			
5	0	0	Temperatuur Dag		12°C	
5	0	1	Temperatuur Nacht		16°C	
5	0	2	T set Z2		55°C	
5	2	Inste	llingen zone 2			
5	2	0	Temperatuurbereik zone 2	0 = Laagste temp.		
E	2	1	Thormo rogoling	I = Hoogste temp.		
3	2		mermo-regeling	0 = vaste aanvoertemp.		
				2 = Enkol binnonvoolor		
				3 – Enkel buitenvoeler		
				4 = Binnen- en buitenvoeler		
5	2	2	Stookliin thermo-regeling (*)		1.5	
5	2	3	Parallelle verschuiving (*)		0°C	
5	2	4	Proportionele invloed binnen (*)		20°C	
5	2	5	Max. Temp		82°C	
5	2	6	Min. Temp		35°C	
5	3	Diag	nose zone 2			
5	3	0	Kamertemperatuur		29°C	
5	3	1	Set kamertemperatuur		12°C	
5	3	2	Aanvoertemperatuur		22°C	
5	3	3	Retour temperatuur		21°C	
5	3	4	Vraag naar warmte in zone 2	OFF		
-	_	_	Charles De service	ON		
2	3	2	Staat Pomp	OFF		
5	4	Inste	llingen Module zone 2			
5	4	0	Modulatie van de pomp van zone 1	0 = Vaste snelheid		
				1 = Modulerend op		
				temperatuurverschil		
				2 = Modulerend op druk		
5	4	1	Beoogd delta T voor pompmodulatie		20°C	
5	4	2	Constante snelheid van de pomp		100%	
6	PARA	MET	ERS ZONE 3			
6	0	Inste	lling		1000	
6	0	0	Temperatuur Dag		19°C	
0	0	1			10 C	
6	2	2 Incto	llingen zone ?		55 C	
6	2	0	Temperatuurbereik zone 3	0 – Laagste temp		
Ŭ	-	Ŭ		1 = Hoogste temp.		
6	2	1	Thermo-regeling	0 = Vaste aanvoertemp.		
				1 = n.v.t.		
				2 = Enkel binnenvoeler		
				3 = Enkel buitenvoeler		
			a. 110 - 1	4 = Binnen- en buitenvoeler		
6	2	2	Stooklijn thermo-regeling (*)		1.5	
6	2	3	Parallelle verschulving (*)		0°C	
6	2	4	Max Tamp		20°C	
6	2	5	Min Tomp		82°C	
<u> </u>	4	J	Imm. iemp		JJ C	

inbedrijfstelling

menu	submenu	parameter	beschrijving	waarde	fabrieks instelling	
6	3	Diag	nose zone 3			
6	3	0	Kamertemperatuur			
6	3	1	Set kamertemperatuur		19°C	
6	3	2	Aanvoertemperatuur		0°C	
6	3	3	Retour temperatuur		0°C	
6	3	Δ	Vraag naar warmte in zone 3	OFF		
Ŭ	5	-		ON		
6	2	5	Staat Bomp			
	5	,	Staat i onip			
-		Incato	llin non Madula non a 2		I	
0	4	Inste	llingen Module zone 3		1	
0	4	U	Niodulatie van de pomp van zone i	0 = vaste sneiheid		
				1 = Modulerend op		
				temperatuurverschil		
		-		2 = Modulerend op druk		
6	4	1	Beoogd delta T voor pompmodulatie		20°C	
6	4	2	Constante snelheid van de pomp		100%	
7	MOD	ULE Z	ONES			
7	1	Man	uele Modus		,	
7	1	0	Manuele Modus activeren	0 = OFF		
				1 = ON		
7	1	1	Controle Pomp zone 1	0 = OFF		
				1 = ON		
7	1	2	Controle Pomp zone 2	0 = OFF		
				1 = ON		
7	1	3	Controle Pomp zone 3	0 = OFF		
				1 = ON		
7	1	4	Controle Mengklep zone 2	0 = OFF		
				1 = Open		
				2 = Gesloten		
				0 = OFF	İ	
7	1	5	Controle Menaklep zone 3	1 = Open		
			5 1 1 5 1	2 = Gesloten		
7	2	Alge	mene Module zones			
7	2	0	Bepalen hydraulisch schema	0 = Niet bepaald	0	
-	_	-		1 = n v t	-	
				2 – MGM II		
				3 – MGM III		
				4 – MG71		
7	2	1	Verschuiving appyoartemporatuur		0°C	
7	2	2	Installing Aux Liteang	0 - Vraag paar vorwarming	00	
1	2	2	Instening Aux. Oligarig	1 – Externo pomp		
				1 – Externe pomp		
	-	2				
7	2	5 Histo	rich von de feutmeldingen			
/	ð	riisto	10 lastata fautas al di		1	
	ð	1	Deast de lijst met feutre eldingen			
· /	ð	1	neset de lijst met foutmeldingen			
7	0	Dest	t Monu	ESC = INEEN		
/	9	rese	Civienti Deset de ster deserdiretelline : :			
1	9	U	Reset de standaardinstellingen			
				ESC = Neen		
5	nenu	meter			ieks Iling	
--------	---	-------	---	------------------	---------------	--
nen	h	ara	h a a shuiinin a		abri	
- -	Sorvi		peschrijving	waarde	<u>, 1</u>	
8	1	Stati	stieken (*)			
8	1	0	Uren brander Verwarming AAN (h			
			x10) (*)			
8	1	1	Uren brander Sanitair AAN (h10) (*)			
8	1	2	Aantal keren dat de vlam loskomt (n			
			x10) (*)			
8	1	3	Aantal cycli ontbranding (n x10) (*)			
8	1	4	Gemiddelde duur van vraag naar			
			warmte (*)			
8	1	5	Systeem nummer			
8	2	Warr	nteopwekker (*)		1	
8	2	0	Modulatie warmteopwekker (*)	0.55		
8	2	1	Status ventilator (*)	OFF		
8	2	2	Snelheid van de ventilator (x1000 t/m) (*)			
8	2	3	Snelheid van de pomp (*)	OFF		
				Lage snelheid		
				Hoge snelheid		
8	2	4	Stand driewegklep (*)	Sanitair		
				Verwarming		
8	2	5	Debiet sanitair (liter/minuut) (*)		19 l/min	
8	2	6	Stand pressostaat	Open Gesloten		
8	2	7	% modulatie pomp (*)		100%	
8	2	8	Vermogen gas (*)		6 kW	
8	3 Temperatuur van de warmteopwekker (*)					
8	3	0	Ingestelde temperatuur Verwarming (*)		55℃	
8	3	1	Aanvoertemperatuur verwarming(*)		14°C	
8	3	2	Retourtemperatuur verwarming (*)		23°C	
8	3	3	Aanvoertemperatuur sanitair (*)		59°C	
8	3	5	Buitentemperatuur (*)		14°C	

INDEX

Présentation générale

Étiquetage CE2	
Normes de sécurité3	

Description du produit

Introduction	4
Données techniques	4
Dimensions	5

Installation

Avant l'installation de l'appareil	6
Installation murale	6
Schéma hydraulique	7
Raccordements électriques	9
Raccordement électrique du Gestionnaire de zone	11

Préparer la chaudière à son utilisation

Programmation de l'unité de commande	
Initialisation	12
Configurer le module	12
Purge d'air	12
Fonction hors gel	12
Fonction anti-blocage	
Adressage de l'interface système	13
Signification des témoins	13
Guide de dépannage	14

Régulation thermique

Contrôle de la température15	5	
------------------------------	---	--

Ρ	aramètr	'es	1	6
---	---------	-----	---	---

Présentation générale

Cette notice fait partie intégrante de l'appareil. Lisez attentivement les consignes et les avertissements contenus dans cette notice. Ils fournissent des règles importantes sur la sécurité relative à l'installation, l'utilisation et l'entretien.

Les notes techniques et les consignes dans le présent document sont destinées aux installateurs afin de leur permettre de réaliser la procédure en toute sécurité, conformément aux procédures standard.

L'unité de commande est conçue pour commander les systèmes de chauffage multi-zones/multi-températures. Il est strictement interdit d'utiliser l'appareil à d'autres fins que celles qui sont prévues. Le fabricant ne saurait être tenu responsable d'un quelconque endommagement de l'appareil dû à un usage inapproprié, inadapté ou irrationnel ou au non-respect des consignes contenues dans le présent manuel. L'installateur doit être qualifié pour installer des appareils de chauffage. Une fois cette opération achevée, le technicien concerné devra remettre au client un certificat de conformité.

Les travaux d'installation, de maintenance et toutes les autres interventions doivent être effectués en se conformant à la lettre aux réglementations en vigueur et aux consignes fournies par le fabricant.

Des erreurs dans l'installation peuvent porter atteinte aux personnes, aux animaux et aux biens personnels ; le fabricant ne saurait être tenu responsable de quelconques dommages qui en découleraient.

Si des pièces sont absentes ou si l'appareil est endommagé, veuillez contacter le fournisseur. Conserver tous les emballages (clips, sachets en plastique, mousse de polystyrène, etc.) hors de portée des enfants, car ils pourraient présenter un risque. Avant d'utiliser l'unité de commande, veiller à ce que l'alimentation électrique soit coupée. Toutes les réparations doivent être réalisées par un professionnel qualifié uniquement au moyen de pièces de rechange d'origine. Le non-respect de ces consignes pourrait compromettre la sécurité de l'appareil et annuler toute responsabilité de la part du fabricant. Pour nettoyer les parties externes, couper l'alimentation électrique. Nettoyer au moyen d'un chiffon humide. Ne pas utiliser de détergents agressifs ou de produits toxiques.

Étiquetage CE

La marque CE garantit que l'appareil est conforme aux directives suivantes :

- 2004/108/CE relative à la compatibilité électromagnétique
- 2006/95/CE relative à la sécurité électrique

Normes de sécurité

Légende des symboles :

- Le non-respect des avertissements est lié à un risque de A dommages corporels, voire de danger mortel.
- Le non-respect des alertes de danger peut avoir une \wedge incidence préjudiciable et endommager, gravement dans certains cas, les biens, les plantes ou les animaux. ******

Installer l'appareil sur un mur solide, non soumis à des vibrations.

Fonctionnement bruyant.

- Λ Lors du perçage du mur, s'assurer de ne pas endommager les câbles électriques ou les tuyaux.
- $A \triangle$ Un contact avec des conducteurs sous tension peut causer une électrocution. Explosions, incendies ou intoxications dus aux fuites de gaz s'échappant d'un tuyau endommagé. Endommagement des installations existantes. Inondations dues à l'eau s'échappant des tuyaux endommagés.

Pour les raccordements électriques, utiliser obligatoirement des conducteurs de section appropriée.

Incendie suite à une surchauffe provoquée par le \wedge passage de courant électrique à l'intérieur de câbles sous dimensionnés

Protéger les câbles de connexion pour éviter qu'ils ne soient endommagés.

 $A \triangle$ Un contact avec des conducteurs sous tension peut causer une électrocution. Explosions, incendies ou intoxications dus aux fuites de gaz s'échappant d'un tuyau endommagé. Inondations dues à l'eau s'échappant des tuyaux endommagés.

Vérifier que la pièce et les installations auxquelles l'appareil sera connecté sont conformes aux normes en vigueur.

 $A \triangle Un$ contact avec des conducteurs sous tension qui ne sont pas correctement installés peut causer une électrocution. Endommagement de l'appareil dû à de mauvaises conditions de fonctionnement.

Utiliser des accessoires et des outils à main adaptés à leur utilisation (veiller à ce que l'outil ne soit pas endommagé, que sa poignée soit correctement fixée et en bon état), utiliser les outils correctement, éviter qu'ils tombent accidentellement et les ranger après emploi.

∧ ∩ Dommages corporels causés par la projection d'éclats ou de fragments, l'inhalation de poussières, un heurt, coupures, pigûres ou abrasions. Dommages matériels de l'appareil ou d'objets à proximité causés par la projection de débris ou fragments, par des coupures, des incisions.

Utiliser des équipements électriques appropriés (en particulier, vérifiez que le câble et la fiche sont en bon état et que les pièces rotatives ou basculantes sont correctement fixées). Utiliser correctement. Ne pas bloquer le passage avec des câbles électriques laissés au sol. Les fixer pour éviter un risque de trébuchement. Les débrancher et les ranger après emploi.

▲ Des dommages corporels peuvent être causés par la projection d'éclats ou de fragments, l'inhalation de poussières, un heurt, des coupures, piqures, abrasions, bruits ou vibrations. Dommages matériels de l'appareil ou d'objets à proximité causés par la projection de débris ou fragments, par des coupures, des incisions.

Veiller à ce que les échelles portatives soient stables et robustes, ne puissent pas glisser et que les barreaux soient en bon état. Veiller à ce qu'une personne soit présente pour s'assurer que l'échelle ne peut pas bouger lorsqu'une autre personne l'utilise.

- Des lésions peuvent être provoquées par une chute d'une Δ hauteur élevée ou par coupure (échelle pliante).
- Veiller à ce que les échelles mobiles soient stables et suffisamment robustes, que les barreaux soient antidérapants, en bon état et qu'elles soient dotées d'une main courante tout le long de la rampe et de la plate-forme.

Des lésions peuvent être provoquées par une chute d'une A hauteur élevée.

Pour réaliser des travaux en hauteur (en règle générale, dans le cadre d'un emploi lorsque la différence de hauteur est supérieure à 2 m), veiller à utiliser un rail de sécurité autour de la zone de travaux ou un équipement de protection individuelle qui évite les chutes, à ce que la trajectoire d'une chute éventuelle ne soit pas bloquée par des objets dangereux et que tout impact possible soit amorti par des supports semi-rigides ou déformables.

Des lésions peuvent être provoquées par une chute d'une A hauteur élevée.

Veiller à ce que les conditions d'hygiène et de sécurité soient adaptées en termes d'éclairage, de ventilation, solidité structurelle et issues de secours.

- Dommages corporels causés par un heurt, un A trébuchement, etc.
- Protéger l'appareil et les zones autour de la zone de travaux au moyen d'équipements adaptés.
- L'appareil ou les objets à proximité peuvent être Λ endommagés par des éclats, des coupures ou des éraflures. Déplacer l'appareil au moyen d'équipements de protection adaptés et en prenant un maximum de précautions.
- Endommagement de l'appareil ou des objets à proximité Λ suite à des chocs, impacts, égratignures ou écrasement.

Pendant la durée des travaux, il est impératif d'utiliser des vêtements de sécurité et un équipement de protection individuelle.

Des dommages corporels peuvent être causés par Δ électrocution, la projection d'éclats ou de fragments, l'inhalation de poussières, un heurt, des coupures, pigûres, abrasions, bruits ou vibrations.

Veiller à ce que tous les équipements soient stockés de manière à ce que leur manutention soit simple et sûre ; éviter de créer des empilements qui risquent de s'effondrer.

- Endommagement de l'appareil ou des objets à proximité suite à des chocs, impacts, égratignures ou écrasement. Les travaux à l'intérieur de l'appareil doivent être effectués avec grand soin afin d'éviter un contact soudain avec des pièces tranchantes.
- Lésions corporelles par suite de coupures, piqures et A abrasions.
- Réinitialiser toutes les fonctions de sécurité et de commande affectées par une opération sur l'appareil et veiller à ce qu'elles fonctionnent correctement avant de les remettre en service.
- ▲ △ Explosions, incendies ou intoxications causés par des fuites de gaz ou une mauvaise évacuation des fumées. Endommagement ou arrêt de l'appareil dû à des conditions de fonctionnement non contrôlées.

Vidanger les quelconques composantes pouvant contenir de l'eau chaude, activer les purges avant toute opération, le cas échéant.

- Lésions corporelles causées par des brûlures.
- Détartrer les composantes en suivant les recommandations de la fiche de sécurité du produit utilisé, ventiler la pièce, porter des vêtements de sécurité, éviter de mélanger les produits, protéger l'appareil et les objets à proximité.

 $\underline{\wedge} \underline{\wedge} \underline{\wedge}$ Lésions corporelles dues à un contact des yeux avec des substances acides, l'inhalation ou l'ingestion d'agents chimiques nocifs. Endommagement de l'appareil ou des objets à proximité en raison de la corrosion causée par des substances acides.

En cas d'odeur de brûlé ou de fumées d'évacuation émanant de l'appareil, couper l'alimentation électrique, ouvrir les fenêtres et appeler un technicien.

Lésions corporelles causées par des brûlures, l'inhalation A des fumées d'évacuation, intoxication. Explosions, incendie ou intoxication.

Introduction

L'unité de commande électronique de gestion du système de chauffage multi-zones peut être utilisée pour gérer jusqu'à trois zones de chauffage à température unique (zone directe sans vanne mélangeuse) ou des zones de chauffages multi-températures (zone mixte avec vanne mélangeuse) comme suit :

Température unique	Multi-températures
1 zone directe	1 zone directe + 1 zone mixte
2 zones directes	1 zone directe + 2 zones mixtes
3 zones directes	2 zones directes + 1 zone mixte

L'unité de commande de gestion du système de chauffage multi-zones peut fonctionner selon deux modes de commande en fonction du type de chaudière auquel elle est connectée :

<u>Scénario n° 1</u>: la chaudière est dotée d'une connexion **zone ATAG**. La chaudière et l'unité de commande communiquent pour un rendement optimal. L'unité de commande et le chauffage peuvent être configurés directement sur le panneau de commande de la chaudière.

<u>Scénario n° 2</u>: la chaudière n'est pas dotée d'une option de connexion **zone ATAG**. Quand une demande de chauffe est envoyée à l'unité de commande, le signal est transmis à la chaudière par un contact sec. Il faut alors utiliser une interface système (facultative) pour configurer l'unité de commande et le chauffage.

Données techniques

Nom du modèle	Gestionnaire de zone	
Conformité	CE	
Vanne mélangeuse thermostatique 3 voies	Marque	Honeywell
Modèle recommandé/caractéristiques principales	Modèle	VC6982-11
	Alimentation électrique	230 VCA 50/60 Hz
	Temps d'ouverture/fermeture	120 secondes
	Raccordements	Molex
Pompe de circulation	Туре	Vitesse fixe CA
	Tension d'alimentation	230 VCA 50 Hz
	Intensité maximale	0,5 A
Tension/fréquence de l'alimentation électrique		230 VCA 50 Hz
Dimensions de l'unité de commande (L x H x I)	230 x173 x 54	

Dimensions



Avant l'installation de l'appareil

△ AVERTISSEMENT

Lors du perçage du mur pour l'installation, assurez-vous de ne pas endommager les câbles électriques ou les tuyaux existants.

Installation murale

Utiliser un niveau à bulle pour positionner l'unité de commande sur le mur. Suivre les consignes suivantes pour monter l'unité de commande au mur :

Installer la première vis, qui sera insérée dans le « trou de verrouillage » dans la partie supérieure à l'arrière de l'unité de commande (Fig. 1).

Déposer le capot principal de l'unité de commande en desserrant les deux vis à l'aide d'un tournevis (Fig. 3).

Utiliser un crayon à papier pour marquer la position des deux points de montage dans les angles gauche et droit de la partie inférieure de l'unité de commande (Fig. 4).

Déposer l'unité de commande, percer le mur et installer des chevilles adaptées au type de support (Fig. 5).

Installer l'unité de commande à l'aide de ses vis.







Fig. 3



Fig. 4



Fig. 1

Fig. 2

Schémas hydrauliques

1 zone température unique



2 zones température unique



3 zones température unique



Légende

- 1. Purgeur automatique
- 2. Collecteur d'équilibrage
- 3. Pompe de circulation zone 1
- T1. Capteur de température de sortie de zone 1
- T'1. Capteur de température de retour de zone 1

Légende

- 1. Purgeur automatique
- 2. Collecteur d'équilibrage
- 3. Pompe de circulation zone 1
- 4. Pompe de circulation zone 2
- T1. Capteur de température de sortie de zone 1
- T'1. Capteur de température de retour de zone 1
- T2. Capteur de température de sortie de zone 2
- T'2. Capteur de température de retour de zone 2

Légende

- 1. Purgeur automatique
- 2. Collecteur d'équilibrage
- 3. Pompe de circulation zone 1
- 4. Pompe de circulation zone 2
- 5. Pompe de circulation zone 3
- T1. Capteur de température de sortie de zone 1
- T'1. Capteur de température de retour de zone 1
- T2. Capteur de température de sortie de zone 2
- T'2. Capteur de température de retour de zone 2
- T3. Capteur de température de sortie de zone 3
- T'3. Capteur de température de retour de zone 3

Schémas hydrauliques

2 zones multi-températures



3 zones multi-températures



3 zones multi-températures



Légende

- 1. Purgeur automatique
- 2. Collecteur d'équilibrage
- 3. Pompe de circulation zone 1
- 4. Vanne mélangeuse thermostatique de zone 2
- 5. Pompe de circulation zone 2
- T1. Capteur de température de sortie de zone 1
- T'1. Capteur de température de retour de zone 1
- T2. Capteur de température de sortie de zone 2
- T'2. Capteur de température de retour de zone 2

Légende

- 1. Purgeur automatique
- 2. Collecteur d'équilibrage
- 3. Pompe de circulation zone 1
- 4. Vanne mélangeuse thermostatique de zone 2
- 5. Pompe de circulation zone 2
- 6. Pompe de circulation zone 3
- T1. Capteur de température de sortie de zone 1
- T'1. Capteur de température de retour de zone 1
- T2. Capteur de température de sortie de zone 2
- T'2. Capteur de température de retour de zone 2
- T3. Capteur de température de sortie de zone 3

Légende

- 1. Purgeur automatique
- 2. Collecteur d'équilibrage
- 3. Pompe de circulation zone 1
- 4. Vanne mélangeuse thermostatique de zone 2
- 5. Pompe de circulation zone 2
- 6. Pompe de circulation zone 3
- 7. Vanne mélangeuse thermostatique de zone 3
- T1. Capteur de température de sortie de zone 1
- T'1. Capteur de température de retour de zone 1
- T2. Capteur de température de sortie de zone 2
- T'2. Capteur de température de retour de zone 2
- T3. Capteur de température de sortie de zone 3
- T'3. Capteur de température de retour de zone 3



<u>Schéma de câblage 1</u> : connexion à une chaudière dotée d'une connexion zone ATAG. L'unité de commande est configurée sur la chaudière



Raccordement électrique du Gestionnaire de zone

AVERTISSEMENT

Avant de procéder à de quelconques travaux, débrancher du secteur.

Scénario nº 1 :

La chaudière est dotée d'une connexion zone ATAG.

- Pour accéder au bloc de connexion pour les périphériques de la chaudière, procéder de la manière suivante :
- déposer le panneau d'habillage de la chaudière,
- incliner l'unité de commande vers l'avant.
- 2) Pour accéder au bloc de connexion pour les périphériques de l'unité de commande :
- desserrer les deux vis (b) et déposer l'unité de commande.
- Procéder au raccordement électrique entre la borne « BUS » de la chaudière (B et T) et l'une des deux bornes « BUS » de l'unité de commande (B et T).

Scénario n° 2 :

La chaudière n'est pas dotée d'une connexion **zone ATAG**.

- 1) Pour accéder au bloc de connexion pour les périphériques de l'unité de commande :
- desserrer les deux vis (b) et déposer l'unité de commande.
- 2) Procéder au raccordement électrique entre la borne « TA » (thermostat d'ambiance) de la chaudière et la borne « AUX1 » de l'unité de commande.
- Procéder au raccordement électrique entre l'une des deux bornes « BUS » de l'unité de commande et les bornes « B » et « T » de l'interface système.



Borne BUS de l'unité de commande





Borne AUX1 du module



Borne BUS de l'unité de commande



Borne de l'interface système



Programmation de l'unité de commande

Avertissement : fermer l'unité de commande au moyen des vis avant de la mettre sous tension. Il y a deux possibilités :

<u>Scénario no. 1</u> : la chaudière est dotée d'une connexion **zone ATAG** ; les configurations sont réalisées depuis la chaudière ou une IHM produit (option).

<u>Scénario</u> n°2 : l'unité de commande est indépendante et les zones sont configurées depuis l'IHM produit fournie en option.

Initialisation

Avant de débuter la procédure, vérifier que tous les circuits sont remplis d'eau et que l'air a été complètement purgé.

Une fois tous les équipements connectés, le système reconnaît les équipements et réalise une initialisation automatique



Configuration de l'unité de commande depuis la chaudière

- 1) Mettre l'affichage en service en appuyant sur le bouton **OK**. L'écran est activé.
- Appuyer simultanément sur les boutons et OK de l'interface système et les maintenir enfoncés pendant 5 secondes.
- 3) Appuyer sur le bouton **OK**. Quand CODE s'affiche, appuyer sur **OK**; le code **000** s'affiche.
- Faire tourner le sélecteur vers la droite pour afficher le code 007 et confirmer avec le bouton OK.
- 5) Un MENU s'affiche à l'écran ; confirmer puis sélectionner menu **7** et confirmer avec le bouton **OK**.
- 6) Sélectionner le sous-menu **72** et confirmer avec le bouton **OK**.
- 7) Sélectionner le sous-menu **720** et confirmer avec le bouton **OK**.
- Sélectionner le paramètre qui correspond à la configuration hydraulique conformément au tableau ci-dessous, puis confirmer en appuyant sur le bouton **OK**.
- 9) Appuyer plusieurs fois sur le bouton **Retour** afin de revenir à l'affichage de la chaudière.

Configuration de l'unité de commande au moyen de l'interface système

- 1) Mettre l'affichage en service en appuyant sur le bouton **OK**. L'écran est activé.
- Appuyer simultanément sur les boutons et **OK** de l'interface système et les maintenir enfoncés pendant 5 secondes.
- 3) Avec le sélecteur, afficher le code **234** et confirmer avec le bouton **OK**.
- Faire tourner le bouton dans le sens horaire pour accéder à l'option MENU, puis confirmer en appuyant sur le bouton OK.
- 5) Chercher le menu 7 « Module multi-zones » au moyen du sélecteur, puis confirmer en appuyant sur le bouton OK. Sélectionner le sous-menu 72 « Multi-zones » et confirmer avec le bouton OK. Sélectionner le paramètre720 puis confirmer en appuyant sur le bouton OK. Sélectionner le paramètre qui correspond à la configuration hydraulique conformément au tableau cidessous, puis confirmer en appuyant sur le bouton OK.

Purge d'air

La fonction automatique de purge d'air du module est activée par la chaudière uniquement s'il existe une connexion **zone ATAG** (scénario n° 1).

La fonction de purge d'air est activée en appuyant sur le bouton **Retour** sur la chaudière et en le maintenant enfoncé pendant 5 secondes ou en activant le paramètre **701**.

Une fois la fonction de purge activée, le module met la pompe en service et hors service. Ainsi, l'air qui se trouve dans le circuit commence à circuler. Vous pouvez activer un nouveau cycle le cas échéant.

Fonction hors gel

Si le capteur de débit détecte une température inférieure à 5°C, la fonction hors gel est activée. Si la fonction hors gel est activée, le module démarre la pompe de circulation. Cela permet d'élargir la fonction hors gel aux zones 1 et 2.

Fonction anti-blocage

Après une période d'inactivité de 24 heures, un cycle anti-blocage est effectué sur la pompe de circulation et la vanne mélangeuse.

- Chercher le menu 0 « Réseau » et confirmer avec le bouton OK. Sélectionner le sous-menu 03 « Interface système » et confirmer avec le bouton OK.
- 2) Sélectionner le sous-menu 030 « Numéro de zone », puis confirmer avec le bouton **OK** et affecter le code de configuration à L'IHM produit :
 - 0 aucune zone paramétrée (l'IHM produit n'est affectée à aucune zone)

Puis confirmer en appuyant sur le bouton **OK**.

3) Retourner à l'affichage principal en appuyant plusieurs fois sur le 🔿 bouton

À ce stade, le module est opérationnel avec les paramètres d'usine.

TÉMOIN VERT (gauche)					
Témoin éteint	Hors tension				
Témoin allumé	Sous tension				
Témoin clignotant	Sous tension, fonctionnement en mode manuel				
TÉMOIN VERT (centre)	TÉMOIN VERT (centre)				
Témoin éteint	Aucune communication zone ATAG				
Témoin allumé	Communication zone ATAG présente				
Témoin clignotant	Initialisation de la communication zone ATAG				
TÉMOIN ROUGE (droite)					
Témoin éteint Aucune erreur de fonctionnement					
Témoin allumé	Présence d'une ou plusieurs erreurs de fonctionnement				

Signification des témoins

Guide de dépannage

Le gestionnaire de zone est protégé contre le risque de panne par des contrôles internes réalisés par la carte électronique qui, le cas échéant, active un arrêt de sécurité.

Le tableau ci-dessous indique les codes d'erreur possibles, leur description et la mesure recommandée dans chaque cas :

Code d'erreur	Description	Mesure recommandée		
701	Erreur du capteur de température d'admission du chauffage de zone 1	Vérifier la connexion du capteur concerné. Vérifier la continuité du capteur. Remplacer le capteur si nécessaire.		
702	Erreur du capteur de température d'admission du chauffage de zone 2			
703	Erreur du capteur de température d'admission du chauffage de zone 3			
711	Erreur du capteur de température de retour du chauffage de zone 1			
712	Erreur du capteur de température de retour du chauffage de zone 2			
713	Erreur du capteur de température de retour du chauffage de zone 3			
722	Surchauffe zone 2	Vérifier la liaison et son branchement à la borne « ST2 » sur l'unité de commande. OU Vérifier le paramètre de température maximale de chauffage pour la zone 2 (paramètre 525). Vérifier le branchement du thermostat de sécurité sur la borne « ST2 » de l'unité de commande.		
723	Surchauffe zone 3	Vérifier la liaison et son branchement à la borne « ST3 » sur l'unité de commande. OU Vérifier le paramètre de température maximale de chauffage pour la zone 2 (paramètre 625). Vérifier le branchement du thermostat de sécurité sur la borne « ST3 » de l'unité de commande.		
420	Surcharge d'alimentation zone ATAG	Une erreur de « Surcharge d'alimentation BUS » peut s'afficher si trois appareils ou plus qui alimentent le BUS en électricité sont connectés au système. Exemple : chaudière + module hydraulique, etc. Pour éviter ce risque, le micro-interrupteur (1) sur la carte électronique de l'un des appareils connectés (pas la chaudière) doit être coupé (OFF). $\boxed{\bigcap_{1}}^{N} \longrightarrow \boxed{\bigcap_{1}}^{N}_{2}}$		
750	Unité de commande non configurée	Voir le paragraphe intitulé « Programmation de l'unité de commande ».		

Contrôle de température

La chaudière et l'unité de commande communiquent pour un fonctionnement optimisé. Dans ce scénario, plusieurs types de contrôle de la température sont possibles en fonction de la configuration et des paramètres d'installation. Se reporter au mode d'emploi de la chaudière.

<u>Scénario n° 2</u>°: la chaudière n'est pas dotée d'une connexion zone ATAG

▲ Dans ce scénario, l'unité de commande ne peut pas réaliser de contrôle de la température. La température d'admission d'eau pour la zone 1 est définie par les paramètres de la chaudière. Pour la zone 2, le module contrôle alors la vanne mélangeuse motorisée afin de maintenir une température d'admission d'eau fixe, comme le définit le paramètres **502**.

Pour la zone 3, le module contrôle alors la vanne mélangeuse motorisée afin de maintenir une température d'admission d'eau fixe, comme le définit le paramètres **602**.

paramètres

	nua	tre			par	
3	Ĕ	mè			ut	
ien	sno	ara			éfa	
5	Š	<u>ŏ</u>	description	valeur	ΨĐ	
0	RESE	AU (*)	·		
0	2	BUSI	reseau	Chaudiàna		
U	2	0	Presence reseau	Chaudiere		
				Régulateur solaire		
				Multifonctions		
				Energy Manager		
				Energy Manager hybride		
				Pompe à chaleur		
				Régulateur d'ambiance		
				Gestionnaire de zone		
				Modem distant		
				Clip multifonctions		
				Préparateur d'eau chaude sanitaire		
				instantanée		
				Commande de piscine		
				Commando multi niàcos		
				Commanue multi-pieces		
0	3	Inter	face système	chionothermostatebos		
0	3	0	Numéro de zone de chauffage	Aucune zone paramétrée		
			5	Numéro de zone paramétré		
0	3	1	Correction de la température		0°C	
			ambiante			
0	3	2	Interface version SW			
4	PAR	AMET	RES ZONE DE CHAUFFAGE 1			
4	0	Para	Tiour		14°C	
4	0	1	Tnuit		16°C	
4	0	2	T paramétrée Z1		55°C	
4	2	Para	mètres zone 1			
4	2	0	Plage de température zone 1	0 = Basse température		
				1 = Haute température		
4	2	1	Régulation thermique	0 = T admission fixe		
				I = r.a.s.		
				2 = 1 ambiante seulement		
				3 = 1 exterieure seulement 4 - T ambiante + extérieure		
4	2	2	Pente (*)		1.5	
4	2	3	Décalage (*)		0°C	
4	2	4	Influence ambiante proportionnelle		20°C	
			(*)			
4	2	5	Tmaxi		82°C	
4	2	6	I mini		35°C	
4	3	Diag	Tambianta			
4	2	1	Point de consigne Tambiante		1 <i>4</i> °C	
4	2	2	Température de départ		21°C	
4	3	3	Température retour		21°C	
4	3	4	Demande de chauffe Z1	ARRÊT - MARCHE		
4	3	5	Statut de la pompe	ARRÊT - MARCHE		
4	4	Para	mètres de pompe de zone 1			

paramètres

menu	sous-menu	paramètre	description	valeur	réglage par défaut	
4	л	0	Modulation do nomino do zono	0 – Eivo		
-	-	Ū	modulation de pompe de zone	1 = Modulation sur DeltaT 2 = Modulation sur pression		
4	л	1	DoltaT cible neur modulation do		2000	1
-			Deltar cible pour modulation de		20 C	
			pompe			
4	4	2	Pompe vitesse fixe		100 %	
5	PAR/	AMÈT	RES ZONE CHAUFFAGE 2			
5	0	Dara	màtres de température	-		
5	0	Faia		1	1200	1
2	0	U	1 jour		12.0	
5	0	1	Tnuit		16°C	
5	0	2	T paramétrée Z2		55°C	
5	2	Para	mètres zone 2	•		
5	2		Diana da terra fratura sana 1	0 Desse terre r éveture	1	1
5	2	0	Plage de temperature zone T	0 = Basse temperature		
				1 = Haute température		
5	2	1	Régulation thermigue	0 = T admission fixe		
			5	1=ras		
				2 - Tombionto coulomont		
				2 = 1 ambiante seulement		
				3 = 1 extérieure seulement		
				4 = T ambiante + extérieure		
5	2	2	Pente (*)		1.5	
5	2	2	Décalage (*)		0°C	
5	~	5				
2	2	4	(*)		20-C	
5	2	5	T maxi		82°C	
5	2	6	Tmini		35°C	
5	3	Diag	inostics zone 2			
5	2		Tambianto		20°C	1
-	5	0			290	
5	3	1	Point de consigne l'ambiante		12°C	
5	3	2	Température de départ		22°C	
5	3	3	Température retour		21°C	
5	3	4	Demande de chauffe 72	OFF	1	İ
-	-			ON		
-	_	-	Chata ta la la seconda			
5	3	5	Statut de la pompe	OFF		
				ON		
5	4	Para	mètres de pompe de zone 2			
5	4	0	Modulation de pompe de zone	0 = Fixe		
-		-	modulation de pompe de zone	1 – Modulation sur DeltaT		
				2 = Modulation sur pression		
5	4	1	DeltaT cible pour modulation de		20°C	
			pompe			
5	4	2	Pompe vitesse fixe		100 %	i
6	DAD	A MÈT		I	100 /0	1
0	PAR		RES ZOIVE CHAUFFAGE 3			
6	0	Para	metres de température			,
6	0	0	Tjour		19°C	
6	0	1	Tnuit		16°C	
6	0	2	T paramétrée 73		55°C	i
6	2	Dare			C	1
0	2	rara	metres zone 3		1	
6	2	0	Plage de température zone 3	0 = Basse température		
				1 = Haute température		

menu	sous-menu	paramètre	description	valeur	réglage par défaut	
6	2	1	Bégulation thermique	0 = T admission fixe		
Ŭ	-	•	liegulation thermique	1 = ras		
				2 – Tambiante seulement		
				3 – T extérieure seulement		
				4 - T ambianto L ovtóriouro		
6	2	2	Depte (*)	4 = 1 ambiante + exterieure	1.5	
0	2	2	Pente (*)		1,5	
6	2	3	Decalage (*)		0.0	
6	2	4	Influence ambiante proportionnelle		20°C	
			(*)			
6	2	5	T maxi		82°C	
6	2	6	T mini		35℃	
6	3	Diag	nostics zone 3			
6	3	0	Tambiante			
6	3	1	Point de consigne T ambiante		19°C	
6	3	2	Température de départ		0°C	
6	3	3	Température retour		0°C	
6	3	4	Demande de chauffe Z3	OFF		
				ON		
6	3	5	Statut de la pompe	OFF		
				ON		
6	4	Para	mètres de pompe de zone 3			
6	4	0	Modulation de pompe de zone	0 = Fixe		
•		•	inodulation de pompe de zone	1 = Modulation sur DeltaT		
				2 - Modulation sur pression		
6	Λ	1	DoltaT cible pour modulation do		2000	
0	*		pompo		20 C	
-	4	2	Demons vites of fue		100.0/	
0	4	2			100 %	
7	INIOL	Mad				
/		IVIOO		a 100ÅT		
7	1	0	Activation du mode manuel ZM	0 = ARREI		
				1 = MARCHE		
7	1	1	Contrôle de pompe Z1	0 = ARREI		
				1 = MARCHE		
7	1	2	Contrôle de pompe Z2	0 = ARRET		
				1 = MARCHE		
7	1	3	Contrôle de pompe Z3	0 = ARRET		
				1 = MARCHE		
7	1	4	Contrôle de vanne mélangeuse Z2	0 = ARRET		
				1 = ouverte		
				2 = fermée		
7	1	5	Contrôle de vanne mélangeuse Z3	0 = ARRÊT		
				1 = ouverte		
				2 = fermée		
7	2	Mod	ule de zone général			
7	2	0	Définition du schéma hydraulique	0 = non défini	0	
				1 = r.a.s		
				2 = MGM II		
				3 = MGM III		
				4 = MG71		
				5 = MG7 II		
				6 = MGZ III		
	1		1			

	_		1	1	-	
menu	sous-menu	paramètre	description	valeur	réglage par défaut	
7	2	1	Décalage Tadmission			
7	2	2	Paramètre sortie auxiliaire	0= Demande de chauffe	00	
-	-			1 = Pompe externe		
				2 = Alarme		
7	2	3	Correction de la température			
-			externe			
7	8	Histo	prique des erreurs			
7	8	0	10 dernières erreurs			
7	8	1	Réinitialiser liste des erreurs	OK = Oui		
				ESC = Non		
7	9	Men	u de réinitialisation			
7	9	0	Réinitialiser les paramètres d'usine	OK = Oui		
				ESC = Non		
8	Para	m ser	vice (*)			
8	1	Stati	stiques chaudière (*)			
8	1	0	Nbre d'heures brûleur en service			
•	1	1	Chauffage central (n10) (*)			
ð	1	'	ESC (h10) (*)			
8	1	2	Nombre de pannes de flamme			
			(n/10) (*)			
8	1	3	Nombre de cycles d'allumage			
			(n/10) (*)			
8	1	4	Durée de demande de chauffe (*)			
8	1	5	Numéro du système			
8	2	Chau	udière (*)			
8	2	0	Taux de modulation (*)			
8	2	1	Statut du ventilateur (*)	OFF		
8	2	2	Vitesse du ventilateur (x100 tr/			
Ŭ	-	-	mn) (*)			
8	2	3	Vitesse de pompe (*)	OFF		
				Vitesse lente		
				Vitesse rapide		
8	2	4	Pos vanne de répartition (*)	ECS		
				Chauffage		
8	2	5	Débit ECS I/min (*)		19 l/min	
8	2	6	Statut APS	Ouverte		
				Fermée		
8	2	7	Modulation de pompe % (*)		100 %	
8	2	8	Alimentation au gaz (*)		6 kW	
8	3	Tem	perature chaudière (*)	1		
8	3	0	lemperature définie chauffage		55°C	
8	3	1	Tadmission chauffage central (*)		14°C	
8	3	2	T retour chauffage central (*)		23°C	
8	3	3	Tadmission ECS (*)		59°C	
8	3	5	T extérieure (*)	1	14°C	
		-				

INHALTSVERZEICHNIS

Übersicht

CE-Kennzeichnung	2
Sicherheitsvorschriften	3

Beschreibung des Geräts

Einleitung	4
Technische Daten	4
Abmessungen	5

Installation

Vorbereitung der Geräteinstallation	6
Wandinstallation	6
Hydraulikschaltplan	7
Elektrische Anschlüsse	9
Elektrischer Anschluss des Zonenmanagers	11

Vorbereitung der Kessel-Inbetriebnahme

Programmierung des Reglers	12
Konfiguration des Regelmoduls	12
Entlüften	
Frostschutzfunktion	12
Blockierschutzfunktion	12
Adressierung der Bedieneinheit	13
Bedeutung der Anzeige-LEDs	13
Fehlersuche	14

Heizungsregelung

lemperaturregelung	15	2

Einstellungen	16
---------------	----

Übersicht

Diese Betriebsanleitung ist ein integraler und wesentlicher Bestandteil des Geräts. Lesen Sie die Anweisungen und Warnhinweise in dieser Betriebsanleitung gewissenhaft durch, denn sie enthalten wichtige Sicherheitsvorschriften für Installation, Betrieb und Wartung.

Die technischen Beschreibungen und Anweisungen in diesem Dokument sind für Heizungsbaufachbetriebe bestimmt, um das Gerät mit Hilfe von hierfür üblichen Montageverfahren vorschriftsgemäß installieren zu können. Der Regler ist für einen Einsatz in Mehrzonen- bzw. Multitemperatur-Heizungsanlagen ausgelegt. Fine Verwendung des Gerätes für sonstige, hier nicht genannte Einsatzzwecke ist strikt untersagt. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch einen unsachgemäßen, falschen oder fahrlässigen Gebrauch des Geräts oder durch die Nichtbeachtung der Anweisungen in dieser Betriebsanleitung verursacht werden. Der Heizungsinstallateur muss zur Installation von Heizungsanlagen befähigt sein und nach Abschluss der Arbeiten dem Kunden einen Einbaunachweis ausstellen.

Installation, Wartung und sämtliche sonstigen Eingriffe müssen stets unter vollständiger Einhaltung der einschlägigen gesetzlichen Vorschriften sowie sämtlicher vom Hersteller erteilten Anweisungen erfolgen.

Eine fehlerhafte Installation kann Verletzungen von Personen und Haustieren sowie Sachschäden zur Folge haben. Der Hersteller haftet nicht für daraus resultierende Schäden.

Falls Komponenten fehlen oder das Gerät defekt ist, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler. Bewahren Sie sämtliches Verpackungsmaterial (Klammern, Plastiktüten, Styropor etc.) außerhalb der Reichweite von Kindern auf, da es für Kinder eine Gefährdung darstellen kann. Vergewissern Sie sich vor dem Gebrauch des Reglers, dass die Netzstromversorgung ausgeschaltet ist. Alle Reparaturen müssen von Fachpersonal und grundsätzlich mit Original-Ersatzteilen vorgenommen werden. Die Nichtbeachtung der oben genannten Anweisungen kann die Sicherheit des Geräts beeinträchtigen und entbindet den Hersteller von jeglicher Haftung. Vor der Reinigung des Geräts von außen die Netzstromversorgung ausschalten. Die Reinigung mit einem feuchten Tuch vornehmen. Keine aggressiven Reinigungsmittel oder giftigen Substanzen verwenden.

CE-Kennzeichnung

Die CE-Kennzeichnung garantiert, dass das Gerät die folgenden Richtlinien erfüllt:

- 2004/108/EG über elektromagnetische Verträglichkeit
- 2006/95/EG über elektrische Sicherheit

Sicherheitsvorschriften

- Legende der Symbole: Bei Nichtbeachtung der Warnhinweise besteht die Gefahr ⚠ von schweren oder sogar tödlichen Verletzungen.
- Die Nichtbeachtung der Gefahrmeldungen kann zu Λ Geräteschäden und in einigen Fällen zu schweren Schäden an Gegenständen, Pflanzen und Haustieren führen.

Das Gerät an einer stabilen, schwingungsfreien Wand installieren.

- Vermeidung lauter Betriebsgeräusche.
- Beim Bohren in die Wand darauf achten, dass keine Stromkabel oder Rohrleitungen beschädigt werden.
- △ Der Kontakt mit einem spannungsführenden Leiter kann einen Stromschlag verursachen. Aus einer beschädigten Gasleitung austretendes Gas kann Explosionen, Brände oder Vergiftungen verursachen. Beschädigung von vorhandenen Installationen. Wasserschäden durch Wasser, das aus einem beschädigten Wasserrohr ausfließt.

Die elektrischen Anschlüsse müssen mit Kabeln mit einem geeigneten Kabelquerschnitt ausgeführt werden.

- Brand durch Überhitzen, der durch Stromfluss in einem zu gering bemessenen Kabel verursacht wird. Anschlusskabel entsprechend vor Beschädigungen schützen.
- ∧ ∧ Der Kontakt mit einem spannungsführenden Leiter kann einen Stromschlag verursachen. Aus einer beschädigten Gasleitung austretendes Gas kann Explosionen, Brände oder Vergiftungen verursachen. Wasserschäden durch Wasser, das aus einem beschädigten Wasserrohr ausfließt. Prüfen, ob die Komponente und die Anlage, an die das Gerät angeschlossen werden soll, den einschlägigen Vorschriften entsprechen.
- ▲ Der Kontakt mit einem fehlerhaft installierten, spannungsführenden Leiter kann einen Stromschlag verursachen. Schäden am Gerät durch ungeeignete Betriebsbedingungen.

Für den Verwendungszweck geeignete Ausrüstungskomponenten und Werkzeuge verwenden (sicherstellen, dass das Werkzeug unbeschädigt ist, der Griff einwandfrei fest sitzt und in gutem Zustand ist), diese Ausrüstung vorschriftsgemäß anwenden, vor unbeabsichtigtem Herunterfallen bewahren und nach dem Gebrauch ordnungsgemäß weglegen.

- ▲ △ Es besteht Verletzungsgefahr durch abgeschleuderte Bruchstücke oder Scherben, Schläge, Schnitte und Stiche sowie Vergiftungsgefahr durch das Einatmen von Stäuben. Schäden am Gerät oder an Gegenständen in dessen Nähe durch abgeschleuderte Bruchstücke, Schnitte oder Kratzer. Nur geeignete Elektrowerkzeuge verwenden (vor allem prüfen, ob das Kabel und der Netzstecker in einem einwandfreien Zustand und rotierende oder sich anderweitig bewegende Werkzeuge sicher fixiert sind). Werkzeuge stets vorschriftsgemäß anwenden. Laufwege nicht durch nachgezogene Netzkabel versperren. Netzkabel zum Schutz gegen Stolpern entsprechend sichern. Die Kabel nach dem Gebrauch von der Steckdose abziehen und wegräumen.
- ▲ △ Es besteht Verletzungsgefahr durch abgeschleuderte Bruchstücke oder Scherben, Schläge, Schnitte Stiche, Abschürfungen, Lärm und Vibrationen sowie Vergiftungsgefahr durch das Einatmen von Stäuben. Schäden am Gerät oder an Gegenständen in dessen Nähe durch abgeschleuderte Bruchstücke, Schnitte oder Kratzer. Sicherstellen, dass tragbare Leitern stabil und ausreichend robust sind, nicht wegrutschen können und die Sprossen in einem guten Zustand sind. Wenn eine Person auf eine Leiter steigt, muss eine zweite Person anwesend sein und dafür sorgen, dass sich die Leiter nicht bewegen kann.
- Es besteht Verletzungsgefahr durch Stürze aus erhöhter A Position oder Schnitte (Klappleiter).

Sicherstellen, Arbeitsbühnen dass stabil und ausreichend robust sind, dass die Trittstufen rutschfest und in einem guten Zustand sind und dass Aufstieg und Plattform über ihre gesamte Länge mit einem Handlauf ausgestattet sind.

Es besteht Verletzungsgefahr durch Stürze aus erhöhter A Position

Vor Höhenarbeiten (generell bei Höhenunterschieden von mehr als 2 m) sicherstellen, dass der Arbeitsbereich durch ein Geländer gesichert ist und eine persönliche Schutzausrüstung zur Verhinderung von Stürzen anlegen. Außerdem ist dafür zu sorgen, dass sich im möglichen Absturzbereich keine gefährlichen Objekte befinden und ein eventueller Aufprall durch halbstarre oder verformbare Unterlagen abgefangen wird.

Es besteht Verletzungsgefahr durch Stürze aus erhöhter A Position.

Sicherstellen, dass hinsichtlich Beleuchtung, Luftaustausch, baulicher Festigkeit und Notausgängen die einschlägigen Vorschriften zu Gesundheitsschutz und Arbeitssicherheit erfüllt sind.

- Es besteht Verletzungsgefahr durch Stöße, Stolpern usw.. Das Gerät und die Umgebung des Arbeitsbereichs durch geeignete Ausrüstung absichern.
- Das Gerät und Gegenstände in seiner Nähe können durch Λ abgeschleuderte Bruchstücke, Schnitte oder Kratzer beschädigt werden.

Das Gerät unter Verwendung der erforderlichen Schutzausrüstung und mit höchster Vorsicht transportieren.

Schäden am Gerät oder an Gegenständen in seiner Nähe Λ durch Stöße, Schläge, Kratzer oder Quetschen.

Bei den Arbeiten Schutzkleidung und die entsprechende persönliche Schutzausrüstung tragen.

- Es besteht Verletzungsgefahr durch Stromschlag, A abgeschleuderte Bruchstücke oder Scherben, Schläge, Schnitte, Stiche, Abschürfungen, Lärm und Vibrationen sowie Vergiftungsgefahr durch das Einatmen von Stäuben. Die gesamte Ausrüstung unbedingt auf eine Art und Weise ablegen, dass sie einfach und sicher zugänglich ist. Keine Stapel bilden, die zusammenstürzen können.
- Schäden am Gerät oder an Gegenständen in seiner Nähe Λ durch Stöße, Schläge, Kratzer oder Quetschen. Arbeiten innerhalb des Geräts müssen mit der entsprechenden Vorsicht ausgeführt werden, um ein Berühren scharfkantiger Teile zu vermeiden.

Es besteht Verletzungsgefahr durch Schnitte, Stiche und A Abschürfungen.

Alle Sicherheits- und Steuerungsfunktionen, die für die Arbeiten am Gerät unwirksam gemacht oder anderweitig verändert wurden, müssen vor der Wiederinbetriebnahme des Geräts wieder in ihren ursprünglichen Funktionszustand versetzt werden.

▲ △ Explosionen, Brände oder Vergiftung durch Gasleckagen oder eine fehlerhafte Ableitung von Rauchgasen. Beschädigung oder Versagen des Geräts durch unkontrollierte Betriebszustände.

Alle Gerätekomponenten, die heißes Wasser enthalten können, entleeren und vor dem Eingriff entlüften (falls anwendbar).

- Es besteht Verletzungsgefahr durch Verbrennungen. Die Komponenten entsprechend den Anweisungen im Sicherheitsdatenblatt des verwendeten Produkts entkalken. Dabei für einen guten Luftaustausch im Raum sorgen, die entsprechende Schutzkleidung tragen, keine unterschiedlichen Produkte miteinander vermischen und das Gerät sowie Gegenstände in der Nähe schützen.
- \wedge \wedge Es besteht Verletzungsgefahr von Haut und Augen, wenn diese in Kontakt mit Säuren kommen oder gesundheitsschädliche chemische Substanzen eingeatmet oder verschluckt werden. Schäden am Gerät oder an Gegenständen in der Nähe aufgrund von Korrosion durch Säuren.

Falls am Gerät ein Brand- oder Rauchgasgeruch wahrgenommen wird, die Stromversorgung unterbrechen, die Fenster öffnen und einen Servicetechniker verständigen.

Es besteht Verletzungsgefahr durch Verbrennungen sowie Vergiftungsgefahr durch das Einatmen von Rauchgasen. Explosionen, Brand oder Vergiftung.

Einleitung

Der elektronische Mehrzonen-Heizungsregler kann wie folgt für bis zu drei Heizzonen mit Einzeltemperaturregelung (ungemischter Heizkreis ohne Mischventil) oder für Heizzonen mit Mehrtemperaturzonen-Regelung (gemischter Heizkreis mit Mischventil) eingesetzt werden:

Einzeltemperaturregelung	Mehrtemperaturzonen-Regelung
1 ungemischter Heizkreis	1 ungemischter Heizkreis + 1 gemischter Heizkreis
2 ungemischte Heizkreise	1 ungemischter Heizkreis + 2 gemischte Heizkreise
3 ungemischte Heizkreise	2 ungemischte Heizkreise + 1 gemischter Heizkreis

Der elektronische Mehrzonen-Heizungsregler kann je nach Typ des angeschlossenen Kessels in einem von zwei Regelungsmodi betrieben werden:

Szenario 1: Der Kessel ist mit einem **ATAG Heizkreisanschluss** ausgestattet. Kessel und Regler kommunizieren zur Optimierung des Wirkungsgrads. Regler und Heizanlage können direkt über das Kessel-Bedienfeld konfiguriert werden.

Szenario 2: Der Kessel verfügt nicht über den optionalen **ATAG Heizkreisanschluss**. Bei einer Heizanforderung an den Regler wird das Signal über einen potenzialfreien Kontakt zum Kessel übertragen. Für die Konfiguration von Regler und Heizanlage muss eine Bedieneinheit (Option) verwendet werden.

Technische Daten

Modellbezeichnung		Zonenmanager
Konformität		CE
Thermostatisches 3-Wege-Mischventil	Marke	Honeywell
Empfohlenes Modell / Hauptmerkmale	Modell	VC6982-11
	Stromversorgung	230 VAC, 50/60 Hz
	Öffnungs-/Schließdauer	120 Sekunden
	Anschlüsse	Molex
Umwälzpumpe	Тур	Wechselstrom, feste Drehzahl
	Anschlussspannung	230 VAC, 50 Hz
	Höchststrom	0,5 A
Anschlussspannung / Frequenz		230 VAC, 50 Hz
Abmessungen des Reglers (L x H x B)	mm	230 x 173 x 54

Abmessungen



Vorbereitung der Geräteinstallation

Beim Bohren in die Wand zu Installationszwecken darauf achten, dass keine Stromkabel oder Rohrleitungen beschädigt werden.

Wandmontage

60

Zur Positionierung des Reglers an der Wand eine Wasserwaage verwenden. Den Regler wie folgt an der Wand befestigen:

Die erste Schraube in das "Schlüsselloch" oben an der Rückseite des Reglers einschrauben (Abb. 1).

Die Abdeckung vom Gerät abnehmen, dazu die zwei Schrauben mit einem Schraubendreher lösen (Abb. 3).

Mit einem Stift die Position der zwei Befestigungsbohrungen in der linken und rechten unteren Ecke des Reglers anzeichnen (Abb. 4).

Den Regler von der Wand abnehmen, in die Wand ein Loch mit geeigneter Lochstärke bohren und zur Befestigung geeignete Dübel einsetzen (Abb. 5).

Den Regler mit seinen Schrauben daran anbringen.





Abb. 2

Abb. 1



Abb. 3



Abb. 4



Hydraulikschaltpläne

1 Zone mit Einzeltemperaturregelung



2 Zonen mit Einzeltemperaturregelung



3 Zonen mit Einzeltemperaturregelung



Legende

- 1. Automatische Entlüftung
- 2. Hydraulische Weiche
- 3. Zone 1 Umwälzpumpe
- T1. Zone 1 Vorlauftemperaturfühler
- T'1. Zone 1 Rücklauftemperaturfühler

Legende

- 1. Automatische Entlüftung
- 2. Hydraulische Weiche
- 3. Zone 1 Umwälzpumpe
- 4. Zone 2 Umwälzpumpe
- T1. Zone 1 Vorlauftemperaturfühler
- T'1. Zone 1 Rücklauftemperaturfühler
- T2. Zone 2 Vorlauftemperaturfühler
- T'2. Zone 2 Rücklauftemperaturfühler

Legende

- 1. Automatische Entlüftung
- 2. Hydraulische Weiche
- 3. Zone 1 Umwälzpumpe
- 4. Zone 2 Umwälzpumpe
- 5. Zone 3 Umwälzpumpe
- T1. Zone 1 Vorlauftemperaturfühler
- T'1. Zone 1 Rücklauftemperaturfühler
- T2. Zone 2 Vorlauftemperaturfühler
- T'2. Zone 2 Rücklauftemperaturfühler
- T3. Zone 3 Vorlauftemperaturfühler
- T'3. Zone 3 Rücklauftemperaturfühler

Hydraulikschaltpläne

2 Zonen mit Mehrtemperaturzonen-Regelung



Legende

- 1. Automatische Entlüftung
- 2. Hydraulische Weiche
- 3. Zone 1 Umwälzpumpe
- 4. Zone 2 Thermostatisches Mischventil
- 5. Zone 2 Umwälzpumpe
- T1. Zone 1 Vorlauftemperaturfühler
- T'1. Zone 1 Rücklauftemperaturfühler
- T2. Zone 2 Vorlauftemperaturfühler
- T'2. Zone 2 Rücklauftemperaturfühler

3 Zonen mit Mehrtemperaturzonen-Regelung



Legende

- 1. Automatische Entlüftung
- 2. Hydraulische Weiche
- 3. Zone 1 Umwälzpumpe
- 4. Zone 2 Thermostatisches Mischventil
- 5. Zone 2 Umwälzpumpe
- 6. Zone 3 Umwälzpumpe
- T1. Zone 1 Vorlauftemperaturfühler
- T'1. Zone 1 Rücklauftemperaturfühler
- T2. Zone 2 Vorlauftemperaturfühler
- T'2. Zone 2 Rücklauftemperaturfühler
- T3. Zone 3 Vorlauftemperaturfühler

3 Zonen mit Mehrtemperaturzonen-Regelung



Legende

- 1. Automatische Entlüftung
- 2. Hydraulische Weiche
- 3. Zone 1 Umwälzpumpe
- 4. Zone 2 Thermostatisches Mischventil
- 5. Zone 2 Umwälzpumpe
- 6. Zone 3 Umwälzpumpe
- 7. Zone 3 Thermostatisches Mischventil
- T1. Zone 1 Vorlauftemperaturfühler
- T'1. Zone 1 Rücklauftemperaturfühler
- T2. Zone 2 Vorlauftemperaturfühler
- T'2. Zone 2 Rücklauftemperaturfühler
- T3. Zone 3 Vorlauftemperaturfühler
- T'3. Zone 3 Rücklauftemperaturfühler



<u>Stromlaufplan 1</u>: Anschluss an den Kessel mit einem ATAG Heizkreisanschluss. Der Regler ist am Kessel angeordnet.



<u>Stromlaufplan 2:</u> Anschluss an alle Kesseltypen.

Elektrischer Anschluss des Zonenmanagers

WARNUNG

allen Arbeiten immer die Vor erst Stromversorgung unterbrechen.

Szenario 1:

Der Kessel ist mit einem ATAG Heizkreisanschluss ausgestattet.

- 1) Zugang zum Anschlussklemmenblock für Kessel-Peripheriegeräte:
- Die Verkleidung des Kessels abnehmen.
- Den Regler nach vorn kippen.
- 2) Zugang zum Anschlussklemmenblock für Regler-Peripheriegeräte:
- Die zwei Schrauben (B) lösen und den Regler abnehmen.
- 3) Die elektrischen Anschlüsse zwischen der "BUS"-Klemmenleiste am Kessel (B und T) und einer der zwei "BUS"-Klemmenleisten am Regler (B und T) ausführen.

Szenario 2:

Der Kessel hat keinen ATAG Heizkreisanschluss.

- 1) Zugang zum Anschlussklemmenblock für Regler-Peripheriegeräte:
- Die zwei Schrauben (B) lösen und den Regler abnehmen.
- 2) Den elektrischen Anschluss zwischen der Klemmenleiste "TA" (Raumthermostat) am Kessel und der Klemmenleiste "AUX1" am Regler ausführen.
- 3) Den elektrischen Anschluss zwischen einer der zwei "BUS"-Klemmenleisten am Regler und der Klemmenleiste "B" und "T" der Bedieneinheit ausführen.



BUS-Klemmenleiste des Reglers





Klemmenleiste AUX1 des Reglers



BUS-Klemmenleiste des Reglers



Die Klemmenleiste der Bedieneinheit





Programmierung des Reglers

A Warnung: Das Gehäuse des Reglers vor dem Einschalten der Stromversorgung zuschrauben. Es gibt zwei Optionen:

<u>Szenario</u> 1: Der Kessel hat einen **ATAG Heizkreisanschluss**; die Konfigurationen erfolgen über den Kessel oder eine Bedieneinheit (Option).

Szenario 2: Der Regler ist unabhängig und die Heizzonen werden über die als Option bereitgestellte Bedieneinheit konfiguriert.

Initialisierung

Vor dem Start der Prozedur prüfen, ob alle Heizkreise mit Wasser gefüllt und entlüftet wurden.

Sobald die gesamte Ausrüstung angeschlossen ist, erkennt das System die Ausrüstung und führt automatisch die Initialisierung durch.



Konfiguration des Reglers über den Kessel

- 1) Schalten Sie das Display ein, indem Sie die **OK**-Taste drücken. Der Bildschirm ist aktiviert.
- Drücken Sie gleichzeitig die und OK-Taste der Bedieneinheit und halten Sie sie 5 Sekunden lang gedrückt.
- Drücken Sie die OK-Taste. Wenn die Angabe CODE angezeigt wird, drücken Sie auf OK. Es erscheint der Code 000.
- Drehen Sie das Stellrad nach rechts, bis der Code 007 angezeigt wird, und bestätigen Sie die Auswahl mit der OK-Taste.
- Auf dem Bildschirm wird die Angabe MENU angezeigt. Bestätigen Sie die Auswahl, wählen Sie dann Menü 7 und bestätigen Sie die Auswahl mit der OK-Taste.
- 6) Wählen Sie Untermenü **72** und bestätigen Sie die Auswahl mit der **OK**-Taste.
- 7) Wählen Sie Untermenü **720** und bestätigen Sie die Auswahl mit der **OK**-Taste.
- Wählen Sie den Parameter der hydraulischen Konfiguration entsprechend der nachstehenden Tabelle und bestätigen Sie dann die Auswahl mit der OK-Taste.
- 9) Drücken Sie mehrfach auf die **Zurück**-Taste, um zur Kesselanzeige zurückzugehen.

Konfiguration des Reglers mit Hilfe der Bedieneinheit

- 1) Schalten Sie das Display ein, indem Sie die **OK**-Taste drücken. Der Bildschirm ist aktiviert.
- Drücken Sie gleichzeitig die und OK-Taste der Bedieneinheit und halten Sie sie 5 Sekunden lang gedrückt.
- Drehen Sie das Stellrad, bis der Code 234 angezeigt wird, und bestätigen Sie die Auswahl mit der OK-Taste.
- Drehen Sie die Taste im Uhrzeigersinn, um die Option MENUaufzurufen und bestätigen Sie die Auswahl mit der OK-Taste.
- 5) Suchen Sie das Menü 7, "Mehrzonen-Regelmodul" mit dem Stellrad und bestätigen Sie die Auswahl mit der OK-Taste. Wählen Sie das Untermenü 72, "Multizone" und bestätigen Sie die Auswahl mit der OK-Taste. Wählen Sie Parameter 720 und bestätigen Sie die Auswahl mit der OK-Taste. Wählen Sie dann den Parameter der hydraulischen Konfiguration entsprechend der nachstehenden Tabelle und bestätigen Sie die Auswahl mit der OK-Taste.

Entlüften

Die automatische Entlüften-Funktion des Moduls wird nur durch den Kessel aktiviert, wenn ein **ATAG Heizkreisanschluss** (Szenario 1) vorhanden ist.

Die Entlüften-Funktion rufen Sie durch anhaltendes Drücken der **Zurück**-Taste am Kessel für 5 Sekunden Dauer oder durch die Aktivierung von Parameter **7 0** 1 auf.

Wenn die Entlüften-Funktion aktiviert ist, schaltet das Regelmodul die Pumpe ein und aus. Dies bewirkt, dass die in den Kreislauf eingeschlossene Luft zirkuliert. Bei Bedarf kann ein erneuter Zyklus aktiviert werden.

Frostschutzfunktion

Wenn der Durchflusssensor eine Temperatur von weniger als 5 °C erfasst, wird die Frostschutzfunktion aktiviert. Wenn die Frostschutzfunktion aktiviert ist, schaltet das Regelmodul die Umwälzpumpe ein. Dies ermöglicht, den Frostschutz auf die Heizzonen 1 und 2 auszuweiten.

Blockierschutzfunktion

Nach einem Stillstand von jeweils 24 Stunden wird von Umwälzpumpe und Mischventil ein Blockierschutz-Zyklus ausgeführt.

- Suchen Sie das Menü 0 "Network" und bestätigen Sie die Auswahl mit der OK-Taste.
 Wählen Sie das Untermenü 03 "Interface system" und bestätigen Sie die Auswahl mit der OK-Taste.
- Wählen Sie Untermenü 030 "Zone number", bestätigen Sie die Auswahl mit der OK-Taste und weisen Sie der Bedieneinheit den Konfigurationscode zu:
 - 0 no setting zone (die Bedieneinheit ist keiner Zone zugeordnet)

Bestätigen Sie die Auswahl mit der **OK**-Taste.

 Gehen Sie zur Hauptseite zurück, indem Sie mehrfach die Jaste drücken.
 Hiernach ist das Regelmodul auf die Werksparameter

gesetzt und betriebsbereit.

GRÜNE LED (links)			
Anzeigeleuchte Aus	Stromversorgung AUS		
Anzeigeleuchte Ein	Stromversorgung EIN		
Anzeigeleuchte blinkt	Stromversorgung EIN, Betrieb im Manuellmodus		
GRÜNE LED (mittig)			
Anzeigeleuchte Aus	Keine ATAG-Zonenkommunikation		
Anzeigeleuchte Ein	ATAG-Zonenkommunikation vorhanden		
Anzeigeleuchte blinkt	ATAG-Zonenkommunikation Initialisierung		
ROTE LED (rechts)			
Anzeigeleuchte Aus	Keine Funktionsstörungen		
Anzeigeleuchte Ein	Anstehen einer oder mehrerer Funktionsstörungen		

Bedeutung der Anzeige-LEDs

Fehlersuche

Der Zonenmanager ist durch eine Selbstdiagnosefunktion der Platine gegen Ausfälle geschützt, die bei Bedarf eine Sicherheitsabschaltung auslöst.

In der folgenden Tabelle sind mögliche Fehlercodes, deren Beschreibungen und die jeweils empfohlene Abhilfemaßnahme angegeben:

Fehlercode	Beschreibung	Empfohlene Maßnahme	
701	Zone 1 Vorlauftemperaturfühler der Heizanlage defekt	Den Anschluss des betreffenden Fühlers überprüfen. Den Fühler auf Stromdurchgang prüfen.	
702	Zone 2 Vorlauftemperaturfühler der Heizanlage defekt	Den Fühler bei Bedarf ersetzen.	
703	Zone 3 Vorlauftemperaturfühler der Heizanlage defekt		
711	Zone 1 Rücklauftemperaturfühler der Heizanlage defekt		
712	Zone 2 Rücklauftemperaturfühler der Heizanlage defekt		
713	Zone 3 Rücklauftemperaturfühler der Heizanlage defekt		
722	Zone 2 Überhitzen	Den Strang und seinen Anschluss an die Klemmenleiste "ST2" des Reglers überprüfen. ODER Die Höchsttemperatureinstellung der Heizung für Zone 2 (Parameter 525) überprüfen. Den Anschluss des Sicherheitsthermostats an die Klemmenleiste "ST2" des Reglers überprüfen.	
723	Zone 3 Überhitzen	Den Strang und seinen Anschluss an die Klemmenleiste "ST3" des Reglers überprüfen. ODER Die Höchsttemperatureinstellung der Heizung für Zone 2 (Parameter 625) überprüfen. Den Anschluss des Sicherheitsthermostats an die Klemmenleiste "ST3" des Reglers überprüfen.	
420	ATAG Zonen- Stromversorgung Überlast	Wenn drei oder mehr Geräte an den Systembus angeschlossen sind und diesen mit Strom versorgen, kann der Fehler "BUS Stromversorgung Überlast" auftreten. Zum Beispiel: Kessel + hydraulisches Regelmodul. Um dieses Risiko auszuschließen, muss der Mikroschalter (1) auf der Elektronikplatine eines der angeschlossenen Geräte (nicht der Kessel) von EIN auf AUS geschaltet werden.	
750	Regler nicht konfiguriert	Siehe den Abschnitt mit der Überschrift "Programmierung des Reglers".	

Temperaturregelung

<u>Szenario</u> 1: Der Kessel ist mit einem ATAG Heizkreisanschluss ausgestattet

Kessel und Regler kommunizieren zur Optimierung des Betriebs. Bei diesem Szenario sind je nach Konfiguration und der Parametrierung der Installation verschiedene Arten der Temperaturregelung möglich. Siehe hierzu die Betriebsanleitung des Kessels.

Szenario 2: Der Kessel verfügt nicht über einen ATAG Heizkreisanschluss

▲ Bei diesem Szenario kann der Regler nicht die Temperaturregelung übernehmen. Die Wasser-Vorlauftemperatur für Zone 1 wird durch die Kesseleinstellung definiert. Für Zone 2 regelt das Modul dann das motorische Mischventil, um eine feste, durch Parameter **502** definierte Wasser-Vorlauftemperatur konstant zu halten.

Für Zone 3 regelt das Modul dann das motorische Mischventil, um eine feste, durch Parameter **602** definierte Wasser-Vorlauftemperatur konstant zu halten.

Einstellungen

Menü	Untermenü	Parameter	Beschreibung	Wert	Standardeinstellung	
0	NETZ	WER	K (*)			
0	2	Bus-	Netzwerk			
0	2	0	Netzwerk vorhanden	Kessel Bedieneinheit (*) Solarregler Multifunktion Energiemanager Hybrid-Energiemanager Wärmepumpe Raumtemperaturregler Zonermanager Remote Modem Multifunktions-Clip Warmwasserbehälter Swimming Pool Steuerung Master Benutzerschnittstelle Mehrraumregelung Bell IS Cronsthermostat		
0	2	Padi	anainhait	ebos cronotnennostat		
0	3	0 0	Zopennummer der Heizanlage	Keine Zone eingestellt		
ľ	5	v		Nummer der eingestellten Zone		
0	3	1	Raumtemperaturkorrektur		0°C	
0	3	2	Softwareversion der Bedieneinheit		0.0	
4	PAR	MET	ER HEIZZONE 1			
4	0	Tem	peratureinstellungen			
4	0	0	Temp. Tag		14 °C	
4	0	1	Temp. Nacht		16 °C	
4	0	2	Temperatursollwert Z1		55 ℃	
4	2	Zone	1 Einstellungen			
4	2	0	Zone 1 Temperaturbereich	0 = Niedrige Temperatur		
				1 = Hohe Temperatur		
4	2	1	Heizungsregelung	0 = Feste Vorlauftemp 1 = n. v. 2 = Nur Raumtemp 3 = Nur Außentemp 4 = Raum + Außentemp		
4	2	2	Rampe (*)		1,5	
4	2	3	Offset (*)		0°C	
4	2	4	Proportionaler Raumeinfluss (*)		20 °C	
4	2	5	MaxT		82 ℃	
4	2	6	MinT		35 ℃	
4	3	Zone	e 1 Diagnose			
4	3	0	Raum T			
4	3	1	Raum T Sollwert		14 °C	
4	3	2	Vorlauftemperatur		21 ℃	
4	3	3	Rücklauftemperatur		21 °C	
4	3	4	Heizanforderung ∠1	AUS/EIN		
4	3	5	Pumpenstatus	AUS/EIN		
4	4	Zone	Pumpoppodulation der Zene	0 – Fostwort		
+	+	U		1 = DeltaT-Modulation 2 = Druck-Modulation		

Menü	Untermenü	Parameter	Beschreibung	Wert	Standardeinstellung	
4	4	1	DeltaT-Sollwert für		20 °C	
4	4	2	Pumpenmodulation		100%	
	PAR/				100%	
5	0	Tem	peratureinstellungen			
5	0	0	Temp. Tag	1	12 °C	
5	0	1	Temp. Nacht		16°C	
5	0	2	T Sollwert 72		55 °C	
5	2	Zone 2 Einstellungen				
5	2	0	Zone 1 Temperaturbereich	0 = Niedrige Temperatur		
				1 = Hohe Temperatur		
5	2	1	Heizungsregelung	0 = Feste Vorlauftemp 1 = n. v. 2 = Nur Raumtemp 3 = Nur Außentemp 4 = Raum- + Außentemp		
5	2	2	Rampe (*)		1.5	
5	2	3	Offset (*)		0°C	
5	2	4	Proportionaler Raumeinfluss (*)		20 °C	
5	2	5	Max T		82 °C	
5	2	6	MinT		35 °C	
5	3	Zone	2 Diagnose			
5	3	0	Raum T		29 °C	
5	3	1	Raum T Sollwert		12 °C	
5	3	2	Vorlauftemperatur		22 °C	
5	3	3	Rücklauftemperatur		21 °C	
5	3	4	Heizanforderung Z2	AUS EIN		
5	3	5	Pumpenstatus	AUS EIN		
5	4	Zone 2 Pumpenparameter				
5	4	0	Pumpenmodulation der Zone	0 = Festwert 1 = DeltaT-Modulation 2 = Druck-Modulation		
5	4	1	DeltaT-Sollwert für Pumpenmodulation		20 °C	
5	4	2	Feste Pumpendrehzahl		100%	
6	PAR/	MET	ER HEIZZONE 3			
6	0	Tem	perature instellungen			
6	0	0	Temp. Tag		19°C	
6	0	1	Temp. Nacht		16 ℃	
6	0	2	T Sollwert Z3		55 ℃	
6	2	Zone	2 3 Einstellungen			
6	2	0	Zone 3 Temperaturbereich	0 = Niedrige Temperatur 1 = Hohe Temperatur		

Menü	Untermenü	Parameter	Beschreibung	Wert	Standardeinstellung	
6	2	1	Heizungsregelung	0 = Feste Vorlauftemp		
				1 = n. v. 2 = Nur Raumtemp 3 = Nur Außentemp 4 = Raum- + Außentemp		
6	2	2	Rampe (*)		1,5	
6	2	3	Offset (*)		0°C	
6	2	4	Proportionaler Raumeinfluss (*)		20 ℃	
6	2	5	MaxT		82 °C	
6	2	6	MinT		35 °C	
6	2	Zon	3 Diagnose		33 C	
6	2	0	Poum T			
6	3	1	Raum T Collivert		10.00	
0	3		Raum I Soliwert		19 C	
6	3	2	voriauttemperatur		0.0	
6	3	3	Rucklauftemperatur		0°C	
6	3	4	Heizanforderung Z3	EIN		
6	3	5	Pumpenstatus	AUS EIN		
6	4	Zone	a 3 Pumpenparameter			
6	4	0	Pumpenmodulation der Zone	0 = Festwert		
	-		·	1 = DeltaT-Modulation		
				2 = Druck-Modulation		
6	4	1	DeltaT-Sollwert für	2 Brack modulation	20 °C	
•		· ·	Pumpenmodulation		20 0	
6	Λ	2	Feste Pumpendrehzahl		100%	
7	ZON				10070	
7	1	Man	vollmoduc			
7	-	Iviali		0 4115		
/	'	0	ZM Aktivierung des Mandelimodus	1 = EIN		
7	1	1	Z1 Pumpenregelung	0 = AUS		
				1 = EIN		
7	1	2	Z2 Pumpenregelung	0 = AUS		
				1 = EIN		
7	1	3	Z3 Pumpenregelung	0 = AUS 1 - EIN		
7	1	Δ	72 Mischventilregelung	$0 - \Delta US$		
'	· ·	-		1 - Offer		
				1 = Offen		
				2 = Geschlossen		
7	1	5	Z3 Mischventilregelung	0 = AUS		
				1 = Offen		
_				2 = Geschlossen		
7	2	Allge	emeines Zonenmodul			
7	2	0	Hydraulikplan-Definition	0 = Nicht definiert	0	
				1 = n. v.		
				2 = MGM II		
				3 = MGM III		
				4 = MGZ I		
				5 = MGZ II		
				6 = MGZ III		
7	2	1	Vorlauftemp, Offset		0°C	
			1	i i i i i i i i i i i i i i i i i i i		
----------	-----------	-----------	-------------------------------------	---------------------------------------	---------------------	--
Menü	Untermenü	Parameter	Beschreibung	Wert	Standardeinstellung	
7	2	2	Einstellung des Hilfsausgangs	0 = Heizanforderung		
				1 = Externe Pumpe 2 = Alarm		
7	2	3	Außentemperatur-Korrekturdaten			
7	8	Fehl	erhistorie			
7	8	0	Die jüngsten 10 Fehler			
7	8	1	Beset der Fehlerliste	OK = la		
· ·	Ŭ	.	heset del l'effictiste	FSC = Nein		
7	9	Rese	t Menii	Loc Hell		
7	9	0	Reset auf Werkseinstellungen	OK = la		
<i>`</i>	-	ľ	neset dur Wentseinstellungen	FSC – Nein		
8	Sorv	icena	rameter (*)	LSC – Neill		
8	1	Koss	elstatistiken (*)			
8	1	0	Betriebsstunden Brenner FIN CH			
Ŭ	· ·	ľ	(b/10) (*)			
8	1	1	Betriebsstunden Brenner FIN ECS			
Ŭ	· ·	.	(b/10) (*)			
8	1	2	Anzahl der Brennerstörungen			
Ŭ	· ·	-	(n/10) (*)			
8	1	2	Anzahl der Zündzyklen (n/10) (*)			
8	1	Δ	Dauer der Heizanforderung (*)			
8	1	5	Systemnummer			
8	2	Koss				
8	2	0	Modulationsrate (*)			
8	2	1	Ventilator-Status (*)	ΔΗς		
0	_	· ·		FIN		
8	2	2	Ventilatordrehzahl (x100 U/min) (*)			
8	2	3	Pumpendrehzahl (*)	AUS		
Ŭ	-			Niedrige Drehzahl		
				Hohe Drehzahl		
8	2	4	Umschaltventil-Position (*)	Warmwasser		
	-			Heizen		
8	2	5	Warmwasser-Durchflussmenge I/	Theizen	19 l/min	
-	-	-	min (*)			
8	2	6	APS-Status	Offen		
				Geschlossen		
8	2	7	Pumpenmodulation in % (*)		100%	
8	2	8	Gasbrenner-Leistung (*)		6 kW	
8	3	Kess	eltemperatur (*)			
8	3	0	CH Solltemperatur (*)		55 °C	
8	3	1	CH Vorlauf T (*)		14 °C	
8	3	2	CH Rücklauf T (*)		23 ℃	
8	3	3	Warmwasser Vorlauf T (*)		59 °C	
8	3	5	Außen T (*)		14 ℃	

INDICE

Presentazione

Marcatura CE	2
Standard di sicurezza	3

Descrizione del prodotto

Introduzione	4
Dati tecnici	4
Dimensioni	5

Installazione

Avvertenze prima dell'installazione	6
Installazione a parete	6
Schemi idraulici	7
Collegamenti elettrici	9
Collegamento elettrico del Zone Manager	

Messa in funzione

Programmazione dell'unità di comando	12
Inizializzazione	12
Configurazione del modulo	12
Spurgo dell'aria	12
Funzione di protezione dal gelo	12
Funzione antibloccaggio	12
Indirizzamento dell'interfaccia di sistema	13
Significato dei LED	13
Guida alla ricerca e risoluzione dei guasti	14

Termoregolazione

Regolazione della temperatura1	Ľ	5
--------------------------------	---	---

Ir	nr	NOC.	tazin	nı	14	6
		,05	LUZIU		 1.0	υ

Presentazione

Il presente libretto costituisce parte integrante ed essenziale del prodotto. Leggere attentamente le istruzioni e le avvertenze contenute nel presente libretto in quanto forniscono importanti regole riguardanti la sicurezza di installazione, d'uso e di manutenzione.

Le note ed istruzioni tecniche contenute nel presente documento, rivolte agli installatori, hanno lo scopo di fornire a questi ultimi le conoscenze necessarie ad effettuare correttamente e a regola d'arte questa procedura.

L'unità di comando è progettata per il comando di impianti di riscaldamento multizona/multitemperatura. È vietata l'utilizzazione per scopi diversi da quanto specificato. Il costruttore non sarà ritenuto responsabile per eventuali danni derivanti da usi impropri, erronei o irragionevoli dell'apparecchio o da un mancato rispetto delle istruzioni riportate sul presente libretto. L'installatore deve essere in possesso delle qualifiche necessarie per l'installazione degli apparecchi di riscaldamento; una volta portato a termine il suo compito, lo stesso tecnico deve fornire al cliente una dichiarazione di conformità.

L'installazione, la manutenzione e qualsiasi altro intervento devono essere effettuati nel pieno rispetto delle norme vigenti e di qualsiasi indicazione fornita dal costruttore.

Un'errata installazione può causare danni a persone, animali e cose per i quali l'azienda costruttrice non sarà ritenuta responsabile.

Qualora la fornitura non sia completa o l'apparecchio risulti danneggiato, contattare il fornitore. Gli elementi di imballaggio (clip, sacchetti in plastica, polistirolo espanso, ecc.) non devono essere lasciati alla portata dei bambini in quanto fonti di pericolo. Prima di usare l'unità di comando, assicurarsi che l'alimentazione di rete sia spenta. Tutte le riparazioni devono essere effettuate da un professionista qualificato utilizzando esclusivamente ricambi originali. Il mancato rispetto di quanto sopra può compromettere la sicurezza dell'apparecchio e fa decadere ogni responsabilità del costruttore. Per pulire le parti esterne, spegnere l'alimentazione di rete. Pulire con un panno umido. Non utilizzare detergenti aggressivi o prodotti tossici.

Marcatura CE

Il marchio CE garantisce la conformità dell'apparecchio alle seguenti direttive:

- 2004/108/CE sulla compatibilità elettromagnetica
- 2006/95/CE sulla sicurezza elettrica degli apparecchi a bassa tensione

Standard di sicurezza

Legenda dei simboli:

- ▲ Il mancato rispetto degli avvertimenti implica il rischio di lesioni e può persino provocare la morte.
- Il mancato rispetto degli avvisi di pericolo può ledere e danneggiare, in alcuni casi anche seriamente, proprietà, impianti ed animali.

Installare l'apparecchio su una parete solida, non soggetta a vibrazioni.

- Funzionamento rumoroso.
- ⁽²⁾ Non danneggiare, nel forare la parete, cavi elettrici o tubazioni.
- ▲ △II contatto con conduttori sotto tensione può provocare folgorazione. Esplosioni, incendi o intossicazione in caso di perdita di gas da un condotto danneggiato. Danneggiamento impianti preesistenti. Allagamenti per perdita d'acqua dai condotti danneggiati.

I collegamenti elettrici devono essere realizzati usando conduttori di sezione idonea.

- Incendio per surriscaldamento provocato dal passaggio di corrente elettrica attraverso cavi sottodimensionati.
 Proteggere i cavi di collegamento per prevenirne il danneagiamento.
- ▲ △II contatto con conduttori sotto tensione può provocare folgorazione. Esplosioni, incendi o intossicazione in caso di perdita di gas da un condotto danneggiato. Allagamenti per perdita d'acqua dai condotti danneggiati.

Controllare che il pezzo e gli impianti a cui deve essere collegato l'apparecchio siano conformi alle normative vigenti applicabili.

▲ △ II contatto con conduttori sotto tensione installati in modo non corretto può provocare folgorazione. Danneggiamento dell'apparecchio causato da condizioni di esercizio non idonee.

Usare accessori ed attrezzi manuali idonei allo scopo (assicurarsi che gli utensili non siano danneggiati e che il manico sia ben fissato e in buone condizioni), usare correttamente questi attrezzi, proteggerli contro una caduta accidentale e riporli dopo l'uso.

▲ △Lesioni personali provocate dal lancio di schegge o frammenti, da inalazione di polveri, colpi ricevuti, oppure tagli, punture o abrasioni. Danni all'apparecchio o ad oggetti nelle vicinanze causati dal lancio di detriti o frammenti, da tagli, incisioni.

Usare l'apparecchiatura elettrica adeguata (in particolare controllare che il cavo e la spina di alimentazione siano in buone condizioni e che le parti rotanti o che si alternano siano ben fissate). Fare un uso corretto dell'apparecchiatura. Non ostruire il passaggio con cavi per posa mobile. Fissarli affinché non rappresentino un intralcio. Scollegaril e riporli dopo l'uso.

▲ △Lancio di schegge o frammenti, inalazione di polveri, colpi ricevuti, oppure tagli, punture, abrasioni, rumori o vibrazioni possono provocare lesioni personali. Danni all'apparecchio o ad oggetti nelle vicinanze causati dal lancio di detriti o frammenti, da tagli, incisioni.

Assicurarsi che le scale portatili siano stabili e robuste e che non scivolino, e che gli scalini siano in buone condizioni. Assicurarsi che sia presente una terza persona per evitare che le scale si muovano quando qualcun altro le sta usando.

Possono verificarsi lesioni provocate da caduta dall'alto o da taglio (scala pieghevole).

Assicurarsi che le scale a castello siano stabili e sufficientemente robuste, che presentino scalini antiscivolo e in buone condizioni e che siano dotate di un parapetto che corre per tutta la lunghezza della rampa e lungo la piattaforma.

- A Possono verificarsi lesioni provocate da caduta dall'alto.
- Quando si eseguono lavori in altezza (in generale nel caso di differenze di altezza superiori ai 2 m), assicurarsi che sia presente un parapetto di sicurezza che delimiti l'area di lavoro o che vengano utilizzati dispositivi di protezione individuale anticaduta, che il percorso di un'eventuale caduta non sia ostruito da oggetti pericolosi e che qualsiasi possibile impatto venga ammortizzato da supporti semirigidi o deformabili.

Possono verificarsi lesioni provocate da caduta dall'alto.

Assicurarsi che le condizioni sanitarie e di sicurezza siano adeguate in termini di illuminazione, ventilazione, solidità strutturale ed uscite di emergenza.

A Lesioni personali per urti, inciampi, ecc.

- Proteggere l'apparecchio e le zone limitrofe dell'area di lavoro con dispositivi adeguati.
- L'apparecchio o gli oggetti vicini possono essere danneggiati da frammenti scagliati, tagli o graffi. Muovere l'apparecchio usando i dispositivi di
- protezione necessari e la massima precauzione.
- danneggiati a causa di urti, impatti, graffi o schiacciamenti. Mentre si eseguono i lavori utilizzare abbigliamento di sicurezza e dispositivi di protezione individuale.
- Folgorazione, lancio di schegge o frammenti, inalazione di polveri, colpi ricevuti, oppure tagli, punture o abrasioni, rumori e vibrazioni possono provocare lesioni personali. Assicurarsi che l'apparecchiatura nel suo insieme venga stoccata in modo tale da renderne semplice e sicura la manipolazione; evitare la formazione di pile che rischiano di rovesciarsi.
- L'apparecchio o gli oggetti vicini potrebbero venire danneggiati a causa di urti, impatti, graffi o schiacciamenti. Gli interventi all'Interno dell'apparecchio devono essere effettuati con la dovuta attenzione per evitare di venire a contatto in modo repentino con parti taglienti.

Lesioni personali per tagli, punture e abrasioni. Resettare qualsiasi dispositivo di sicurezza e comando interessato da un intervento sull'apparecchio ed assicurarsi che tale dispositivo funzioni correttamente

prima di rimettere in funzione l'apparecchio. ▲ △ Esplosioni, incendi o intossicazione causati da perdite di gas o evacuazione non corretta dei fumi. Danneggiamento o arresto dell'apparecchio causato da condizioni di esercizio fuori controllo.

Svuotare qualsiasi componente che possa contenere acqua calda, attivare gli sfiati prima di qualsiasi intervento, laddove presenti.

A Lesioni personali per ustioni.

Effettuare la disincrostazione da calcare di componenti attenendosi alle raccomandazioni riportate nella scheda di sicurezza del prodotto usato, aerando l'ambiente, indossando indumenti protettivi, evitando miscelazioni di prodotti diversi, proteggendo l'apparecchio e gli oggetti vicini.

▲ △ Lesioni personali causate dal contatto di pelle e occhi con sostanze acide, inalazione o ingestione di agenti chimici pericolosi. Danneggiamento dell'apparecchio o di oggetti vicini per corrosione da sostanze acide.

Se si avverte odore di bruciato o la presenza di fumi in uscita dall'apparecchio, spegnere l'alimentazione elettrica, aprire le finestre e rivolgersi ad un tecnico.

Lesioni personali causate da ustioni, inalazione di fumi, intossicazione. Esplosioni, incendi o intossicazione.

Introduzione

L'unità di comando elettronica di gestione dell'impianto di riscaldamento multizona può essere usata per gestire fino a tre zone di riscaldamento a singola temperatura (zona diretta senza valvola di miscelazione) o zone di riscaldamento multitemperatura (zona mista con valvola di miscelazione) nel modo seguente:

Singola temperatura	Multitemperatura
1 zona diretta	1 zona diretta + 1 zona mista
2 zone dirette	1 zona diretta + 2 zone miste
3 zone dirette	2 zone dirette + 1 zona mista

L'unità di comando elettronica di gestione dell'impianto di riscaldamento multizona può funzionare in una delle due modalità di comando in base al tipo di caldaia a cui è collegata:

Scenario n. 1: la caldaia è dotata di un collegamento ATAG zone. La caldaia e l'unità di comando comunicano per la massima efficienza. È possibile configurare l'unità di comando e il riscaldamento direttamente dal pannello di controllo della caldaia.

<u>Scenario n. 2</u>: la caldaia non è dotata di un collegamento **ATAG zone**. Quando viene inviata all'unità di comando una richiesta di riscaldamento, il segnale viene trasferito alla caldaia attraverso un contatto a potenziale zero. È necessario poi ricorrere ad un'interfaccia di sistema (opzionale) per configurare l'unità di comando e il riscaldamento.

Dati tecnici

Nome modello		Zone Manager
Conformità		CE
Valvola di miscelazione a 3 vie termostatica	Marchio	Honeywell
Modello consigliato/principali caratteristiche	Modello	VC6982-11
	Alimentazione elettrica	230VAC 50/60 Hz
	Tempo di apertura/chiusura	120 secondi
	Connettori	Molex
Pompa di ricircolo	Tipologia	Velocità fissa AC
	Tensione alimentazione	230VAC 50 Hz
	Corrente massima	0,5 A
Tensione/frequenza alimentazione		230VAC 50 Hz
Dimensioni unità di comando (L x A x P)	mm	230 x173 x 54

Dimensioni



Avvertenze prima dell'installazione

AVVERTENZA

Non danneggiare, nel forare la parete, cavi elettrici o tubazioni preesistenti.

Installazione a parete

Usare una livella a bolla per posizionare l'unità di comando sulla parete. Seguire le istruzioni seguenti per fissare l'unità di comando alla parete:

Montare la prima vite che andrà a posizionarsi nel "foro a forma di serratura" in alto sul retro dell'unità di comando (fig. 1).

Rimuovere la copertura principale dell'unità di comando svitando le due viti con l'aiuto di un cacciavite (fig. 3).

Usare una matita per segnare la posizione dei due punti di montaggio negli angoli in basso a sinistra e a destra dell'unità di comando (fig. 4).

Rimuovere l'unità di comando, forare la parete ed inserire tasselli idonei al tipo di supporto (fig. 5).

Installare l'unità di comando con le relative viti.





Fig. 2

Fig. 1



Fig. 3



Fig. 4



Schemi idraulici

Singola temperatura 1 zona



Singola temperatura 2 zone



Singola temperatura 3 zone



Legenda

- 1. Sfiato aria automatico
- 2. Collettore di bilanciamento
- 3. Pompa di circolazione zona 1
- T1. Sensore di temperatura di uscita zona 1
- T'1. Sensore di temperatura di ritorno zona 1

Legenda

- 1. Sfiato aria automatico
- 2. Collettore di bilanciamento
- 3. Pompa di circolazione zona 1
- 4. Pompa di circolazione zona 2
- T1. Sensore di temperatura di uscita zona 1
- T'1. Sensore di temperatura di ritorno zona 1
- T2. Sensore di temperatura di uscita zona 2
- T'2. Sensore di temperatura di ritorno zona 2

Legenda

- 1. Sfiato aria automatico
- 2. Collettore di bilanciamento
- 3. Pompa di circolazione zona 1
- 4. Pompa di circolazione zona 2
- 5. Pompa di circolazione zona 3
- T1. Sensore di temperatura di uscita zona 1
- T'1. Sensore di temperatura di ritorno zona 1
- T2. Sensore di temperatura di uscita zona 2
- T'2. Sensore di temperatura di ritorno zona 2
- T3. Sensore di temperatura di uscita zona 3
- T'3. Sensore di temperatura di ritorno zona 3

Schemi idraulici

Multitemperatura 2 zone



Multitemperatura 3 zone



Multitemperatura 3 zone



Legenda

- 1. Sfiato aria automatico
- 2. Collettore di bilanciamento
- 3. Pompa di circolazione zona 1
- 4. Valvola di miscelazione termostatica zona 2
- 5. Pompa di circolazione zona 2
- T1. Sensore di temperatura di uscita zona 1
- T'1. Sensore di temperatura di ritorno zona 1
- T2. Sensore di temperatura di uscita zona 2
- T'2. Sensore di temperatura di ritorno zona 2

Legenda

- 1. Sfiato aria automatico
- 2. Collettore di bilanciamento
- 3. Pompa di circolazione zona 1
- 4. Valvola di miscelazione termostatica zona 2
- 5. Pompa di circolazione zona 2
- 6. Pompa di circolazione zona 3
- T1. Sensore di temperatura di uscita zona 1
- T'1. Sensore di temperatura di ritorno zona 1
- T2. Sensore di temperatura di uscita zona 2
- T'2. Sensore di temperatura di ritorno zona 2
- T3. Sensore di temperatura di uscita zona 3

Legenda

- 1. Sfiato aria automatico
- 2. Collettore di bilanciamento
- 3. Pompa di circolazione zona 1
- 4. Valvola di miscelazione termostatica zona 2
- 5. Pompa di circolazione zona 2
- 6. Pompa di circolazione zona 3
- 7. Valvola di miscelazione termostatica zona 3
- T1. Sensore di temperatura di uscita zona 1
- T'1. Sensore di temperatura di ritorno zona 1
- T2. Sensore di temperatura di uscita zona 2
- T'2. Sensore di temperatura di ritorno zona 2
- T3. Sensore di temperatura di uscita zona 3
- T'3. Sensore di temperatura di ritorno zona 3

80



<u>Schema elettrico 1</u>: collegamento alla caldaia dotata di collegamento ATAG zone. L'unità di comando viene configurata sulla caldaia



<u>Schema elettrico 2</u>: collegamento a tutti i tipi di caldaia. A In questa configurazione è richiesta almeno un'interfaccia di sistema.

Collegamento elettrico del Zone Manager

AVVERTENZA

Prima di effettuare qualsiasi lavoro sulla caldaia, scollegarla dall'alimentazione di rete.

Scenario n. 1:

La caldaia è dotata di un collegamento ATAG zone.

- Per accedere alla morsettiera di collegamento per le periferiche della caldaia, procedere come di seguito descritto:
- rimuovere il pannello di copertura della caldaia,
- inclinare in avanti l'unità di comando.
- 2) Per accedere alla morsettiera di collegamento per le periferiche dell'unità di comando:
- svitare le due viti (b) e rimuovere l'unità di comando.
- Realizzare i collegamenti elettrici fra la morsettiera "BUS" sulla caldaia (B e T) e una delle due morsettiere "BUS" sull'unità di comando (B e T).

Scenario n. 2:

La caldaia non è dotata di un collegamento **ATAG** zone.

- 1) Per accedere alla morsettiera di collegamento per le periferiche dell'unità di comando:
- svitare le due viti (b) e rimuovere l'unità di comando.
- Realizzare il collegamento elettrico fra la morsettiera "TA" (termostato ambiente) sulla caldaia e la morsettiera "AUX1" sull'unità di comando.
- Realizzare il collegamento elettrico fra una delle due morsettiere "BUS" sull'unità di comando e le morsettiere "B" e "T" sull'interfaccia di sistema.



Morsettiera BUS sull'unità di comando





Morsettiera AUX1 sul modulo



Morsettiera BUS sull'unità di comando



Morsettiera di interfaccia di sistema



Programmazione dell'unità di comando

▲ Avvertenza: chiudere l'unità di comando con le viti prima di alimentarla.

Esistono due possibilità:

Scenario n. 1: la caldaia è munita di un collegamento **ATAG zone**; le configurazioni vengono effettuate dalla caldaia o da un'interfaccia HMI di prodotto (opzionale).

<u>Scenario n. 2</u>: l'unità di comando è indipendente e le zone sono configurate dall'interfaccia HMI di prodotto fornita come optional.

Inizializzazione

Prima di avviare la procedura, controllare la presenza di acqua in tutti i circuiti e che lo spurgo dell'aria sia terminato.

Una volta collegata tutta l'apparecchiatura, il sistema riconosce l'apparecchiatura ed esegue automaticamente l'inizializzazione.



Configurazione dell'unità di comando dalla caldaia

- 1) Accendere il display premendo il pulsante **OK**. Lo schermo viene attivato.
- 2) Tenere premuti contemporaneamente per 5 secondi i pulsanti 🔿 e **OK** sull'interfaccia di sistema.
- Premere il pulsante OK. Non appena lo schermo visualizza CODE (codice), premere OK; apparirà il codice 000.
- Ruotare il selettore verso destra finché sullo schermo non appare il codice 007, dopo di che confermare con il pulsante OK.
- Sullo schermo apparirà la voce MENU; a questo punto confermare, selezionare il menu 7 e confermare con il pulsante OK.
- 6) Selezionare il sottomenu **72** e confermare con il pulsante **OK**.
- 7) Selezionare il sottomenu **720** e confermare con il pulsante **OK**.
- Selezionare il parametro che corrisponde alla configurazione idraulica in base alla tabella seguente, dopo di che confermare con il pulsante OK.
- 9) Premere ripetutamente il pulsante **Back** (indietro) per ritornare alla schermata della caldaia.

Configurazione dell'unità di comando usando l'interfaccia di sistema

- 1) Accendere il display premendo il pulsante **OK**. Lo schermo viene attivato.
- Tenere premuti contemporaneamente per 5 secondi i pulsanti e OK sull'interfaccia di sistema.
- Usando il selettore visualizzare il codice 234, dopo di che confermare con il pulsante OK.
- Ruotare il pulsante in senso orario per accedere all'opzione **MENU**, dopo di che confermare con il tasto OK.
- 5) Cercare il menu 7 "Multizone Module" (modulo multizona) usando il selettore e confermare con il pulsante OK. Selezionare il sottomenu 72 "Multizone" (multizona), dopo di che confermare con il pulsante OK. Selezionare il parametro 720 e confermare con il pulsante OK; selezionare il parametro che corrisponde alla configurazione idraulica in base alla tabella seguente, dopo di che confermare con il pulsante OK.

Spurgo dell'aria

Solo se è presente un collegamento **ATAG zone** (scenario n. 1), la funzione di spurgo automatico dell'aria del modulo viene attivata dalla caldaia.

La funzione di spurgo dell'aria viene attivata tenendo premuto per 5 secondi il pulsante **Back** sulla caldaia oppure attivando il parametro **7 0 1**.

Con la funzione di spurgo attivata, il modulo accende e spegne la pompa. Questo fa sì che l'aria presente nel circuito cominci a circolare. Se necessario è possibile attivare un nuovo ciclo.

Funzione di protezione dal gelo

Se il sensore di flusso misura una temperatura inferiore ai 5 °C, verrà attivata la funzione di protezione dal gelo. Una volta attivata la funzione di protezione dal gelo, il modulo avvia la pompa di ricircolo. In questo modo è possibile estendere la protezione dal gelo alle zone 1 e 2.

Funzione antibloccaggio

Dopo 24 ore di inattività, sulla pompa di ricircolo e sulla valvola di miscelazione viene eseguito un ciclo antibloccaggio.

Indirizzamento dell'interfaccia HMI di prodotto

- Trovare il menu 0 "Network" (rete), dopo di che confermare con il pulsante **OK**. Selezionare il sottomenu 03 "Interface system" (interfaccia di sistema), dopo di che confermare con il pulsante **OK**.
- Selezionare il sottomenu 030 "Zone number" (numero zona), dopo di che confermare con il pulsante OK ed assegnare il codice di configurazione all'interfaccia HMI di prodotto:
 - 0 nessuna zona impostata (interfaccia HMI di prodotto non assegnata ad alcuna zona),

dopo di che confermare con il pulsante OK.

3) Ritornare alla schermata principale premendo ripetutamente il pulsante 🔿

In questa fase il modulo funziona con i parametri di fabbrica.

LED VERDE (a sinistra)			
Spia spenta	Alimentazione elettrica OFF		
Spia accesa	Alimentazione elettrica ON		
Spia lampeggiante	Alimentazione elettrica ON, esercizio in modalità manuale		
LED VERDE (centrale)			
Spia spenta	Nessuna comunicazione ATAG zone		
Spia accesa	Comunicazione ATAG zone presente		
Spia lampeggiante	Inizializzazione comunicazione con ATAG zone		
LED ROSSO (a destra)			
Spia spenta	Nessuna anomalia di esercizio		
Spia accesa	Rilevata una o più anomalie di esercizio		

Significato dei LED

Guida alla ricerca e risoluzione dei guasti

Il Zone Manager è protetto dal rischio di guasto tramite controlli interni effettuati solo dalla scheda elettronica che, se necessario, provoca un arresto di emergenza.

La tabella seguente mostra i possibili codici di errore, la loro descrizione e l'azione consigliata da intraprendere in ciascun caso:

Codice errore	Descrizione	Azione consigliata
701	Guasto sensore di temperatura di mandata riscaldamento zona 1	Controllare il collegamento del sensore in questione. Controllare la continuità del sensore.
702	Guasto sensore di temperatura di mandata riscaldamento zona 2	Sostituire il sensore se necessario.
703	Guasto sensore di temperatura di mandata riscaldamento zona 3	
711	Guasto sensore di temperatura di ritorno riscaldamento zona 1	
712	Guasto sensore di temperatura di ritorno riscaldamento zona 2	
713	Guasto sensore di temperatura di ritorno riscaldamento zona 3	
722	Surriscaldamento zona 2	Controllare il collegamento alla morsettiera "ST2" sull'unità di comando. OPPURE Controllare l'impostazione relativa alla temperatura di riscaldamento massima per la zona 2 (parametro 525). Controllare il collegamento del termostato di sicurezza alla morsettiera "ST2" sull'unità di comando.
723	Surriscaldamento zona 3	Controllare il collegamento alla morsettiera "ST3" sull'unità di comando. OPPURE Controllare l'impostazione relativa alla temperatura di riscaldamento massima per la zona 2 (parametro 625). Controllare il collegamento del termostato di sicurezza alla morsettiera "ST3" sull'unità di comando.
420	Sovraccarico alimentazione ATAG zone	Potrebbe apparire un errore di "sovraccarico alimentazione BUS" quando sono collegati al sistema tre o più dispositivi che forniscono alimentazione al BUS. Esempio: caldaia + modulo idraulico, ecc. Per evitare questo rischio, il microinterruttore (1) presente sulla scheda elettronica di uno dei dispositivi collegati (non la caldaia) deve passare da ON a OFF.
750	Unità di comando non configurata	Fare riferimento al paragrafo "Programmazione dell'unità di comando"

Regolazione della temperatura

<u>Scenario n. 1</u>: la caldaia è dotata di un collegamento ATAG zone

La caldaia e l'unità di comando comunicano per un funzionamento ottimizzato. In questo scenario sono possibili diversi tipi di regolazione della temperatura in base alla configurazione e alle impostazioni dei parametri di installazione. Fare riferimento alle istruzioni della caldaia.

<u>Scenario n. 2</u>: la caldaia non è dotata di un collegamento ATAG zone

⚠ In questo scenario l'unità di comando non è in grado di regolare la temperatura. La temperatura di mandata dell'acqua della zona 1 è definita dall'impostazione della caldaia. Per la zona 2 il modulo poi comanda la valvola di miscelazione motorizzata al fine di mantenere costante la temperatura di mandata dell'acqua stabilita al parametro **502**.

Per la zona 3 il modulo poi comanda la valvola di miscelazione motorizzata al fine di mantenere costante la temperatura di mandata dell'acqua stabilita al parametro **602**.

	nu	2			one a	
-	me	net			finit	
ient	otto	araı			npos	
2	Й DETE	<u>o</u> : (*)	descrizione	valore	<u>.5</u> <u>a</u>	
0	2	Rete	Bus	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
0	2	0	Presenza di rete	Caldaia		
				Interfaccia di sistema (*)		
				Controller solare		
				Multifunzione		
				Manager energia Manager energia ibrida		
				Rompa di caloro		
				Sistema di controllo ambiente		
				Zone Manager		
				Modem remoto		
				Clip multifunzione		
				Stazione acqua fresca		
				Controllo piscine		
				Interfaccia Master User		
				Controllo multiambiente		
0	3	Into	faccia di sistema	Cronotermostato eBUS	I	
0	3	0	Riscaldamento zona numero	Nessuna zona impostata		
•				Numero zona impostato		
0	3	1	Correzione temperatura ambiente		0°C	
0	3	2	Versione SW interfaccia			
4	PAR/	AMET	RI ZONA RISCALDAMENTO 1			
4	0	Impo	ostazioni temperatura		4400	
4	0	1	I giorno		14°C	
4	0	-	Thoue		10 0	
		· 2	Timpostata 71		55 °C	
4	2		T impostata Z1 ostazioni zona 1		55 ℃	
4 4 4	2	Impo 0	T impostata Z1 ostazioni zona 1 Range di temperatura zona 1	0 = bassa temperatura	55 °C	
4 4 4	2	Impo 0	T impostata Z1 ostazioni zona 1 Range di temperatura zona 1	0 = bassa temperatura 1 = alta temperatura	55 °C	
4 4 4 4	2 2 2 2	Impo 0	T impostata Z1 ostazioni zona 1 Range di temperatura zona 1 Termoregolazione	0 = bassa temperatura 1 = alta temperatura 0 = T mandata fissa	55 °C	
4 4 4	2 2 2	2 Impo 0 1	T impostata Z1 pstazioni zona 1 Range di temperatura zona 1 Termoregolazione	0 = bassa temperatura 1 = alta temperatura 0 = T mandata fissa 1 = n.d.	55 °C	
4 4 4	2 2 2	Impo 0	T impostata Z1 pstazioni zona 1 Range di temperatura zona 1 Termoregolazione	0 = bassa temperatura 1 = alta temperatura 0 = T mandata fissa 1 = n.d. 2 = solo T ambiente 2 = solo T cotorno	55 °C	
4 4 4	2 2 2	Impo 0	T impostata Z1 pstazioni zona 1 Range di temperatura zona 1 Termoregolazione	0 = bassa temperatura 1 = alta temperatura 0 = T mandata fissa 1 = n.d. 2 = solo T ambiente 3 = solo T esterna 4 = T ambiente + esterna	55 °C	
4 4 4 4 4	2 2 2 2 2 2 2	2 Impo 0 1	Timpostata Z1 pstazioni zona 1 Range di temperatura zona 1 Termoregolazione Pendenza curva (*)	0 = bassa temperatura 1 = alta temperatura 0 = T mandata fissa 1 = n.d. 2 = solo T ambiente 3 = solo T esterna 4 = T ambiente + esterna	55 ℃	
4 4 4 4 4 4	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	2 Impo 0 1 2 3	Timpostata Z1 sstazioni zona 1 Range di temperatura zona 1 Termoregolazione Pendenza curva (*) Offset (*)	0 = bassa temperatura 1 = alta temperatura 0 = T mandata fissa 1 = n.d. 2 = solo T ambiente 3 = solo T esterna 4 = T ambiente + esterna	55 ℃ 1,5 0 ℃	
4 4 4 4 4 4 4 4	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	2 Impo 0 1 2 3 4	T impostata Z1 sstazioni zona 1 Range di temperatura zona 1 Termoregolazione Pendenza curva (*) Offset (*) Proporzionale influenza ambiente (*)	0 = bassa temperatura 1 = alta temperatura 0 = T mandata fissa 1 = n.d. 2 = solo T ambiente 3 = solo T esterna 4 = T ambiente + esterna	55 ℃ 1,5 0 ℃ 20 ℃	
4 4 4 4 4 4 4 4 4	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	2 0 1 2 3 4 5	T impostata Z1 ostazioni zona 1 Range di temperatura zona 1 Termoregolazione Pendenza curva (*) Offset (*) Proporzionale influenza ambiente (*) T max	0 = bassa temperatura 1 = alta temperatura 0 = T mandata fissa 1 = n.d. 2 = solo T ambiente 3 = solo T esterna 4 = T ambiente + esterna	55 ℃ 1,5 0 ℃ 20 ℃ 82 ℃	
4 4 4 4 4 4 4 4 4	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	2 Impo 0 1 2 3 4 5 6 6	T impostata Z1 ostazioni zona 1 Range di temperatura zona 1 Termoregolazione Pendenza curva (*) Offset (*) Proporzionale influenza ambiente (*) T max T min.	0 = bassa temperatura 1 = alta temperatura 0 = T mandata fissa 1 = n.d. 2 = solo T ambiente 3 = solo T esterna 4 = T ambiente + esterna	1,5 0 °C 20 °C 82 °C 35 °C	
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3	2 Impo 0 1 2 3 4 5 6 Diag	T impostata Z1 ostazioni zona 1 Range di temperatura zona 1 Termoregolazione Pendenza curva (*) Offset (*) Proporzionale influenza ambiente (*) T max T min. nostica zona 1 T supkinata	0 = bassa temperatura 1 = alta temperatura 0 = T mandata fissa 1 = n.d. 2 = solo T ambiente 3 = solo T esterna 4 = T ambiente + esterna	1,5 0 °C 20 °C 82 °C 35 °C	
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2	2 Impo 0 1 2 3 4 5 6 Diag 0 1	Timpostata Z1 pstazioni zona 1 Range di temperatura zona 1 Termoregolazione Pendenza curva (*) Offset (*) Proporzionale influenza ambiente (*) T max T min. nostica zona 1 T ambiente Sotrogiat Lambiente	0 = bassa temperatura 1 = alta temperatura 0 = T mandata fissa 1 = n.d. 2 = solo T ambiente 3 = solo T esterna 4 = T ambiente + esterna	1,5 0°C 20°C 82°C 35°C	
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3	2 Impo 0 1 2 3 4 5 6 Diag 0 1 2	Timpostata Z1 pstazioni zona 1 Range di temperatura zona 1 Termoregolazione Pendenza curva (*) Offset (*) Proporzionale influenza ambiente (*) T max T min. nostica zona 1 T ambiente Setpoint T ambiente Temperatura di mandata	0 = bassa temperatura 1 = alta temperatura 0 = T mandata fissa 1 = n.d. 2 = solo T ambiente 3 = solo T esterna 4 = T ambiente + esterna	1,5 0°C 20°C 82°C 35°C	
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3	2 Impo 0 1 2 3 4 5 5 6 Diag 0 1 2 3	Timpostata Z1 pstazioni zona 1 Range di temperatura zona 1 Termoregolazione Pendenza curva (*) Offset (*) Proporzionale influenza ambiente (*) T max T min. nostica zona 1 T ambiente Setpoint T ambiente Temperatura di mandata Temperatura ritorno	0 = bassa temperatura 1 = alta temperatura 0 = T mandata fissa 1 = n.d. 2 = solo T ambiente 3 = solo T esterna 4 = T ambiente + esterna	1,5 0 °C 20 °C 35 °C 14 °C 21 °C 21 °C	
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3	2 Impo 0 1 1 2 3 4 5 5 6 Diag 0 1 2 3 4	Timpostata Z1 pstazioni zona 1 Range di temperatura zona 1 Termoregolazione Pendenza curva (*) Offset (*) Proporzionale influenza ambiente (*) T max T min. nostica zona 1 T ambiente Setpoint T ambiente Temperatura di mandata Temperatura ritorno Richiesta calore Z1	0 = bassa temperatura 1 = alta temperatura 0 = T mandata fissa 1 = n.d. 2 = solo T ambiente 3 = solo T esterna 4 = T ambiente + esterna 	1,5 0 °C 20 °C 82 °C 35 °C 14 °C 21 °C 21 °C	
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3	2 Impo 0 1 2 3 4 5 6 Diag 0 1 2 3 4 5 5	Timpostata Z1 ostazioni zona 1 Range di temperatura zona 1 Termoregolazione Pendenza curva (*) Offset (*) Proporzionale influenza ambiente (*) T max T min. nostica zona 1 T ambiente Setpoint T ambiente Temperatura di mandata Temperatura ritorno Richiesta calore Z1 Stato pompa	0 = bassa temperatura 1 = alta temperatura 0 = T mandata fissa 1 = n.d. 2 = solo T ambiente 3 = solo T esterna 4 = T ambiente + esterna 	1,5 0°C 20°C 82°C 35°C 14°C 21°C 21°C	
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4	2 Impo 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 5 Para	Timpostata Z1 ostazioni zona 1 Range di temperatura zona 1 Termoregolazione Pendenza curva (*) Offset (*) Proporzionale influenza ambiente (*) T max T min. nostica zona 1 T ambiente Setpoint T ambiente Temperatura di mandata Temperatura di mandata Temperatura zitorno Richiesta calore Z1 Stato pompa metri pompa zona 1	0 = bassa temperatura 1 = alta temperatura 0 = T mandata fissa 1 = n.d. 2 = solo T ambiente 3 = solo T esterna 4 = T ambiente + esterna 	1,5 0°C 20°C 82°C 35°C 14°C 21°C 21°C	
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	2 Impo 0 1 2 3 4 5 6 Diag 0 1 2 3 4 5 Para 0	Timpostata Z1 postazioni zona 1 Range di temperatura zona 1 Termoregolazione Pendenza curva (*) Offset (*) Proporzionale influenza ambiente (*) T max T min. nostica zona 1 T ambiente Setpoint T ambiente Temperatura di mandata Temperatura di mandata Temperatura ritorno Richiesta calore Z1 Stato pompa metri pompa zona 1 Modulazione pompa di zona	0 = bassa temperatura 1 = alta temperatura 0 = T mandata fissa 1 = n.d. 2 = solo T ambiente 3 = solo T esterna 4 = T ambiente + esterna 	1,5 0 °C 20 °C 82 °C 35 °C 14 °C 21 °C 21 °C	
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	2 Impr 0 1 1 2 3 4 5 6 Diag 0 1 2 3 4 5 Para 0	Timpostata Z1 pstazioni zona 1 Range di temperatura zona 1 Termoregolazione Pendenza curva (*) Offset (*) Proporzionale influenza ambiente (*) T max T min. nostica zona 1 T ambiente Setpoint T ambiente Temperatura di mandata Temperatura ritorno Richiesta calore Z1 Stato pompa metri pompa zona 1 Modulazione pompa di zona	0 = bassa temperatura 1 = alta temperatura 0 = T mandata fissa 1 = n.d. 2 = solo T ambiente 3 = solo T esterna 4 = T ambiente + esterna 	1,5 0°C 20°C 82°C 35°C 14°C 21°C 21°C	
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4	2 Impr 0 1 1 2 3 4 5 6 6 0 1 2 3 4 5 Para 0 1	Timpostata Z1 pstazioni zona 1 Range di temperatura zona 1 Termoregolazione Pendenza curva (*) Offset (*) Proporzionale influenza ambiente (*) T max T min. nostica zona 1 T ambiente Setpoint T ambiente Temperatura di mandata Temperatura ritorno Richiesta calore Z1 Stato pompa metri pompa zona 1 Modulazione pompa di zona	0 = bassa temperatura 1 = alta temperatura 0 = T mandata fissa 1 = n.d. 2 = solo T ambiente 3 = solo T esterna 4 = T ambiente + esterna 	1,5 0°C 20°C 35°C 14°C 21°C 21°C 21°C	

nenu	ottomenu	arametro	durate trans		npostazione redefinita	
	Ň	<u>a</u>	descrizione	valore	.5 0.	
4	4	2	Velocita pompa fissa		100%	
5	PAK/	AIVIE I	RI ZONA RISCALDAMENTO 2			
5	0	Impo	ostazioni temperatura		12.05	
5	0	0	I giorno		12°C	
5	0	1	Tnotte		16 ℃	
5	0	2	T impostata Z2		55 °C	
5	2	Impo	ostazioni zona 2	1		
5	2	0	Range di temperatura zona 1	0 = bassa temperatura		
5	2	1	Termoregolazione	0 - T mandata fissa		
5	~		Termoregolazione			
				I = II.u.		
				2 = solo T ampleme		
				5 = SOIO T esterna		
-	-	-		4 = 1 ampiente + esterna	1.5	
5	2	2	Pendenza curva (^)		1,5	
5	2	3	Offset (*)		0°C	
5	2	4	Proporzionale influenza ambiente (*)		20 °C	
5	2	5	I max		82 °C	
5	2	6	T min.		35 ℃	
5	3	Diag	nostica zona 2			
5	3	0	Tambiente		29 °C	
5	3	1	Setpoint Lambiente		12°C	
5	3	2	Temperatura di mandata		22 °C	
5	3	3	Temperatura ritorno		21 °C	
5	3	4	Richiesta calore Z2	OFF ON		
5	3	5	Stato pompa	OFF		
F	4	Dava	motri nomno zono 3	ON		
2	4	Para	Medulazione nompa di zona	0 - First		
5	*	U	Modulazione pompa di zona	0 – Fissa 1 – Madulaziona su DaltaT		
				1 = Modulazione su Deitai		
E	4	1	doltaT target per medulations		20 °C	
5	-				20 C	
E	4	2	Velecità nomena faca		1000/	
5					100%	
6	PAR					
6	0	impe			10 °C	
0	0	1			19 C	
0	0	2	Time estate 72		16 C	
0	0	2			33 C	
6	2	Impo	Distazioni zona 3			
6	2	0	Range di temperatura zona 3	0 = bassa temperatura 1 = alta temperatura		
6	2	1	Termoregolazione	0 = T mandata fissa		
۲ ۲	-	•		1 = n d		
				2 – solo Tambiente		
				3 = solo T esterna		
				A - T ambiente + esterna		
			1			

			I	1		
	enu	itro			ita	
5	Ĕ	ũ			efin efin	
en	tte	ara			ede	
<u> </u>	Š	ă	descrizione	valore	ية a	
6	2	2	Pendenza curva (*)		1,5	
6	2	3	Offset (*)		0°C	
6	2	4	Proporzionale influenza ambiente (*)		20 °C	
6	2	5	T max		82°C	
6	2	0 Diam	I MIN.		35 ℃	
6	3	Diag	Tombionto			
0	2	1			10.%	
6	2	2	Tomporatura di mandata		19 C	
6	2	2			0°C	
6	2	<u> </u>	Pichiosta caloro 72	OFF	00	
0	3	4	Nichiesta calore 25	OFF		
6	3	5	Stato pompa	OFF		
Ŭ	1	2		ON		
6	4	Para	metri pompa zona 3			
6	4	0	Modulazione pompa di zona	0 = Fissa		
				1 = Modulazione su DeltaT		
				2 = Modulazione su Pressione		
6	4	1	deltaT target per modulazione		20 °C	
			pompa			
6	4	2	Velocità pompa fissa		100%	
7	MOD	ULO	DIZONA			
7	1	Mod	alità manuale			
7	1	0	Attivazione modalità manuale ZM	0 = OFF		
7	1	1	Controllo nompa 71			
1	'	•		1 – ON		
7	1	2	Controllo nompa 72			
1		-		1 = ON		
7	1	3	Controllo pompa 73	0 = OFF		
		-		1 = ON		
7	1	4	Controllo valvola di miscelazione Z2	0 = OFF		
				1 = Aperto		
				2 = Chiuso		
7	1	5	Controllo valvola di miscelazione Z3	0 = OFF		
				1 = Aperto		
				2 = Chiuso		
7	2	Mod	ulo di zona generale			
7	2	0	Definizione schema idraulico	0 = Non definito	0	
				1 = n.d.		
				2 = MGM II		
				3 = MGM III		
				4 = MGZI		
-		1	Offeret Transmidete		0.00	
7	2	1	Unset I mandata	0 – richiasta calara	0.0	
1	2	2	impostazione uscita ausiliaria	0 = ncmesta calore		
				I = pompa esterna		
7	2	2	Correzione temperatura esterna			
7	2	Cron		I		
	5	CIOI	iologia errori			

menu	sottomenu	parametro	descrizione	valore	impostazione predefinita		
7	8	0	Ultimi 10 errori				
7	8	1	Reset elenco errori	OK = sì			
				ESC = no			
7	9	Men	u Reset				
7	9	0	Ritorna alle impostazioni di fabbrica	OK = sì			
				ESC = no			
8	Para	m. as	sist. (*)	·			
8	1	Statistiche caldaia (*)					
8	1	0	Ore bruciatore ON CH (h/10) (*)				
8	1	1	Ore bruciatore ON ECS (h/10) (*)				
8	1	2	Numero di guasti di fiamma (n/10)				
			(*)				
8	1	3	Numero di cicli di accensione (n/10)				
			(*)				
8	1	4	Durata rich. calore (*)				
8	1	5	Numero sistema				
8	2	Cald	aia (*)				
8	2	0	Frequenza di modulazione (*)				
8	2	1	Stato ventola (*)	OFF			
				ON			
8	2	2	Velocità ventola (x100 giri/min) (*)				
8	2	3	Velocità pompa (*)	OFF			
				Velocità ridotta			
				Velocità elevata			
8	2	4	Pos valvola deviatrice (*)	ACS			
				Riscaldamento			
8	2	5	Quantità ACS I/min (*)		19 l/min		
8	2	6	Stato APS	Aperto			
				Chiuso			
8	2	7	Modulazione pompa % (*)		100%		
8	2	8	Potenza gas (*)		6 kW		
8	2	Tom	peratura caldaia (*)				
	2	Telli					
8	3	0	Impostazione temperatura CH (*)		55 °C		
8 8	3	0 1	Impostazione temperatura CH (*) T mandata CH (*)		55 ℃ 14 ℃		
8 8 8	3 3 3 3	0 1 2	Impostazione temperatura CH (*) T mandata CH (*) T ritorno CH (*)		55 ℃ 14 ℃ 23 ℃		
8 8 8 8	3 3 3 3	0 1 2 3	Impostazione temperatura CH (*) T mandata CH (*) T ritorno CH (*) T mandata ACS (*)		55 ℃ 14 ℃ 23 ℃ 59 ℃		

ATAG Verwarming Nederland B.V.

Postbus 105 - 7100 AE Lichtenvoorde info@atagverwarming.nl

ATAG Verwarming België bvba / ATAG Chauffage bvba

Afdeling verkoop / Département des ventes Leo Baekelandstraat 3 - 2950 Kapellen

ATAG Heating Technology UK Ltd.

80 Churchill Square Business Centre Kings Hill, West Malling Kent, ME19 4YU

ATAG Heizungstechnik GmbH

Dinxperloer Straße 18 - D-46399 Bocholt info@atagheizungstechnik.de

ATAG Italia srl

Ufficio vendite Via 11 Settembre 6/1 - 37019 Peschiera del Garda (VR)

