

# ATAG

**ATAG**

HR 2000

---

**ATAG**

HR 3000

---

**ATAG**

HR 5000

---

**ATAG**


Komfort Speicher

---

**ATAG**

SonnenGasCombi

---



04-2023

## i Legende

Falls bei der Artikelbeschreibung eine Zahl erwähnt wird, betrifft dies den Lieferumfang.

Für Teile bei Flüssiggasgeräten wenden Sie sich bitte an ATAG.

Eine Artikelnummer kann mehrmals in dieser Ersatzteilpreisliste vorkommen.

Artikel ohne Preise auf Anfrage.

Zahl = Rabattgruppe

Diese Preisliste enthält Serviceteile von ATAG-Produkten, die möglicherweise seit mehr als 15 Jahren nicht mehr hergestellt werden. Es kann daher vorkommen, dass einzelne aufgeführte Ersatzteile nicht mehr verfügbar sind und nicht mehr geliefert werden können. Ein möglicher Lieferstopp erfolgt ohne ausdrückliche Information oder vorherige Ankündigung gegenüber unseren Kunden. Wir bitten hierfür um Verständnis.

Alle vorausgegangenen Preisangaben verlieren hiermit ihre Gültigkeit. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Preisangaben in EUR zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer. Es gelten unsere Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen der Preis- und Planungsunterlage in der jeweils gültigen Fassung.

*Preise gültig ab 01-04-2023*


# Inhaltsverzeichnis

**ATAG**

*HR 2000*

**ATAG**

*HR 3000*




## Gas-Brennwertkessel HR2000 und HR3000

Einzelteile der Verkleidung und Rückwand HR2000 und HR3000 .....	6
Einzelteile des Wärmetauschers HR2000 und HR3000 .....	8
Einzelteile der hydraulischen Komponenten HR 2000 und HR3000 .....	10
Einzelteile der elektrischen Komponenten HR2000 und HR3000 .....	12

**ATAG**

*HR 5000*



## Gas-Brennwertkessel HR5000

Einzelteile der Verkleidung HR 5000 .....	16
Einzelteile des Wärmetauschers HR 5000 .....	18
Einzelteile der Rückwand und des Luftkastens HR 5000 .....	20
Einzelteile der elektrischen Komponenten HR 5000 .....	22
Einzelteile des Warmwasserspeichers (Kombigeräte) HR 5000 .....	24
Einzelteile des Modulrahmens HRM 5000 .....	24

**ATAG**

*Komfort Speicher*



## Komfort-Speicher

Einzelteile der Verkleidung des Komfort-Speichers VRS-/HRS60 - VRS-/HRS110 ....	28
Einzelteile des Komfort-Speichers VRS60 - VRS110 .....	30
Einzelteile des Komfort-Speichers HRS60 - HRS110 .....	32
Einzelteile des Komfort-Speichers CBS-Serien .....	34

**ATAG**

*SonnenGasCombi*



## HR SonnenGasCombi

Einzelteile der Verkleidung und Speicherverkleidung HR-SGC 24 35 .....	38
Einzelteile des Wärmetauschers HR-SGC 24 35 .....	40
Einzelteile der Rückwand und des Luftkastens HR-SGC 24 35 .....	42
Einzelteile der elektrischen Komponenten HR-SGC 24 35 .....	44
Einzelteile für Brauchwasser und die hydraulischen Speicherkomponenten HR-SGC 200L, 380L .....	46
Einzelteile Solarkreis HR-SGC 24 35 .....	48

**ATAG**

*Regler*



Regelungen .....	50
------------------	----

Servicekoffer, Inspektionssätze, Wartungssätze und Spezial-Werkzeug .....	51
---	----



Wartungssätze OSS Wärmetauscher .....	53
Einzelteile des OSS Wärmetauschers .....	54



# ATAG

## HR 2000



# ATAG


## HR 3000



- HR 2002 (PF-SHR 15)
- HR 2003 (PF-SHR 24)
- HR 2033 (PF-SHR 24T)
- HR 2005 (PF-SHR 35)
- HR 2055 (PF-SHR 35T)

- HR 3002 (E-SHR15)
- HR 3003 (E-SHR24)
- HR 3033 (E-SHR24T)
- HR3035 (E-SHR24/32T)

# Einzelteile der Verkleidung und Rückwand HR2000 und HR3000




Pos.	Beschreibung	Artikel Nr.	HR20..					HR30..					i
			02	03	33	05	55	02	03	33	35		
01	DICHTUNG VERKLEIDUNG PF/ESHR	S4479500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6
02	VERKLEIDUNG SATZ PF/ESHR	S4479300	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6
03	SCHRAUBE M 5X20	S4447200	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
04	KLAMME VERKLEIDUNG TÜR PF/ESHR	S4479400	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6
05	ABDECKUNG MANOMETER	S4416902	X	X	X	X	X	2X	2X	2X	2X	2X	6
06	ABDECKUNG MANOMETER PFSHR	S4416901	X	X	X	X	X						6
07	DICHTUNG DISPLAY PFSHR	S4416800	X	X	X	X	X						6
	DICHTUNG BEDIENEINHEIT E SHR	S4479100						X	X	X	X	X	6
08	BEDIENUNGSANLEITUNG HR2000	8B521700	X	X	X	X	X						
	BEDIENUNGSANLEITUNG HR3000	8B521600						X	X	X	X	X	
09	WANDMONTAGEL.PF/E-SHR15/24/35	S4341610	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6
80	DICHTUNG LUFTZUFUHR Ø80 SHR	S4323510	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6
81	DECKEL ZULUFT KONZ.120/80	S4323410	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6
82	DURCHFUHR+STOPF ABGASROHR EPDM	S4521600	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6
83	ABGASSYSTEM PPSATZ 15-24KW MR	S4499400	X	X	X			X	X	X			6
	ABGASSYSTEM PP SATZ 35KW ZR	S4500500				X	X					X	6
84	DECKEL ZULUFT 80 SHR	S4323310	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6
85	DICHTUNG ABGASROHR PP SHR	S4472600	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6
86	DICHTUNG ZULUFT Ø120	S4323710	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6
87	VERSCHLUSS KLEIN PF/ESHR	S4415220	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6
88	VERSCHLUSS GROSS PF/ESHR	S4415120	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6
89	GERÄTERÜCKWAND		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	WANDMONTAGEL.PF/E-SHR15/24/35	S4341610	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6
90	BEFESTIGUNGSBÜGEL ANSCHLUSSBLOCK							X	X	X	X	X	

**Komplette Inspektions- und Wartungssets finden Sie auf Seite 51!**



**ACHTUNG!**

Das Gas-Brennwertgerät kann bereits mit einem neuen OSS-Wärmetauscher ausgestattet sein. Eine ausführliche Erklärung sowie vollständige OSS-Wartungsätze finden Sie auf Seite 53.



**Komplette Inspektions- und Wartungssets finden Sie auf Seite 51!**




**ACHTUNG!**


Das Gas-Brennwertgerät kann bereits mit einem neuen OSS-Wärmetauscher ausgestattet sein. Eine ausführliche Erklärung sowie vollständige OSS-Wartungsätze finden Sie auf Seite 53.

Pos.	Beschreibung	Artikel Nr.	HR20..					HR30..				
			02	03	33	05	55	02	03	33	35	i
30	BEFESTIG.STANGE MISCHKOPF LANG	S4310800	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6
31	MISCHKOPF SATZ SHR15/24 1:6	S4436110	X	X	X			X	X	X		
	MISCHKOPF SATZ SHR35					X	X				X	
32	BOLZEN M 5X16 DIN 933.8.8 (5X)	S4313100	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6
33	DICHTUNG VENT./MISCHKOPF SHR	S4305700	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6
34	DICHTUNG GASVENT.-VENTURI	S4337610	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6
35	VENTURI SHR24/OSS1	S4318810	X	X	X			X	X	X		6
	VENTURI SHR35	S4318920				X	X				X	6
36	SCHRAUBE VENT-GASV. M5X10 (5X)	S4345800	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6
37	SCHRAUBE M6X30 (3X)	S4356300	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6
	MUTTER M6X18 (3X)	S4356400	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6
38	DICHTUNG SATZ ION./ZÜND. SHR	S4397100	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6
39	DICHTUNG DÄMPFER-VENTURI SHR	S4309500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6
40	LUFTEINL.DÄMPFER E/PF/SHR15/24	S4347510	X	X	X			X	X	X		6
	LUFTEINL.DÄMPFER E/SHR32/35,OSS2	S4325510				X	X				X	6
41	SCHRAUBE M5X8 (3X)	S4167500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6
42	WASSERSCHLOSS DRUCKSENSOR	S4325900	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6
43	WÄRMETAUSCHER UMBAU. SHR-OSS1	S4755400	X	X	X			X	X	X		6
	WÄRMETAUSCHER UMBAU. SHR-OSS2	S4755500				X	X				X	6
<p>*Der Umbausatz enthält folgende Komponenten der jeweils größenabhängig passenden Einzelteile: OSS- Wärmetauscher, Brennerkassette, Zünd- und Ionisationselektrode mit Dichtung, Brennerrahmendichtung, Dichtung WT/Mischkopf, Mischkopf inkl. Mischkopfdichtung, Kondenswanne, Kondenswannendichtung, Wasserschloss f. Drucksensor, Umbauaufkleber, Ersatzteilinformationen zum OSS- Wärmetauscher, Retourenformular (nur für Gewährleistungsfälle), Montageanleitung und Konformitätserklärung.</p> <p>Bei einem im Wärmetauscher verbauten Schnellentlüfter mit Steckverbindung und Sicherungsschraube, muss ein Schnellentlüfter mit Adapter Art. Nr.: <b>S4419110</b> installiert werden. Bei einem vorhandenen innenliegenden Edelstahlgasrohr, ist ein PP-Satz Pos. Nr.: 83 entsprechend dem jeweiligen Leistungsbereich zwingend erforderlich.</p> <p><b>Umbausatz nur für Erdgas geeignet.</b></p>												
	INBUS MIT KUGELKOPF 5MM+T-GRIFF	S4363710	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6
	ANTICONDENSBLECH INSP.LOCHSHR3	S4344200	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6
44	DICHTUNG WT / KONDENSW. SHR15/24	S4306300	X	X	X			X	X	X		6
	DICHTUNG WT / KONDENSW. SHR35	S4306400				X	X				X	6
45	KAPPE ENTLÜFTER SHR (3X)	S4380600	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6
46	GASVENTIL ABDECKKAPPE	S4558000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6
47	O-RING Ø13,94X2,62 ENTL. (2X)	S4342300	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6
48	SCHRAUBE M3X30 (3X)	S4345900	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6
49	DICHTUNG VENTURI-VENT. SHR	S4325610	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6
50	ENTLÜFTER VERCHROMT INKL. ADAPTER	S4419110	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6
51	DICHTUNG SILIKON L=14CM	S4440200	X	X	X			X	X	X		6
	DICHTUNG SILIKON L=25CM	S4440300				X	X				X	6
52	DICHTUNG BRENNERRAHM. SHR15/24	S4305910	X	X	X			X	X	X		6
	DICHTUNG BRENNERRAHMEN SHR35	S4306000				X	X				X	6
	FIBERFRAX 165X 8X3	S4335300	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6
53	BRENNER S-HR 15/24	S4330130	X	X	X			X	X	X		6
	BRENNER S-HR 35	S4523920				X	X				X	6
54	BRENNERRAHMEN SHR15/24		X	X	X			X	X	X		
	BRENNERRAHMEN SHR35					X	X				X	
55	BÜGEL BEFEST.STANGE MISCHKOPF	S4308500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6
56	SICHERHEITSVENTIL 3B PF/E/SHR	S4344630	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6
57	SCHLAUCHKLEMME 20-32MM EDELST.	S4395600	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6
58	LEITUNG SICHERH.VENT. PF/ESHR	S4421400	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6
	O-RING Ø18,72X2,62 EPDM (3X)	S4443200	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6
59	LIPPENDICHTUNG Ø63 ABGAS	S4307900	X	X	X	X	X	X	X	X		6
	LIPPENDICHTUNG Ø80 ABGAS	S4304200				X	X				X	6
60	STOPFEN 1/4"	S4674500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6
61	KONDENSWANNE SATZ SHR15/24	S4406920	X	X	X			X	X	X	X	6
	KONDENSWANNE SATZ SHR35	S4407020				X	X				X	6
62	BEFESTIG.STANGE CONDW.PF/E/SHR	S4310700	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6
63	SCHRAUBE M5X12 INBUS (3X)	S4440000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6
64	REVISIONSSATZ ISOLIERPLATTE (SHR UND OS)	S4472810	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6
	SATZ ISOLIERPLATTEN SHR/ESHR	S4500010	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6

# Einzelteile der hydraulischen Komponenten HR2000 und HR3000



## HR2000:




**Komplette Inspektions- und Wartungssets finden Sie auf Seite 51!**



**ACHTUNG!**

Das Gas-Brennwertgerät kann bereits mit einem neuen OSS-Wärmetauscher ausgestattet sein. Eine ausführliche Erklärung sowie vollständige OSS-Wartungsätze finden Sie auf Seite 53.

Pos.	Beschreibung	Artikel Nr.	HR20..					HR30..					i
			02	03	33	05	55	02	03	33	35		
91	VERSCHR.GASL. 1/2"+ O-RING SHR	S4493300	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6	
92	KLEMMFEDER GASLEITUNG E-SERIE	S4404800	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6	
93	DICHTUNG VERSCHR. 3/4" GASV.	S4340830	X	X	X	X	X	X	X	X		6	
94	ROHR EING. Ø15 KALT PF/ESHR	S4401500			X		X					6	
	ROHR Ø15 EINL.ARM-PLW PF/ESHR	S4420200								X	X	6	
95	LEITUNG FILTER-PUMPE PF/ESHR	S4451900	X	X		X		X	X		X	6	
	ROHR RÜCKLAUF-3WV FILT PF/SHR	S4402301			X		X			X	X	6	
96	VERSCHRAUBUNG 1/2"G 15 QUETSCH	S1035700			X		X			X	X	6	
97	SCHNEIDRING Ø15 MESSING	S4237500			X		X			X	X	6	
98	T-STÜCK NTC3 PF/ESHR	S4402400			X		X			X	X	6	
99	O-RING Ø12,42X1,78	S4342400			X		X					6	
99A	WINKELVERSCHRAUBUNG 15X15 QUETSCH	S4178600								X	X	6	
100	O-RING Ø5,00X2,00 VORLAUFSENS. (5X)	S4329400			X		X					6	
100A	ROHR Ø15 EINL.ARM-PLW PF/ESHR	S4420200								X	X	6	
101	KURZSCHL.ROHR KPL. PFSHR	S4462600			X		X					6	
	KURZSCHLUSSLEITUNG KOMPL. ESHR	S4489800								X	X	6	
102	O-RING Ø5,00X2,00 VORLAUFSENS. (5X)	S4329400			X		X			X	X	6	
103	VERSCHR.GASVENTIL 3/4"SHR	S4340900	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6	
	O-RING Ø21,89X2,62 GASLEITUNG	S4334500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6	
104	FILTER RÜCKLAUFROHR SHR	S4317500	X	X	X	X	X	X	X	X		6	
105	O-RING Ø25,07 X 2,62 3W-VENTIL	S4158300	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6	
106	FILTERKAPPE PF/E/SHRR	S4317610	X	X		X		X	X		X	6	
	FILTERSTOPF/KURZSCHL. PF/ESHR	S4454900			X		X			X	X	6	
107	ÜBERWURFMUTTER M35 30Ø	S4259500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6	
108	KONDENSATSAMMELSTÜCK PF/ESHR	S4421300	X	X	X	X	X	X	X	X		6	
110	SIPHON PF/ESHR	S4421200	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6	
111	GASLEITUNG PF ESHR 15/24	S4321900	X	X	X			X	X	X	X	6	
	GASLEITUNG PF/ESHR35	S4333800				X	X				X	6	
112	O-RING Ø18,72X2,62 EPDM (3X)	S4443200	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6	
113	O-RING Ø40X3,5 SIPH.KOND.W.SHR	S4309900	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6	
114	ROHR Ø15 WARM PF/ESHR	S4401600			X		X			X		6	
115	SCHRAUBE M5X12 INBUS (3X)	S4440000			X		X			X	X	6	
116	PLATTENWÄRMET. 24KW PF/ESHR	S4462400			X					X		6	
	PLATTENWÄRMET. 35KW PF/ESHR	S4722600					X				X	6	
	O-RING Ø13,94X2,62 ENTL. (2X)	S4342300			X		X			X	X	6	
	O-RING Ø21,89X2,62 EPDM (2X)	S4360500			X		X			X		6	
118	ROHR VORLAUF PF/ESHR15/24	S4451800	X	X				X	X		X	6	
	ROHR VORL.PL.WT.-CH PF/ESHR24T	S4401201			X					X	X	6	
	ROHR VORLAUF PF/ESHR35	S4452100				X						6	
	ROHR VORL.PLW-CH PF/ESHR32/35T	S4401301					X				X	6	
	VERSCHRAUBUNG 1/2"RX15 QUETSCH	S6010902			X		X			X	X	6	
	SCHNEIDRING Ø15 MESSING	S4237500			X		X			X	X	6	
	ÜBERGANGSVERSCHRAUBUNG 22X3/4"R	S4256600	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6	
	SCHNEIDRING Ø22 MESSING	S4215900	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6	
119	PUMPENDICHTUNG (2X)	S1003810	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6	
120	ROHR 3W.VENT-PUMPE PF/ESHR	S4436700			X		X			X	X	6	
121	VERSCHR.SATZ SPEICHER KOMBI (2X)	S4272100			X		X			X	X	6	
	ÜBERWURFMUTTER M35 30Ø	S4259500			X		X			X	X	6	
	O-RING Ø26,70X 1,78 SPEICHER	S4259800			X		X			X	X	6	
122	DREIWEGEVENTILGEH. VC O-RING	S4308200			X		X			X	X	6	
123	EINSATZ VC-DREIWEGEVENTIL	S4268400			X		X			X	X	6	
124	FLANSCH 3-WEGEVENTIL	S4371700			X		X			X	X	6	
125	O-RING Ø26,70X 1,78 SPEICHER	S4259800			X		X			X	X	6	
126	ROHR PL.WT.-3WV PF/ESHR	S4401401			X		X			X		6	
127	SCHRAUBE M5X12 INBUS (3X)	S4440000			X		X			X	X	6	
128	DOSIER.8,5L/45°ORANGE SHR24T	S4189100			X							6	
	DOSIER.12,5L/60°ROSA SHR51TI	S4264600					X					6	
	DOSIER.9,0L/45°LIMON ESHR24TI	S4449100								X	X	6	
	DOSIERVENTIL 12,5L/MIN	S4456500									X	6	



**Komplette Inspektions- und Wartungssets finden Sie auf Seite 51!**



**ACHTUNG!**

Das Gas-Brennwertgerät kann bereits mit einem neuen OSS-Wärmetauscher ausgestattet sein. Eine ausführliche Erklärung sowie vollständige OSS-Wartungsätze finden Sie auf Seite 53.


Pos.	Beschreibung	Artikel Nr.	HR20..					HR30..					i
			02	03	33	05	55	02	03	33	35		
140	KABELBAUM ESHR	S4467210						X	X	X	X	6	
	AUFKLEBER ANSCHLUSSBLOCK HR3000	8B352000						X	X	X	X		
	ANSCHLUSSKABEL 230V PF-SHR	S4407300						X	X	X	X	6	
	STECKER 2-POLIG LILA	S4320300						X	X	X	X	6	
	STECKER 2-POLIG WEISS	S4320400						X	X	X	X	6	
	STECKER 2-POLIG SCHWARZ	S4320500						X	X	X	X	6	
	STECKER 3-POLIG GRAU	S4380900						X	X	X	X	6	
	STECKER 4-POLIG BRAUN	S4320600						X	X	X	X	6	
141	TRAFO 72 VA + SCHRAUBEN	S4324900	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6	
	SCHRAUBE 3,5X9,5 VERZ.D7981 (5X)	S4370300	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6	
142	BEDIENUNGSGEH. HINTEN PF/ESHR	S4417100	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6	
143	<b>HR2000:</b>												
	UMB.FEUERAUT. 1416/1417 15		X									-	
	UMB.FEUERAUT. 1416/1417 24			X								-	
	UMB.FEUERAUT. 1416/1417 24T				X							-	
	UMB.FEUERAUT. 1416/1417 35					X						-	
	UMB.FEUERAUT. 1416/1417 35T						X					-	
	ANSCHLUSSKABEL 230V PF-SHR	S4407300	X	X	X	X	X					6	
	KABELBAUM PF-SHR	S4417920	X	X	X	X	X					6	
	STECKER 4-POLIG BRAUN+BRÜCKE	S4439210	X	X	X	X	X					6	
143	<b>HR3000:</b>												
	FEUERUNGSAUTOMAT 1417H1.1 3000	S4498210						X	X	X	X	6	
	EEPROM KEY TBV MCBA 1417	S4479000						X	X	X	X	6	
	SICHERUNG GLAS 100MA 250V (3X)	S4352800						X	X	X	X	6	
	SICHERUNG GLAS 2,0AF 250V (3X)	S4353000						X	X	X	X	6	
	SICHERUNG GLAS 3,0AT 250V (3X)	S4352900						X	X	X	X	6	
	SICHERUNG 4AT 250V (3X)	S4463500						X	X	X	X	6	
144	BEDIENUNGSGEH. VORNE PF/ESHR	S4417000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6	
144A	WASSERDRUCKANZEIGE PF-SHR	S4420300	X	X	X	X	X					6	
145	MOTOR 3-WV VC2010 SHR	S4334910			X	X			X	X		6	
147	PUMPE UPS 20-50		X	X	X								
	PUMPE UP 20-60					X	X	X	X	X	X		
	Energiesparpumpenmotor als Alternative:												
	PUMPENMOTOR UPMO 20-60 130 9U 230V E	S5034000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6	
	ANSCHLUSSK. 230V PUMPE PFSHR	S4448610	X	X	X	X	X					6	
148	LTU MIT KAPPE	S4552800	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6	
160	NTC SHR/SPEICH/SGC T2/T3/T8/T9	S4309700	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6	
161	<b>HR2000:</b>												
	WASSERDR.ÜBERW.0,8BAR 3/8"R.PF	S4421800	X	X	X	X	X					6	
	<b>HR3000:</b>												
	WASSERDRUCKSENSOR P1	S4466300						X	X	X	X	6	
	ZWISCHENKABEL WASS. DRUCK.SENS	S4435400						X	X	X	X	6	
162	NTC VORLAUF T1 / E-PF NTC T3	S4307420	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6	
163	ZÜNDELEKTRODE + DICHTUNG SHR	S4311600	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6	
	ZÜNDKABEL PF/ESHR KPL.	S4440900	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6	
164	VENTILATORMOTOR 24V DC 15/24	S4442720	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6	
165	GASVENTIL PF/E/SHR	S4304700	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6	
166	NTC ABGAS T5 + KABEL SHR	S4368200						X	X	X	X	6	
	NTC ABGAS T5 SHR.	S4339510	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6	
	VERL.KABEL ABGASSENS. SHR51/60	S4352000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6	
167	NTC VORLAUF T1 / E-PF NTC T3	S4307420			X		X			X	X	6	
168	AUßENFÜHLER ARV12 NTC 12KOHM	ARV1215U						X	X	X	X	5	
169	SPEICHERFÜHLER SF5000 NTC 12KOHM	S4358610	X	X		X		X	X			5	

\* Auslaufartikel




# ATAG

## HR 5000



- HR 5002(D) (S-HR 15)
- HR 5003(D) (S-HR 24)
- HR 5033 (S-HR 24T)
- HR 5005(D) (S-HR 35)
- HR 5055 (S-HR 35T)
- HR 5007 (S-HR 51)
- HR 5077 (S-HR 51T)
- HR 5008 (S-HR 60)




***Komplette Inspektions- und Wartungssets finden Sie auf Seite 51!***



**ACHTUNG!**

**Das Gas-Brennwertgerät kann bereits mit einem neuen OSS-Wärmetauscher ausgestattet sein. Eine ausführliche Erklärung sowie vollständige OSS-Wartungsätze finden Sie auf Seite 53.**

Pos.	Beschreibung	Artikel Nr.	HR50..											i		
			02	02D	03	03D	33	05	05D	55	07	77	08			
01	OBERTEIL VERKLEIDUNG SHR15/24/35	S4326010	X	X	X	X		X	X							
	OBERTEIL VERKLEIDUNG SHR24T/35T	S4326310					X			X						
	OBERTEIL VERKLEIDUNG SHR51/60	S4326100									X			X		
	OBERTEIL VERKLEIDUNG SHR51T	S4326400										X				
02	SELBSTSCHNEIDESCHRAUBE 4,8X95 (10X)	S0018920	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
03	SEITENWAND VERKLEIDUNG L SHR	S4352700	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
04	SEITEN VERKLEIDUNG KUNSTSTOFF L SHR	S4314800	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
05	SCHRAUBE VENT-GASV. M5X10 (5X)	S4345800	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6
06	TÜR AUFKLEBER	8B352000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
07	BODEN VERKLEIDUNG SHR15/24/35	S4313710	X	X	X	X		X	X							
	BODEN VERKLEIDUNG SHR24T/35T	S4314010					X			X						
	BODEN VERKLEIDUNG SHR51/60	S4313800									X			X		
	BODEN VERKLEIDUNG SHR51T	S4314100										X				
08	SEITEN VERKLEIDUNG KUNSTSTOFF R SHF	S4352600	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
09	SEITEN VERKLEIDUNG KUNSTSTOFF SHR	S4314700	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
10	VORDERSEITE VERKLEIDUNG SHR24T/35T	S4313500					X			X						
	VORDERSEITE VERKLEIDUNG SHR51/60	S4313300									X			X		
	VORDERSEITE VERKLEIDUNG SHR51T	S4313600										X				
11	WANDMONTAGEL.PF/E-SHR15/24/35	S4341610	X	X	X	X		X	X							6
	WANDMONTAGELEISTE SHR24T/35T	S4341810					X			X						6
	WANDMONTAGELEISTE SHR51/60	S4341710									X			X		6
	WANDMONTAGELEISTE SHR51T	S4341910										X				6
12	TÜR VEKLEIDUNG ATAG SHR	S4324200	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6



***Komplette Inspektions- und Wartungssets finden Sie auf Seite 51!***



**ACHTUNG!**

**Das Gas-Brennwertgerät kann bereits mit einem neuen OSS-Wärmetauscher ausgestattet sein. Eine ausführliche Erklärung sowie vollständige OSS-Wartungsätze finden Sie auf Seite 53.**


Pos.	Beschreibung	Artikel Nr.	HR50..											i	
			02	02D	03	03D	33	05	05D	55	07	77	08		
30	BEFESTIG.STANGE MISCHKOPF LANG	S4310800	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6
31	MISCHKOPF SATZ SHR15/24 1:6	S4436110	X	X	X	X	X								
	MISCHKOPF SATZ SHR35	S4371110							X	X	X				
	MISCHKOPF SATZ SHR51/60	S4371210										X	X	X	
32	BOLZEN M 5X16 DIN 933.8.8 (5X)	S4313100	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6
33	DICHTUNG VENT./MISCHKOPF SHR	S4305700	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6
34	DICHTUNG GASVENT.-VENTURI	S4337610	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6
35	VENTURI SHR24/OSS1	S4318810	X	X	X	X	X								6
	VENTURI SHR35	S4318920							X	X	X				6
	VENTURI SHR60/OSS2-4	S4319020										X	X	X	6
36	SCHRAUBE VENT.-GASV. M5X10 (5X)	S4345800	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6
37	SCHRAUBE M6X30 (3X)	S4356300	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6
	MUTTER M6X18 (3X)	S4356400	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6
38	DICHTUNG SATZ ION./ZÜND. SHR	S4397100	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6
39	LUFTEINL.DÄMPFER E/PF/SHR15/24	S4347510	X	X	X	X	X								6
	LUFTEINL.DÄMPFER E/SHR32/35, OSS2	S4325510							X	X	X				6
	LUFTEINL.DÄMPFER SHR51/60, OSS3/4	S4324720										X	X	X	6
40	SCHRAUBE M5X8 (3X)	S4167500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6
41	WASSERSCHLOSS DRUCKSENSOR	S4325900	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6
42	WÄRMETAUSCHER UMBAU. SHR-OSS1	S4755400	X	X	X	X	X								6
	WÄRMETAUSCHER UMBAU. SHR-OSS2	S4755500							X	X	X				6
	WÄRMETAUSCHER UMBAU. SHR-OSS 4	S4828300										X	X	X	6

\*Der Umbausatz enthält folgende Komponenten der jeweils größenabhängig passenden Einzelteile: OSS- Wärmetauscher, Brennerkassette, Zünd- und Ionisationselektrode mit Dichtung, Brennerarmdichtung, Dichtung WT/Mischkopf, Mischkopf inkl. Mischkopfdichtung, Kondenswanne, Kondenswannendichtung, Wasserschloss f. Drucksensor, Umbauaufkleber, Ersatzteilinformationen zum OSS- Wärmetauscher, Retourenformular (nur für Gewährleistungsfälle), Montageanleitung und Konformitätserklärung.

Bei einem im Wärmetauscher verbauten Schnellentlüfter mit Steckverbindung und Sicherungsschraube, muss ein Schnellentlüfter mit Adapter Art. Nr.: **S4419110** installiert werden. Bei einem vorhandenen innenliegenden Edelstahlabgasrohr, ist ein PP-Satz Pos. Nr.: 80 entsprechend dem jeweiligen Leistungsbereich zwingend erforderlich. **Umbausätze nur für Erdgas geeignet.**

	INBUS MIT KUGELKOPF 5MM+T-GRIF	S4363710	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6
	ANTICONDENSBLECH INSP.LOCHSHR3	S4344200	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6
43	DICHTUNG WT / KONDENSW. SHR15/24	S4306300	X	X	X	X	X								6
	DICHTUNG WT / KONDENSW. SHR35	S4306400							X	X	X				6
	DICHTUNG WT / KONDENSW. SHR51/60	S4306500										X	X	X	6
44	DICHTUNG DÄMPFER-VENTURI SHR	S4309500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6
45	KAPPE ENTLÜFTER SHR (3X)	S4380600	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6
46	GASVENTIL ABDECKKAPPE	S4558000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6
47	O-RING Ø13,94X2,62 ENTL. (2X)	S4342300	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6
48	SCHRAUBE M3X30 (3X)	S4345900	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6
49	DICHTUNG VENTURI-VENT. SHR	S4325610	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6
50	ENTLÜFTER VERCHROMT INKL. ADAPTER	S4419110	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6
51	DICHTUNG SILIKON L=14CM	S4440200	X	X	X	X	X								6
	DICHTUNG SILIKON L=25CM	S4440300							X	X	X				6
	DICHTUNG SILIKON L=41CM	S4440400										X	X	X	6
52	DICHTUNG BRENNERRAHM. SHR15/24	S4305910	X	X	X	X	X								6
	DICHTUNG BRENNERRAHMEN SHR35	S4306000							X	X	X				6
	DICHT. BRENNERRAHMEN SHR51/60	S4306110										X	X	X	6
53	BRENNER S-HR 15/24	S4330130	X	X	X	X	X								6
	BRENNER S-HR 35	S4523920							X	X	X				6
	BRENNER SHR51/60 ERDGAS	S4828200										X	X	X	6
	FIBERFRAX 165X 8X3	S4335300	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6
54	BRENNERRAHMEN SHR15/24		X	X	X	X	X								
	BRENNERRAHMEN SHR 35								X	X	X				
55	SICHERHEITSVENTIL 3B PF/E/SHR	S4344630	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6
56	REVISIONSSATZ ISOLIERPLATTE (SHR UND SATZ ISOLIERPLATTEN SHR/ESH	S4472810	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6
	S4500010	S4500010	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6
57	SCHLAUCHKLEMME 20-32MM EDELST.	S4395600	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6
58	LEITUNG SICHERH.VENTILSATZ SHR	S4467300	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6
59	BÜGEL BEFEST.STANGE MISCHKOPF	S4308500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6
60	STOPFEN 1/4"	S4674500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6
61	KONDENSWANNE SATZ SHR15/24	S4406920	X	X	X	X	X								6
	KONDENSWANNE SATZ SHR35	S4407020							X	X	X				6
	KONDENSWANNE SATZ SHR51/60	S4407110										X	X	X	6
62	BEFESTIG.STANGE COND.W.PF/E/SHR	S4310700	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6
63	LIPPENDICHTUNG Ø63 ABGAS	S4307900	X	X	X	X	X								6
	LIPPENDICHTUNG Ø80 ABGAS	S4304200							X	X	X	X	X	X	6
64	SCHRAUBE M5X12 INBUS (3X)	S4440000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6

# Einzelteile der Rückwand und des Luftkastens HR 5000



Pos.	Beschreibung	Artikel Nr.	HR50..											i	
			02	02D	03	03D	33	05	05D	55	07	77	08		
78	KONZENTRISCHES ANSCHLUSSSTÜCK	AA1CA05U	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	5
79	MESSSTOPFEN KONZ. ANSCHLUSSSTÜCK (S4742600	S4742600	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6
80	ABGASSYSTEM PPSATZ 15-24KW MR	S4499400	X	X	X	X	X								6
	ABGASSYSTEM PP SATZ 35KW ZR	S4500500						X	X	X					6
	ABGASSYSTEM PPSATZ 51-60KW MR	S4500800									X	X	X		6
81	DICHTUNG LUFTZUFUHR Ø80 SHR	S4323510	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6
82	DICHTUNG ZULUFT Ø120	S4323710	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6
84	DECKEL ZULUFT 80 SHR	S4323310	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6
85	DECKEL ZULUFT KONZ. 120/80	S4323410	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6
86	LUFTK. RÜCKSEITE SHR15/24/35	S4316100	X	X	X	X	X	X	X	X					6
	LUFTK. RÜCKSEITE SHR51/60	S4316210									X	X	X		6
87	SIPHON KOMPLETT SHR PP	S4451610	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6
88	O-RING Ø19,50X1,80 KONDENSWANNE	S4312100	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6
89	KONDENSATABLAUFROHR SHR	S4316500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6
91	O-RING Ø12,42X1,78	S4342400	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6
92	DICHTUNG ABGASROHR PP SHR	S4472600	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6
93	O-RING Ø40X3,5 SIPH.KOND.W.SHR	S4309900	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6
94	O-RING Ø50X3,5 SIPHONW. SHR	S4316400	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6
95	DICHTUNG SIPHON-LUFTK. SHR	S4316300	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6
96	DICHTUNG SIPHONWANNE-LUFTK.SHR	S4339110	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6
99	O-RING Ø13,94X2,62 GELB GASVENTIL	S4328710	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6

Ersatzteilpreislste SHR


**Komplette Inspektions- und Wartungssets finden Sie auf Seite 51!**



**ACHTUNG!**

Das Gas-Brennwertgerät kann bereits mit einem neuen OSS-Wärmetauscher ausgestattet sein. Eine ausführliche Erklärung sowie vollständige OSS-Wartungsätze finden Sie auf Seite 53.

Pos.	Beschreibung	Artikel Nr.	HR50..											i		
			02	02D	03	03D	33	05	05D	55	07	77	08			
100	VERSCHR.GASL. 1/2"+ O-RING SHR	S4493300	X	X	X	X	X	X	X	X						6
	VERSCHR.GASL. 3/4"+ O-RING SHR	S4498800											X	X	X	6
101	GASLEITUNG SHR15/24	S4340410	X	X	X	X	X									6
	GASLEITUNG SHR35/51/60	S4340510							X	X	X	X	X	X		6
102	GEHÄUSEDICHTUNG GASLEITUNG SHR	S4307100	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		6
103	PUMPENDICHTUNG (2X)	S1003810	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		6
104	ROHR RÜCKL-PUMPE FILT SHR15-35	S4317800	X		X				X							6
	ROHR RÜCKL-3WV FILT. SHR15-35	S4317700		X		X	X			X	X					6
	ROHR RÜCKL-PUMPE FILT.SHR51/60	S4326700										X		X		6
	ROHRRÜCKL-3W.VENTFILT.SHR51/60	S4326600												X		6
	VERSCHRAUBUNG 1/2"RX15 QUETSCH	S6010902						X			X		X			6
	SCHNEIDRING Ø15 MESSING	S4237500						X			X		X			6
	ÜBERGANGSVERSCHR.1"X28 VR/HR	S1050500	X	X	X	X	X	X	X	X	X					6
	DOPPEL KÜGELRING Ø28 MESSING	S4013000	X	X	X	X	X	X	X	X						6
	ÜBERG.VERSCHR.5/4"RX35MM	S4334200										X	X	X		6
	SCHNEITRING Ø35 MESSING	S4334300										X	X	X		6
105	ROHR 3WV-PUMP EXT.EXP.GEF. SHR	S4318020		X		X			X				X			6
	ROHR 3WV-PUMPE INT.AUSD.GF.SHR	S4318110					X			X						6
106	FILTER RÜCKLAUFROHR SHR	S4317500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		6
107	DREIWEGEVENTILGEH. VC O-RING	S4308200				X	X		X	X	X		X			6
107a	DREIWEGEVENTIL SATZ VC2010 1"R	S4381800				X	X		X							6
	DREIWEGEVENTIL SATZ VC6940 1"R	S4384500								X		X				6
108	EINSATZ VC-DREIWEGEVENTIL	S4268400				X	X		X	X		X				6
	SCHLÜSSEL EINSATZ VC-3W.VENT.	S4452900				X	X		X	X		X				6
109	FILTERKAPPE PF/E/SHRR	S4317610	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		6
	O-RING Ø25,07 X 2,62 3W-VENTIL	S4158300	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		6
110	ÜBERWURFMUTTER M35 30Ø	S4259500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		6
111	DURCHFUHR+STOPF ABGASROHR EPDM	S4521600	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		6
114	GEHÄUSEDICHTUNG VOR-/RÜCKL SHR	S4310610	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		6
115	SERVICEDICHTUNG LUFTK.-WT. SHR	S4317200	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		6
116	VERSCHR.GASVENTIL 3/4"SHR	S4340900	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		6
	O-RING Ø21,89X2,62 GASLEITUNG	S4334500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		6
117	DICHTUNG VERSCHR. 3/4" GASV.	S4340830	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		6
118	ROHR VORLAUF SHR15/24	S4318510	X	X	X	X										6
	ROHR SPEICHER-ZH SHR15/24	S4318200					X									6
	ROHR VORLAUF SHR35	S4318610						X	X							6
	ROHR SPEICHER-ZH SHR35	S4318300								X						6
	ROHR SPEICHER-ZH SHR51/60	S4318400											X			6
	ROHR VORLAUF SHR51/60	S4318700										X		X		6
	O-RING Ø29,74X3,53 VORL/RÜCK (2X)	S4312300	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		6
	T-STÜCK 28X1/2"RPX1"R1	S4247200	X	X	X	X	X	X	X	X						6
	T-STÜCK 35X1/2"RPX5/4"R	S4334100									X	X	X			6
	FÜLL /ENTLEHRHAHN VR/HR	S1002200	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		6
119	VERSCHLUSS LUFTKASTEN ROT SHR	S4322500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		6
120	LUFKASTEN SHR 15-24-35	S4315800	X	X	X	X	X	X	X	X						6
	LUFKASTEN SHR 51-60	S4315900									X	X	X			6
	DICHTUNG Ø5,5 EPDM	S4397000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		6
121	ROHR SPEICHER-3WVENT. SHR	S4317900					X			X		X				6
122	VERSCHR.SATZ SPEICHER KOMBI (2X)	S4272100					X			X		X				6
	ÜBERWURFMUTTER M35 30Ø	S4259500					X			X		X				6
	O-RING Ø26,70X 1,78 SPEICHER	S4259800					X			X		X				6
123	VERBINDUNGSTÜCK 22X3/4"	S4353900					X			X						6
124	AUSDEHNUNGSGEFÄß 12L	S1095900					X			X						6
125	BEFESTIGUNGSBAND SPEICHER/EXP.	S4307300					X			X						6
126	FLANSCH 3-WEGEVENTIL	S4371700		X		X			X							6
	O-RING Ø26,70X 1,78 SPEICHER	S4259800		X		X			X							6
	ROHR SPEICHER-DWV SOLO SHR ZGC	S4371800		X		X			X							6
	SCHRAUBE M5X12 INBUS (3X)	S4440000		X		X			X							6



***Komplette Inspektions- und Wartungssets finden Sie auf Seite 51!***




**ACHTUNG!**


**Das Gas-Brennwertgerät kann bereits mit einem neuen OSS-Wärmetauscher ausgestattet sein. Eine ausführliche Erklärung sowie vollständige OSS-Wartungsätze finden Sie auf Seite 53.**

Pos.	Beschreibung	Artikel Nr.	HR50..											i	
			02	02D	03	03D	33	05	05D	55	07	77	08		
130	TRAF0 72 VA + SCHRAUBEN	S4324900	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6
	SCHRAUBE 3,5X9,5 VERZ.D7981 (5X)	S4370300	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6
131	CONTROL TOWER RÜCKSEITE SHR	S4322700	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6
132	KABELBAUM SHR	S4398510	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6
	AUFKLEBER KLEMMLEISTE CT	8B352200	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6
	NETZANSCHLUSSKABEL INKL. STECKER L=	S4334400	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6
	STECKER 2-POLIG LILA	S4320300	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6
	STECKER 2-POLIG WEISS	S4320400	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6
	STECKER 2-POLIG SCHWARZ	S4320500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6
	STECKER 3-POLIG GRÜN EXT.PUMPE	S4351300	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6
	STECKER 3-POLIG GRAU	S4380900													6
	STECKER 3-POLIG TRANSPARENT	S4380800													6
	STECKER 4-POLIG BRAUN	S4320600	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6
	STECKER 6-POLIG BLAU	S4350600	X	X	X	X		X	X		X		X		6
	STECKER 3-POLIG ORANGE	S4379600	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6
	KABELBAUM 3W.VENT. SHR	S4319900						X			X		X		6
133*	FEUERUNGSAUTOMAT 5415 HR.C. /SW1	S4711200	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6
* Alternativ verwendbar zum Feuerungsautomat MCBA 1415 SHR															
<b>Bei Austausch eines Feuerungsautomaten ohne externen Trafo:</b>															
<b>Trafo Pos.130 (S4324900) und Kabel Brain-X11 (S4378800) mitbestellen.</b>															
	KABEL BRAIN-X11 MCBA1415D V2.0	S4378800	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6
	SICHERUNG GLAS 100MA 250V (3X)	S4352800	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6
	SICHERUNG GLAS 2,0AF 250V (3X)	S4353000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6
	SICHERUNG GLAS 3,0AT 250V (3X)	S4352900	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6
	SICHERUNG 4AT 250V (3X)	S4463500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6
134	DISPLAY MCBA 1415 ATAGQ	S4713600	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6
	BANDKABEL DISPLAY L=420 SHR	S4320020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6
135	CONTROL TOWER VORN KPL. SHR	S4322600	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6
136	VERSCHLUSS CONTR.T.-LUFTK.SHR	S4323200	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6
137	VERSCHLUSS CONTR.T. SHR	S4323100	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6
138	KAPPE CT UNTEN SHR	S4323000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6
139	KAPPE CONTROL TOWER MITTE SHR	S4322900	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6
140	ABDECKKAPPE CT FÜR SCHALT.SHR	S4346200	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6
141	SCHALTER 230V SHR	S4348400	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6
142	MOTOR 3-WV VC2010 SHR	S4334910		X		X	X		X						6
	MOTOR 3-WV VC6940 SHR	S4335010								X		X			6
	KABELBAUM DREI WEGE VENTIL VC6940 L=	S4541900		X		X	X		X	X		X			6
143	LTU MIT KAPPE	S4552800	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6
150	NTC SHR/SPEICH/SGC T2/T3/T8/T9	S4309700	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6
151	WASSERDRUCKSENSOR P1	S4466300	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6
	ZWISCHENKABEL WASS. DRUCK.SENS	S4435400	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6
152	NTC VORLAUF T1 / E-PF NTC T3	S4307420	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6
153	ZÜNDELEKTRODE + DICHTUNG SHR	S4311600	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6
	ZÜNDKABEL SHR	S4323800	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6
	IONISATIONSKABEL SHR	S4323900	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6
154	VENTILATORMOTOR 24V DC 15/24	S4442720	X	X	X	X	X	X	X	X					6
	VENTILATORMOTOR 230V SHR51/60	S4310520										X	X	X	6
	ANSCHL.KABEL VENT.230VSHR51/60	S4319810										X	X	X	6
155	GASVENTIL PF/E/SHR	S4304700	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6
	ADAPTER INKL. GLEICHRICHTERPLATINE	S4307710	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6
	ANSCHLUSSSTECKER (TRANSPARENT)	S4457300	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6
156	NTC ABGAS T5 SHR.	S4339510	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6
	VERL.KABEL ABGASSENS. SHR51/60	S4352000										X	X	X	6
	NTC ABGAS T5 + KABEL SHR	S4368200	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6
157	PUMPE UPER PWM 20-70 S-HR		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6
	Energiesparpumpe als Alternative:														
	PUMPE UPM 20-70 Q HOCHEFFIZIENZ	S4746300	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6
158	NTC SHR/SPEICH/SGC T2/T3/T8/T9	S4309700						X			X		X		6
159	CONTROL TOWER GEHÄUSE SHR KOMPLET	S4779400	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6
160	AUßENFÜHLER ARV12 NTC 12KOHM	ARV1215U	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	5
161	SPEICHERFÜHLER SF5000 NTC 12KOHM	S4358610	X	X	X	X		X	X		X		X		5

## Einzelteile des Warmwasserspeichers (Kombigeräte) HR 5000



## Einzelteile des Modulrahmens HRM 5000



**Komplette Inspektions- und Wartungssets finden Sie auf Seite 51!**



### ACHTUNG!

Das Gas-Brennwertgerät kann bereits mit einem neuen OSS-Wärmetauscher ausgestattet sein. Eine ausführliche Erklärung sowie vollständige OSS-Wartungsätze finden Sie auf Seite 53.


Pos.	Beschreibung	Artikel Nr.	HR50..											i	
			02	02D	03	03D	33	05	05D	55	07	77	08		
200	SPEICHER 14L 35KW S-HR	S4307010					X			X					6
	SPEICHER 13L 51KW S-HR	S4310410										X			6
202	DOSIER.8,5L/45°ORANGE SHR24T	S4189100					X								6
	DOSIER.12,5L/60°ROSA SHR51TI	S4264600								X					6
204	WINKELVERSCHRAUBUNG 15X15 QUETSCH	S4178600					X			X		X			6
205	ROHR Ø15 KALT SHRT	S4312600					X			X		X			6
206	ROHR Ø15 WARMW. MISCHVENT. SHR	S4312800					X			X		X			6
207	KREUZVERSCHR. 15MM QUETSCH	S4324400					X			X		X			6
208	ROHR Ø15 KALTW. MISCHVENT. SHR	S4312700					X			X		X			6
209	THERM.MISCHVENT. Ø15 QUETSCH	S4312500					X			X		X			6
210	ROHR Ø15 MISCH SHR	S4312900					X			X		X			6
211	SCHNEIDRING Ø15 MESSING	S4237500					X			X		X			6
212	VERSCHRAUBUNG 1/2" G 15 QUETSCH	S1035700					X			X		X			6
213	BEFESTIGUNGSBAND SPEICHER/EXP.	S4307300					X			X		X			6
	VERSCHR.SATZ SPEICHER KOMBI (2X)	S4272100					X			X		X			6

Pos.	Beschreibung	Artikel Nr.	Modulrahmen		i
			HRM5000	HRM5000-D	
502	AUSDEHNUNGSGEFÄß 10 LTR (MOD)	S4302000	X	X	6
508	ROHR RÜCKL.EXP.MOD.-SPEICH.SHR		X		
509	WINKELVERSCHRAUBUNG 22X22MS	S4166900	X	X	6
511	EINLASSARMATUR CBV/H		X	X	
512	VERSCHR.SATZ SPEICHER KOMBI (2X)	S4272100	X	X	6
	ÜBERWURFMUTTER M35 30Ø	S4259500	X	X	6
	O-RING Ø26,70X 1,78 SPEICHER	S4259800	X	X	6




# ATAG


## Komfort Speicher



- VRS 60(D) (CBV 60)
- HRS 60(D) (CBH 60)
- VRS 110(D) (CBV 110)
- HRS 110(D) (CBH 110)





- CBS 150
- CBS 200
- CBS 300






Pos.	Beschreibung	Artikel Nr.	60 Liter				110 Liter				i
			VRS	VRS-D	HRS	HRS-D	VRS	VRS-D	HRS	HRS-D	
300	OBERTEIL VERKLEIDUNG CBV/H	S4321400	X	X	X	X	X	X	X	X	6
301	SCHRAUBE 4,8X9,5 STUMPF (10x)	S0018920	X	X	X	X	X	X	X	X	
302	SEITEN VERKLEIDUNG CBV/H60	S4321300	X	X	X	X					6
	SEITEN VERKLEIDUNG CBV/H110	S4347300					X	X	X	X	
303	BODENPLATTE VERKLEIDUNG CBV/H	S4321500	X	X	X	X	X	X	X	X	6
304	SEITEN VERKLEIDUNG KUNST.R SHR	S4314700	X	X	X	X					
	VORDERWAND KUNSTST. CBV/H110	S4347100					X	X	X	X	
305	VORDERSEITE VERKLEIDUNG MITT.CBV/H60	S4321600	X	X	X	X					6
	VORDERSEITE VERKL.MIT.CBV/H110	S4347200					X	X	X	X	


# Einzelteile des Komfort-Speichers VRS60 - VRS110



Pos.	Beschreibung	Artikel Nr.	60 Liter				110 Liter				i
			VRS	VRS-D	HRS	HRS-D	VRS	VRS-D	HRS	HRS-D	
325	GAS KUGELHAHN 1/2"RPX1/2"RP	S4346300	X	X	X	X	X	X	X	X	6
327	KABELBAUM CBV/H	S4349910	X		X		X		X		6
	KABELBAUM CBV/H-D	S4554300		X		X		X		X	
328	INSP. PLATTE DICHTUNG CB	S4448700	X	X	X	X	X	X	X	X	6
	Mutter Inspektionsdeckel (3x)	S4448800	X	X	X	X	X	X	X	X	
	INSP. PLATTE CBV/H/CBS/ENH	S4448900	X	X	X	X	X	X	X	X	6
	INSP. PLATTE BÜGEL HQS110	S4449000	X	X	X	X	X	X	X	X	6
329	NTC SHR/SPEICH/SGC T2/T3/T8/T9	S4309700	X	X	X	X	X	X	X	X	6
330	KONDENSATABLAUFSATZ VRS60	S4349600	X	X	X	X					
331	WANDMONTAGEL.PF/E-SHR15/24/35	S4341610	X	X	X	X	X	X	X	X	6
351	RÜCKLAUFLEITUNG KESSEL-SPEICHER	S4343010	X								
	RÜCKLAUFLEITUNG KESSEL-SPEICHER	S4553100		X	X						
	RÜCKLAUFLEITUNG SPEICHER VRS	S4356210					X	X			6
	RÜCKLAUFLEITUNG KESSEL-SPEICHER	S4553300		X				X			
352	RÜCKLAUFLEITUNG DREIWEGEVENTIL -SPEICHER	S4342800	X		X		X		X		
	RÜCKLAUFLEITUNG DREIWEGEVENTIL-SPEICHER 6C	S4553000		X							
	RÜCKLAUFLEITUNG DREIWEGEVENTIL -SPEICHER 1	S4553200						X			
353	VERSCHR.SATZ SPEICHER KOMBI (2X)	S4272100	X	X	X	X	X	X	X	X	6
	ÜBERWURFMUTTER M35 30Ø	S4259500	X	X	X	X	X	X	X	X	6
	O-RING Ø26,70X 1,78 SPEICHER	S4259800	X	X	X	X	X	X	X	X	6
354	DREIWEGEVENTILGEH. VC O-RING	S4308200	X	X			X	X			6
355	EINSATZ VC-DREIWEGEVENTIL	S4268400	X	X			X	X			6
356	DREIWEGEVENTILMOTOR VC8010 VR	S4227900	X	X			X	X			6
357	ROHR RÜCKL.-3WV CBV60/110	S4327800	X	X			X	X			6
370	KALTWASSERANSCHLUSSLEITUNG 15MM HR	S4346500	X	X			X	X			6
372	ROHR Ø15 WARMW.MISCHV.CBV/H	S4352400	X	X			X	X			6
373	T-STÜCK 15X15X12 QUETSCH	S4324300	X	X			X	X			6
374	ROHR Ø15 KALTW.MISCHV. CBV/H	S4352200	X	X			X	X			6
375	KREUZVERSCHR. 15MM QUETSCH	S4324400	X	X			X	X			6
376	ROHR Ø15 MISCH CBV/H60	S4352300	X	X			X	X			6
377	THERM.MISCHVENT. Ø15 QUETSCH	S4312500	X	X			X	X			6
378	DOSIERVENTIL CBV/H	S4343800	X	X			X	X			6
380	ROHR Ø15 KALTW. MISCHVENT. SHR	S4312700	X	X			X	X			6



Pos.	Beschreibung	Artikel Nr.	60 Liter				110 Liter				i
			VRS	VRS-D	HRS	HRS-D	VRS	VRS-D	HRS	HRS-D	
400	VERBINDUNGSROHR RÜCKL.CBH	S4351710			X	X			X	X	6
401	VERBINDUNGSROHR RÜCKL.CBH	S4351610			X	X			X	X	6
402	KABELBAUM CBV/H	S4349910			X	X			X	X	6
403	INSP. PLATTE DICHTUNG CB	S4448700			X	X			X	X	6
	INSPEKTIONSDECKEL INKL. MUTTER	S4448800			X	X			X	X	
	INSP. PLATTE CBV/H/CBS/ENH	S4448900			X	X			X	X	6
	INSP. PLATTE BÜGEL HQS110	S4449000			X	X			X	X	6
404	NTC SHR/SPEICH/SGC T2/T3/T8/T9	S4309700			X	X			X	X	6
405	KONDENSABLEITUNG	S4350900			X	X			X	X	
406	WANDMONTAGEL.PF/E-SHR15/24/35	S4341610	X	X	X	X	X	X	X	X	6
420	ROHR VORLAUF WANDSPEICHER 60/110L HOR	S4350800			X	X			X	X	6
421	ROHR Dreiwegeventil-PUMPE	S4350700			X	X			X	X	
422	RÜCKLAUFLEITUNG DREIWEGEVENTIL -SPEICHER	S4342800			X				X		
	RÜCKLAUFLEITUNG SPEICHER	S4553900				X				X	
423	VERSCHR.SATZ SPEICHER KOMBI (2X)	S4272100									6
	ÜBERWURFMUTTER M35 30Ø	S4259500			X	X			X	X	6
	O-RING Ø26,70X 1,78 SPEICHER	S4259800			X	X			X	X	6
424	DREIWEGEVENTILGEH. VC O-RING	S4308200			X	X			X	X	6
425	EINSATZ VC-DREIWEGEVENTIL	S4268400			X	X			X	X	6
426	MOTOR 3-WV VC2010 SHR	S4334910			X	X			X	X	6
427	ROHR RÜCKL-3WV CBV60/110	S4327800			X	X			X	X	6
440	KALTWASSERANSCHLUSSLEITUNG 15MM HR	S4346500			X				X		6
	KALTWASSERANSCHLUSSLEITUNG	S4553800		X		X		X		X	6
441	DOSIERVENTIL CBV/H	S4343800		X	X	X		X	X	X	6
442	ROHR Ø15 MISCH CBV/H60	S4352300			X	X			X	X	6
	ROHR Ø15 KALTW.MISCHV. CBV/H	S4352200			X	X			X	X	6
	ROHR Ø15 WARMWASSER V-/HRS60	S4553700		X		X		X		X	
443	T-STÜCK 15X15X12 QUETSCH	S4324300		X	X	X		X	X	X	6
444	ROHR Ø15 KALTW.MISCHV. CBV/H	S4352200			X	X			X	X	6
	ROHR Ø15 KALTWASSER-MISCHVENTIL SHR	S4553500		X				X			
445	KREUZVERSCHR. 15MM QUETSCH	S4324400		X		X		X		X	6
446	ROHR Ø15 WARMW.MISCHV.CBV/H	S4352400			X				X		6
	ROHR MISCHVENTIL HQS CU	S4553600		X		X		X		X	6
447	THERM.MISCHVENT. Ø15 QUETSCH	S4312500		X		X		X		X	6
448	ROHR Ø15 KALTW. MISCHVENT. SHR	S4312700			X				X		6
	ROHR Ø15 KALTWASSER-DOSIERVENTIL SHR	S4553400		X		X		X		X	




Pos.	Beschreibung	Artikel Nr.	Komfort-Speicher			i
			CBS150	CBS200	CBS300	
	INSPEKTIONSLEITUNG TAUCHHÜLSE Ø10 L= 350	S4471610	X			
	INSPEKTIONSLEITUNG TAUCHHÜLSE Ø 8 L=610	S4471700		X		
	INSPEKTIONSLEITUNG TAUCHHÜLSE Ø 10 L=1140	S4471810			X	
	INSP. PLATTE DICHTUNG CB	S4448700	X	X	X	6
	SPEICHERFÜHLER SF5000 NTC 12KOHM	S4358610	X	X	X	5
	NTC SHR/SPEICHER/SGC T2/T3/T8/T9	S4309700	X	X	X	6
	<b>Option:</b>					
	DREIWEGEVENTIL SATZ VC2010 1"R	S4313400				6
	MOTOR 3-WV VC2010 SHR	S4334910				6
	DREIWEGEVENTILGEH. VC 1"R	S4228100				6
	EINSATZ VC-DREIWEGEVENTIL	S4268400				6
	THERM.MISCHVENT. Ø15 QUETSCH	S4312500				6
	HÜLSE PT100 T6 SENSOR SGC/CBS	S4521500				6
	SPEICHERFÜHLER MAD Ø6	AVB0605U				5





# ATAG

## SonnenGasCombi



- HR SGC 24/200
- HR SGC 35/200
- HR SGC 24/380
- HR SGC 35/380

# Einzelteile der Verkleidung und Speicherverkleidung HR-SGC 24 35



Ersatzteilpreislste SHR


Pos.	Beschreibung	Artikel Nr.	HR-SGC				i
			200 L		380 L		
			24	35	24	35	
1	OBERTEIL VERKLEIDUNG SHR15/24/35	S4326010	X	X	X	X	
2	SELBSTSCHNEIDESCHRAUBE 4,8X95 (10X)	S0018920	X	X	X	X	
3	SEITENWAND VERKLEIDUNG L SHR	S4352700	X	X	X	X	
4	SEITEN VERKLEIDUNG KUNSTSTOFF L SHR	S4314800	X	X	X	X	
5	SCHRAUBE VENT-GASV. M5X10 (5X)	S4345800	X	X	X	X	6
6	TÜR AUFKLEBER	8B332000	X	X	X	X	
7	BODEN VERKLEIDUNG SHR15/24/35	S4313710	X	X	X	X	
8	SEITEN VERKLEIDUNG KUNSTSTOFF R SHR	S4352600	X	X	X	X	
9	SEITEN VERKLEIDUNG KUNSTSTOFF SHR	S4314700	X	X	X	X	
10	VORDERSEITE VERKLEIDUNG SHR15/24/35		X	X	X	X	
11	VERKLEIDUNG PP SGCII SILBER	S4495800	X	X			
	VERKLEIDUNG PP ZGCII SILBER				X	X	
12	DECKEL SPEICHER OBEN SGC2/Q-SOLAR 200L	S4493400	X	X			6
	DECKEL SPEICHER OBEN SGC2/Q-SOLAR 380L	S4550900			X	X	6
13	TRENNPLATTE VERKLEIDUNG SGCII	S4493700	X	X	X	X	
14	ABDECKAPPE Q-SOLAR	S4521400	X	X	X	X	6
15	WANDMONTAGEL.PF/E-SHR15/24/35	S4341610	X	X	X	X	6
16	OBERTEIL SGCII 200L	S4493600	X	X	X	X	
17	HÜLSE PT100 T6 SENSOR SGC/CBS	S4521500	X	X	X	X	6
18	SATZ DURCHFÜHRUNGEN		X	X	X	X	
19	SEITENVERKLEIDUNG L ZGCII	S4492500	X	X	X	X	6
20	VERRIEGELUNG VERKLEIDUNG (4X)	S4441200	X	X	X	X	
21	STELLFUß QCC	S4496400	X	X	X	X	6
22	DURCHFÜHRUNG PG11/12		X	X	X	X	
23	SEITEN VERKLEIDUNG RECHTS SGCII	S4492600	X	X	X	X	6
24	ANSCHLUSSSATZ VERKLEIDUNG		X	X	X	X	
25	VERKLEIDUNG ROHRTEIL SGC II	S4530000	X	X	X	X	
26	INSPEKTIONSDECKEL SGCII ZIRKULATION	S4557900	X	X	X	X	6

**Komplette Inspektions- und Wartungssets finden Sie auf Seite 51!**



**ACHTUNG!**

Das Gas-Brennwertgerät kann bereits mit einem neuen OSS-Wärmetauscher ausgestattet sein. Eine ausführliche Erklärung sowie vollständige OSS-Wartungsätze finden Sie auf Seite 53.




***Komplette Inspektions- und Wartungssets finden Sie auf Seite 51!***



**ACHTUNG!**

**Das Gas-Brennwertgerät kann bereits mit einem neuen OSS-Wärmetauscher ausgestattet sein. Eine ausführliche Erklärung sowie vollständige OSS-Wartungsätze finden Sie auf Seite 53.**

Pos.	Beschreibung	Artikel Nr.	HR-SGC				i
			200 L		380 L		
			24	35	24	35	
30	BEFESTIG.STANGE MISCHKOPF LANG	S4310800	X	X	X	X	6
32	BOLZEN M 5X16 DIN 933.8.8 (5X)	S4313100	X	X	X	X	6
33	DICHTUNG VENT./MISCHKOPF SHR	S4305700	X	X	X	X	6
34	DICHTUNG GASVENT.-VENTURI	S4337610	X	X	X	X	6
35	VENTURI SHR24/OSS1	S4318810	X		X		6
	VENTURI SHR35	S4318920		X		X	6
36	SCHRAUBE VENT-GASV. M5X10 (5X)	S4345800	X	X	X	X	6
37	SCHRAUBE M6X30 (3X)	S4356300	X	X	X	X	6
	MUTTER M6X18 (3X)	S4356400	X	X	X	X	6
38	DICHTUNG SATZ ION./ZÜND. SHR	S4397100	X	X	X	X	6
39	LUFTEINL.DÄMPFER E/PF/SHR15/24	S4347510	X		X		6
	LUFTEINL.DÄMPFER E/SHR32/35,OSS2	S4325510		X		X	6
40	SCHRAUBE M5X8 (3X)	S4167500	X	X	X	X	6
41	WASSERSCHLOSS DRUCKSENSOR	S4325900	X	X	X	X	6
42	WÄRMETAUSCHER UMBAU. SHR-OSS1	S4755400	X		X		6
	WÄRMETAUSCHER UMBAU. SHR-OSS2	S4755500		X		X	6
*Der Umbausatz enthält folgende Komponenten der jeweils größenabhängig passenden Einzelteile: OSS-Wärmetauscher, Brennerkassette, Zünd- und Ionisationselektrode mit Dichtung, Brennerrahmendichtung, Dichtung WT/Mischkopf, Mischkopf inkl. Mischkopfdichtung, Kondenswanne, Kondenswannendichtung, Wasserschloss f. Drucksensor, Umbauaufkleber, Ersatzteilmformationen zum OSS- Wärmetauscher, Retourenformular (nur für Gewährleistungsfälle), Montageanleitung und Konformitätserklärung.							
Bei einem im Wärmetauscher verbauten Schnellentlüfter mit Steckverbindung und Sicherungsschraube, muss ein Schnellentlüfter mit Adapter Art. Nr.: S4419110 installiert werden. Bei einem vorhandenen innenliegenden Edelstahlabgasrohr, ist ein PP-Satz Pos. Nr.: 80 entsprechend dem jeweiligen Leistungsbereich zwingend erforderlich. <b>Umbausatz nur für Erdgas geeignet.</b>							
	INBUS MIT KUGELKOPF 5MM+T-GRIFF	S4363710	X	X	X	X	6
	ANTICONDENSBLECH INSP.LOCHSHR3	S4344200	X	X	X	X	6
43	DICHTUNG WT / KONDENSW. SHR15/24	S4306300	X		X		6
	DICHTUNG WT / KONDENSW. SHR35	S4306400		X		X	6
44	DICHTUNG DÄMPFER-VENTURI SHR	S4309500	X	X	X	X	6
45	KAPPE ENTLÜFTER SHR (3X)	S4380600	X	X	X	X	6
46	GASVENTIL ABDECKKAPPE	S4558000	X	X	X	X	6
47	O-RING Ø13,94X2,62 ENTL. (2X)	S4342300	X	X	X	X	6
48	SCHRAUBE M3X30 (3X)	S4345900	X	X	X	X	6
49	DICHTUNG VENTURI-VENT. SHR	S4325610	X	X	X	X	6
50	ENTLÜFTER VERCHROMT INKL. ADAPTER	S4419110	X	X	X	X	6
51	DICHTUNG SILIKON L=14CM	S4440200	X		X		6
	DICHTUNG SILIKON L=25CM	S4440300		X		X	6
52	DICHTUNG BRENNERRAHM. SHR15/24	S4305910	X		X		6
	DICHTUNG BRENNERRAHMEN SHR35	S4306000		X		X	6
53	BRENNER S-HR 15/24	S4330130	X		X		6
	BRENNER S-HR 35	S4523920		X		X	6
	FIBERFRAX 165X 8X3	S4335300	X	X	X	X	6
54	BRENNERRAHMEN SHR15/24		X		X		
	BRENNERRAHMEN SHR 35			X		X	
55	SICHERHEITSVENTIL 3B PF/E/SHR	S4344630	X	X	X	X	6
56	ABGASSYSTEM PPSATZ 15-24KW MR	S4499400	X		X		6
	ABGASSYSTEM PP SATZ 35KW ZR	S4500500		X		X	6
57	SCHLAUCHKLEMME 20-32MM EDELST.	S4395600	X	X	X	X	6
58	LEITUNG SICHERH.VENTILSATZ SHR	S4467300	X	X	X	X	6
59	BÜGEL BEFEST.STANGE MISCHKOPF	S4308500	X	X	X	X	6
60	STOPFEN 1/4"	S4674500	X	X	X	X	6
61	KONDENSWANNE SATZ SHR15/24	S4406920	X		X		6
	KONDENSWANNE SATZ SHR35	S4407020		X		X	6
62	BEFESTIG.STANGE COND.W.PF/E/SHR	S4310700	X	X	X	X	6
63	LIPPENDICHTUNG Ø63 ABGAS	S4307900	X		X		6
	LIPPENDICHTUNG Ø80 ABGAS	S4304200		X		X	6
64	SCHRAUBE M5X12 INBUS (3X)	S4440000	X	X	X	X	6





**Komplette Inspektions- und Wartungssets finden Sie auf Seite 51!**



**ACHTUNG!**

Das Gas-Brennwertgerät kann bereits mit einem neuen OSS-Wärmetauscher ausgestattet sein. Eine ausführliche Erklärung sowie vollständige OSS-Wartungsätze finden Sie auf Seite 53.

Pos.	Beschreibung	Artikel Nr.	HR-SGC				
			200 L		380 L		i
			24	35	24	35	
78	KONZENTRISCHES ANSCHLUSSSTÜCK	AA1CA05U	X	X	X	X	5
79	MESSSTOPFEN KONZ. ANSCHLUSSSTÜCK (2X)	S4742600	X	X	X	X	6
80	DICHTUNG LUFTZUFUHR Ø80 SHR	S4323510	X	X	X	X	6
81	DECKEL ZULUFT KONZ.120/80	S4323410	X	X	X	X	6
82	DURCHFUHR+STOPF ABGASROHR EPDM	S4521600	X	X	X	X	6
83	ABGASSYSTEM PPSATZ 15-24KWMR	S4499400	X		X		6
	ABGASSYSTEM PP SATZ 35KW ZR	S4500500		X		X	6
84	DECKEL ZULUFT 80 SHR	S4323310	X	X	X	X	6
85	DICHTUNG ABGASROHR PP SHR	S4472600	X	X	X	X	6
86	DICHTUNG ZULUFT Ø120	S4323710	X	X	X	X	6
87	LUFTK. RÜCKSEITE SHR15/24/35	S4316100	X	X	X	X	6
	LUFTK. RÜCKSEITE SHR51/60	S4316210	X	X	X	X	6
88	DICHTUNG SIPHONWANNE-LUFTK.SHR	S4339110	X	X	X	X	6
89	DICHTUNG SIPHON-LUFTK. SHR	S4316300	X	X	X	X	6
90	O-RING Ø19,50X1,80 KONDENSWANNE	S4312100	X	X	X	X	6
91	KONDENSATABLAUFROHR SHR	S4316500	X	X	X	X	6
92	O-RING Ø12,42X1,78	S4342400	X	X	X	X	6
95	SIPHON KOMPLETT SHR PP	S4451610	X	X	X	X	6
	O-RING Ø50X3,5 SIPHONW. SHR	S4316400	X	X	X	X	6
96	GEHÄUSEDICHTUNG GASLEITUNG SHR	S4307100	X	X	X	X	6
97	VERSCHR.GASL. 1/2"+ O-RING SHR	S4493300	X	X	X	X	6
98	O-RING Ø13,94X2,62 GELB GASVENTIL	S4328710	X	X	X	X	6
99	PUMPENDICHTUNG (2X)	S1003810	X	X	X	X	6
103	ROHR RÜCKL-3WV FILT. SHR15-35	S4317700	X	X	X	X	6
	ÜBERGANGSVERSCHR.1"X28 VR/HR	S1050500	X	X	X	X	6
104	ROHR 3WV-PUMP EXT.EXP.GEF. SHR	S4318020	X	X	X	X	6
105	FILTER RÜCKLAUFROHR SHR	S4317500	X	X	X	X	6
106	DREIWEGEVENTILGEH. VC O-RING	S4308200	X	X	X	X	6
107	EINSATZ VC-DREIWEGEVENTIL	S4268400	X	X	X	X	6
	SCHLÜSSEL EINSATZ VC-3W.VENT.	S4452900	X	X	X	X	6
108	FILTERKAPPE PF/E/SHRR	S4317610	X	X	X	X	6
	O-RING Ø25,07 X 2,62 3W-VENTIL	S4158300	X	X	X	X	6
109	ÜBERWURFMUTTER M35 30Ø	S4259500	X	X	X	X	6
110	FLANSCH 3-WEGEVENTIL	S4371700	X	X	X	X	6
111	O-RING Ø26,70X 1,78 SPEICHER	S4259800	X	X	X	X	6
112	ROHR SPEICHER-DWV SOLO SHR ZGC	S4371800	X	X	X	X	6
113	SCHRAUBE M5X12 INBUS (3X)	S4440000	X	X	X	X	6
114	GEHÄUSEDICHTUNG VOR-/RÜCKL SHR	S4310610	X	X	X	X	6
115	SERVICEDICHTUNG LUFTK.-WT. SHR	S4317200	X	X	X	X	6
116	VERSCHR.GASVENTIL 3/4"SHR	S4340900	X	X	X	X	6
	O-RING Ø21,89X2,62 GASLEITUNG	S4334500	X	X	X	X	6
117	DICHTUNG VERSCHR. 3/4" GASV.	S4340830	X	X	X	X	6
118	GASLEITUNG SHR15/24	S4340410	X		X		6
	GASLEITUNG SHR35/51/60	S4340510		X		X	6
119	ROHR VORLAUF SHR15/24	S4318510	X		X		6
	ROHR VORLAUF SHR35	S4318610		X		X	6
	O-RING Ø29,74X3,53 VORL/RÜCK (2X)	S4312300	X	X	X	X	6
	T-STÜCK 28X1/2"RPX1"R1	S4247200	X	X	X	X	6
	FÜLL /ENTLEHRHAHN VR/HR	S1002200	X	X	X	X	6
120	VERSCHLUSS LUFTKASTEN ROT SHR	S4322500	X	X	X	X	6
121	LUFKASTEN SHR 15-24-35	S4315800	X	X	X	X	6
	DICHTUNG Ø5,5 EPDM	S4397000	X	X	X	X	6





**Komplette Inspektions- und Wartungssets finden Sie auf Seite 51!**



**ACHTUNG!**

Das Gas-Brennwertgerät kann bereits mit einem neuen OSS-Wärmetauscher ausgestattet sein. Eine ausführliche Erklärung sowie vollständige OSS-Wartungsätze finden Sie auf Seite 53.

Pos.	Beschreibung	Artikel Nr.	HR-SGC				i
			200 L		380 L		
			24	35	24	35	
130	TRAFO 72 VA + SCHRAUBEN	S4324900	X	X	X	X	6
	SCHRAUBE 3,5X9,5 VERZ.D7981 (5X)	S4370300	X	X	X	X	6
131	CONTROL TOWER RÜCKSEITE SHR	S4322700	X	X	X	X	6
132	KABELBAUM SHR	S4398510	X	X	X	X	6
	AUFKLEBER KLEMMLEISTE CT	8B332205	X	X	X	X	
	NETZANSCHLUSSKABEL INKL. STECKER L=190 C	S4334400	X	X	X	X	6
	STECKER 2-POLIG LILA	S4320300	X	X	X	X	6
	STECKER 2-POLIG WEISS	S4320400	X	X	X	X	6
	STECKER 2-POLIG SCHWARZ	S4320500	X	X	X	X	6
	STECKER 3-POLIG GRÜN EXT.PUMPE	S4351300	X	X	X	X	6
	STECKER 3-POLIG GRAU	S4380900					6
	STECKER 3-POLIG TRANSPARENT	S4380800					6
	STECKER 4-POLIG BRAUN	S4320600	X	X	X	X	6
	STECKER 6-POLIG BLAU	S4350600	X	X	X	X	6
	KABELBAUM 3W.VENT. SHR	S4319900	X	X	X	X	6
133	FEUERUNGSAUTOM.1418 H3.1 HRSGC	S4528000	X	X	X	X	6
	SICHERUNG GLAS 100MA 250V (3X)	S4352800	X	X	X	X	6
	SICHERUNG GLAS 2,0AF 250V (3X)	S4353000	X	X	X	X	6
	SICHERUNG GLAS 3,0AT 250V (3X)	S4352900	X	X	X	X	6
134	DISPLAY MCBA 1415 ATAGQ	S4713600	X	X	X	X	6
	BANDKABEL DISPLAY HRZGC	S4320000	X	X	X	X	6
135	CONTROL TOWER VORN KPL. SHR	S4322600	X	X	X	X	6
136	VERSCHLUSS CONTR.T.-LUFTK.SHR	S4323200	X	X	X	X	6
137	VERSCHLUSS CONTR.T. SHR	S4323100	X	X	X	X	6
138	KAPPE CT UNTEN SHR	S4323000	X	X	X	X	6
139	KAPPE CONTROL TOWER MITTE SHR	S4322900	X	X	X	X	6
140	KAPPE CT FÜR SCHALT. SHR/Q-SOLAR CT	S4529921	X	X	X	X	6
141	SCHALTER 230V SHR	S4348400	X	X	X	X	6
142	MOTOR 3-WV VC2010 SHR	S4334910	X	X	X	X	6
	MOTOR 3-WV VC6940 SHR	S4335010	X	X	X	X	6
143	LTU MIT KAPPE	S4552800	X	X	X	X	6
144	ELEKTR. SOLARMODUL 1418 AM6 SGC	S4527800	X	X	X	X	6
145	AUßENFÜHLER ARV12 NTC 12KOHM	ARV1215U	X	X	X	X	5
150	NTC SHR/SPEICH/SGC T2/T3/T8/T9	S4309700	X	X	X	X	6
151	WASSERDRUCKSENSOR P1	S4466300	X	X	X	X	6
	ZWISCHENKABEL WASS. DRUCK.SENS	S4435400	X	X	X	X	6
152	NTC VORLAUF T1 / E-PF NTC T3	S4307420	X	X	X	X	6
153	ZÜNDELEKTRODE + DICHTUNG SHR	S4311600	X	X	X	X	6
	ZÜNDKABEL SHR	S4323800	X	X	X	X	6
	IONISATIONSKABEL SHR	S4323900	X	X	X	X	6
154	VENTILATORMOTOR 24V DC 15/24	S4442720	X	X	X	X	6
155	GASVENTIL PF/E/SHR	S4304700	X	X	X	X	6
	ADAPTER INKL. GLEICHRICHTERPLATINE	S4307710	X	X	X	X	6
156	NTC ABGAS T5 SHR.	S4339510	X	X	X	X	6
	NTC ABGAS T5 + KABEL SHR	S4368200	X	X	X	X	6
157	PUMPE UPER PWM 20-60 S-HR		X		X		
	PUMPE UPER PWM 20-70 S-HR			X		X	
	Energiesparpumpenmotor als Alternative:						
	PUMPENMOTOR UPMO 20-60 130 9U 230V M	S5033700	X		X		6
	PUMPENMOTOR UPMO 20-70 130 9U 230V	S5033800		X		X	6
158	FÜHLER PT100 2,5M ZLC/ZLB/SGC T6/T7	S0017800	X	X	X	X	6
159	CONTROLTOWER GEHÄUSE SHR KOMPLETT	S4779400	X	X	X	X	6




**Komplette Inspektions- und Wartungssets finden Sie auf Seite 51!**



**ACHTUNG!**

Das Gas-Brennwertgerät kann bereits mit einem neuen OSS-Wärmetauscher ausgestattet sein. Eine ausführliche Erklärung sowie vollständige OSS-Wartungsätze finden Sie auf Seite 53.

Pos.	Beschreibung	Artikel Nr.	HR-SGC				
			200 L		380 L		i
			24	35	24	35	
160	T-STÜCK	S0017400			X	X	6
161	FÜLL /ENTLEHRHAHN VR/HR	S1002200			X	X	6
162	ROHR KALT SPEICHER BA7SC09D	S4541200			X	X	6
163	WINKELVERSCHRAUBUNG 22X22MS	S4166900			3x	3x	6
164	RÜCKSCHLAGVENTIL OV20/DN20	S4550400			X	X	6
165	ROHR KOLLEKTOR RÜCKLAUF SGC	S4529000			X	X	6
166	T-STÜCK 22X22X22	S0031200			X	X	6
167	ROHR KOLLEKTOR UNTER PUMPE	S4495400			X	X	6
168	T-STÜCK 15X15X15	S4178500	X	X			6
169	RÜCKSCHLAGVENTIL	S0065100	X	X			6
170	T-STÜCK 15X15X1/2"R	S0017300	X	X			6
171	FÜLL /ENTLEHRHAHN VR/HR	S1002200	X	X			6
172	VERSCHRAUBUNG 1/2" MENGENV.		X	X			
173	ROHR Ø15 KALTWASSER SPEICHER SGC	S4529500	X	X			6
174	ABLAUFLEITUNG SICHERHEITSVENTIL Q-SOLAR	S4494700	X	X			6
175	ROHR Ø15 KALTWASSER SGCII	S4494600	X	X			6
176	EINLASSARMATUR SHR NZ	S4333500	X	X			6
176a	TRICHTER SICHERHEITSVENTIL Q-SOLAR 200L	S4635600	X	X			6
177	ROHR KALT MISCHVENTIL BA7	S4550700			X	X	6
178	WINKELVERSCHRAUBUNG 22X22MS	S4166900			X	X	6
179	ROHR KOLLEKTOR RÜCKLAUF SGC	S4529000			X	X	6
180	THERM.MISCHVENTIL Ø22 QUETSCH	S4541000			X	X	6
181	SICHGRP 8 BAR 3/4" Q-SOLAR	S4836100			X	X	6
182	WINKELVERSCHRAUBUNG 22X22MS	S4166900			X	X	6
183	ROHR KALT BA7SC09D	S4550800			X	X	6
185	ROHR Ø15 KALTWASSER-MISCHVENTIL	S4495000	X	X			6
186	WINKELVERSCHRAUBUNG 15X15 QUETSCH	S4178600	X	X			6
187	ROHR AUSDEHNUNGSGEFÄß	S0100600	X	X			6
188	THERM.MISCHVENT. Ø15 QUETSCH	S4312500	X	X			6
189	WINKELVERSCHRAUBUNG 15X22	S4381600	2x	2x			6
190	ROHR Ø15 KALTWASSER SGC	S4528900	X	X			6
191	DOSIERVENTIL CBV/H	S4343800	X	X			6
192	WINKELVERSCHRAUBUNG 15X15 QUETSCH	S4178600	X	X			6
193	LEITUNGSBÜGEL		X	X			
194	ROHR Ø15 WARMWASSER SGCII	S4494500	X	X			6
195	ZIRKULATIONSLEITUNG 380L				X	X	
196	INSPEKTIONSDECKEL SGCII ZIRKULATION	S4557900	X	X			6
197	INSP. PLATTE DICHTUNG CB	S4448700	X	X			6
198	TRICHTER SICHERHEITSVENTIL Q-SOLAR 200L	S4635600	X	X			6
199	TRICHTER SICHERHEITSVENTIL Q-SOLAR 380				X	X	
200	ROHR 3-WEGEVENTIL -SPEICHER SGCII	S4494200	X	X	X	X	6
201	VERSCHR.SATZ SPEICHER KOMBI (2X)	S4272100	X	X	X	X	6
	ÜBERWURFMUTTER M35 30Ø	S4259500	X	X	X	X	6
	O-RING Ø26,70X 1,78 SPEICHER	S4259800	X	X	X	X	6
202	DREIWEGEVENTILGEH. VC O-RING	S4308200	X	X	X	X	6
203	EINSATZ VC-DREIWEGEVENTIL	S4268400	X	X	X	X	6
	SCHLÜSSEL EINSATZ VC-3W.VENT.	S4452900	X	X	X	X	6
204	WINKELVERSCHRAUBUNG 15X15 QUETSCH	S4178600	X	X	X	X	6
205	WINKELVERSCHRAUBUNG 28X28 MS	S4176300	X	X	X	X	6
206	ROHR RÜCKLAUF- 3-WEGEVENTIL SGCII	S4494000	X	X	X	X	6
207	WINKELVERSCHRAUBUNG 22X22MS	S4166900	X	X	X	X	6
208	ROHR AUSDEHNUNGSGEFÄß SGCII	S4494400	X	X	X	X	6
209	VERSCHRAUBUNG 22X22	S4372900	X	X	X	X	6
210	ROHR SPEICHER SGCII	S4494100	X	X	X	X	6
211	KUPPLUNG 28X28 LANG SGC/ZGC/QSOLAR	S4477900	X	X	X	X	6
212	ROHR 3WV ZGCII	S4494300	X	X	X	X	6
213	VERSCHRAUBUNG 1/2"RX15 QUETSCH	S6010902	X	X	X	X	6
214	GASROHR SGCII	S4495600	X	X	X	X	6
215	ROHR VORLAUF ZGCII	S4493900	X	X	X	X	6



***Komplette Inspektions- und Wartungssets finden Sie auf Seite 51!***



**ACHTUNG!**

**Das Gas-Brennwertgerät kann bereits mit einem neuen OSS-Wärmetauscher ausgestattet sein. Eine ausführliche Erklärung sowie vollständige OSS-Wartungsätze finden Sie auf Seite 53.**

Pos.	Beschreibung	Artikel Nr.	HR-SGC				i
			200 L		380 L		
			24	35	24	35	
220	ROHR KOLLEKTOR RÜCKLAUF SGC	S4529000	X	X	X	X	6
221	WINKELVERSCHRAUBUNG 22X22MS	S4166900	X	X	X	X	6
223	ADAPTERVERSCHRAUBUNG 3/4"R X 1/2"R MS	S4256900	X	X	X	X	6
224	ÜBERGANGSVERSCHRAUBUNG 22X3/4"R	S4256600	X	X	X	X	6
225	RÜCKLAUFVENTIL 3/4" Q-SOLAR	S4528300	X	X	X	X	6
226	NIPPEL 3/4"R X 3/4"RP MS Q-SOLAR	S0001500	X	X	X	X	6
227	T-STÜCK 3/4"R KURZ Q-SOLAR	S4530100	X	X	X	X	6
228	KUGELHAHN 3/4"-3/4"	S4528400	X	X	X	X	6
229	WINKELVERSCHRAUBUNG 22X3/4"RP Q-SOLAR	S4173300	X	X	X	X	6
230	KUGELHAHN 3/4"-3/4"	S4528400	X	X	X	X	6
231	VERSCHRAUBUNG 1"X3/4" INKL. MUTTER Q-SOL/S4530300	S4530300	X	X	X	X	6
232	UPM 3 SOLAR - Q-SOLAR	S4877600	X	X	X	X	6
	KABELBAUM HOCHEFF.-KOLLEKTORP. Q-SOLAR	S4893500	X	X	X	X	6
233	SICHERHEITSENTIL 6 BAR SOLAR	S4530500	X	X	X	X	6
235	ROHR KOLLEKTOR VORLAUF SGC	S4529700	X	X	X	X	6
236	T-Stück 22x15x22 quetsch	S0078000	X	X	X	X	6
237	ROHR SOLARRÜCKLAUF (B)	S4499300	X	X	X	X	6
238	VERBINDUNGSSTÜCK 22X3/4"	S4353900	X	X	X	X	6
239	KUGELHAHN 3/4"-3/4"	S4528400	X	X	X	X	6
240	ADAPTER 3/4"X1/2" MS Q-SOLAR	S0079700	X	X	X	X	6
241	VERSCHRAUBUNG 3/4"X1/2" INKL. MUTTER Q-SO	S4530400	X	X			6
	VERSCHRAUBUNG 1"X3/4" INKL. MUTTER Q-SOL/S4530300	S4530300			X	X	6
242	TACO-ST.2,0-8,0 L/M 3/4"-3/4"	S4464100	X	X			6
	TACO-ST.5,0-15 L/MIN 1"-1" ZLC	S4464200			X	X	6
243	VERSCHRAUBUNG 3/4"X1/2" INKL. MUTTER Q-SO	S4530400	X	X			6
	VERSCHRAUBUNG 1"X3/4" INKL. MUTTER Q-SOL/S4530300	S4530300			X	X	6
244	VERSCHRAUBUNG 1"X3/4" INKL. MUTTER Q-SOL/S4530300	S4530300	X	X			6
245	EXPANSIONSGEF. SGC 18L/2,5BAR	S4528200	X	X	X	X	6
246	VERBINDUNGSSTÜCK 22X3/4"	S4353900	X	X	X	X	6
247	FÜLL-/ENTLEERHAHN						
248	ROHR AUSDEHNUNGSGEFÄß SGC	S4529600	X	X	X	X	6
	THERMOMANOMETER 120° 6 BAR	S4530200	X	X	X	X	6

# Regelungen



Pos.	Beschreibung	Artikel Nr.	Regelungen	
				i
1	REGLER MAD30 1.30+	S4337830		6
	MONTAGERAHM MAD30	S4369610		6
2	SPEICHERFÜHLER SF5000 NTC 12KOHM	S4358610		5
3	VORLAUFFÜHLER 4M MAD PTC 2KOHM	S4363400		6
4	AUßENFÜHLER ARV12 NTC 12KOHM	ARV1215U		5
5	AUßENFÜHLER ARV20 PTC 2KOHM	ARV2005U		5
6	0-10VOLT MODUL VERBINDUNG ATR5000	S4557600		6
7	ATAG EINBAUSATZ MADQ 23BC	AA11Q05U		5
	EINBAUSATZ FÜR MADQ 233BVVC	AB11Q05U		5
8	MADQ 23BC/6	AF1MQ05U		5
	MADQ 233BVVC/6	AG1MQ05U		5

# Inspektionssätze, Wartungssätze und Spezial-Werkzeuge

Pos.	Artikel Nr.	Umschreibung	HR2000					HR3000				HR5000								HR-SGC		...					
			HR2002	HR2003	HR2033	HR2005	HR2055	HR3002	HR3003	HR3033	HR3035	HR5002	HR5002D	HR5003	HR5003D	HR5033	HR5005	HR5005D	HR5055	HR5007	HR5077		HR5008	SGC 24	SGC 35		
1	<b>S4677300</b>	<b>WARTUNGSSET SHR 15/24 KW</b>	X	X	X					X	X	X		X	X	X	X	X						X		6	
<b>Inhalt:</b>																											
	S4306300	DICHTUNG WT / KONDENS. SHR15/24																									
	S4397100	DICHTUNG SATZ ION./ZÜND. SHR																									
	S4397100	DICHTUNG SATZ ION./ZÜND. SHR																									
	S4340830	DICHTUNG VERSCHR. 3/4" GASV.																									
	S4305910	DICHTUNG BRENNERRAHM. SHR15/24																									
	S4440200	DICHTUNG SILIKON L=14CM																									
2	<b>S4677400</b>	<b>WARTUNGSSET SHR 35 KW</b>					X	X				X					X	X	X						X	6	
<b>Inhalt:</b>																											
	S4306400	DICHTUNG WT / KONDENS. SHR35																									
	S4397100	DICHTUNG SATZ ION./ZÜND. SHR																									
	S4397100	DICHTUNG SATZ ION./ZÜND. SHR																									
	S4340830	DICHTUNG VERSCHR. 3/4" GASV.																									
	S4306000	DICHTUNG BRENNERRAHMEN SHR35																									
	S4440300	DICHTUNG SILIKON L=25CM																									
3	<b>S4677500</b>	<b>WARTUNGSSET SHR 51/60 KW</b>																			X	X	X			6	
<b>Inhalt:</b>																											
	S4306500	DICHTUNG WT / KONDENS. SHR51/60																									
	S4397100	DICHTUNG SATZ ION./ZÜND. SHR																									
	S4397100	DICHTUNG SATZ ION./ZÜND. SHR																									
	S4340830	DICHTUNG VERSCHR. 3/4" GASV.																									
	S4306110	DICHT. BRENNERRAHMEN SHR51/60																									
	S4440400	DICHTUNG SILIKON L=41CM																									
4	<b>S4650500</b>	<b>WARTUNGSSET SHR 15/24 KW</b>	X	X	X					X	X	X		X	X	X	X	X						X		6	
<b>Inhalt:</b>																											
	S4306300	DICHTUNG WT / KONDENS. SHR15/24																									
	S4397100	DICHTUNG SATZ ION./ZÜND. SHR																									
	S4397100	DICHTUNG SATZ ION./ZÜND. SHR																									
	S4311600	ZÜNDELEKTRODE + DICHTUNG SHR																									
	S4340830	DICHTUNG VERSCHR. 3/4" GASV.																									
	S4330130	BRENNER S-HR 15/24																									
	S4552800	LTU MIT KAPPE																									
5	<b>S4665300</b>	<b>WARTUNGSSET SHR 35 KW</b>					X	X				X					X	X	X						X	6	
<b>Inhalt:</b>																											
	S4306400	DICHTUNG WT / KONDENS. SHR35																									
	S4397100	DICHTUNG SATZ ION./ZÜND. SHR																									
	S4397100	DICHTUNG SATZ ION./ZÜND. SHR																									
	S4311600	ZÜNDELEKTRODE + DICHTUNG SHR																									
	S4340830	DICHTUNG VERSCHR. 3/4" GASV.																									
	S4523920	BRENNER S-HR 35																									
	S4552800	LTU MIT KAPPE																									
6	<b>S4665400</b>	<b>WARTUNGSSET SHR 51/60 KW</b>																				X	X	X		6	
<b>Inhalt:</b>																											
	S4306500	DICHTUNG WT / KONDENS. SHR51/60																									
	S4397100	DICHTUNG SATZ ION./ZÜND. SHR																									
	S4397100	DICHTUNG SATZ ION./ZÜND. SHR																									
	S4311600	ZÜNDELEKTRODE + DICHTUNG SHR																									
	S4340830	DICHTUNG VERSCHR. 3/4" GASV.																									
	S4306110	DICHT. BRENNERRAHMEN SHR51/60																									
		INCL. WÄRMELEITBLECHE UND DICHTUNG SILIKON																									
	S4552800	LTU MIT KAPPE																									
<b>Option:</b>																											
1	S4828200	BRENNER SHR51/60 ERDGAS																				X	X	X		6	
	S4838400	BRENNER SHR51/60 FLÜSSIGGAS																					X	X	X		6
2	S4419110	ENTLÜFTER VERCHROMT INKL. ADAPTER	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6	
3	S4268400	EINSATZ VC-DREIWEVENTIL			X		X			X	X		X	X		X	X		X	X		X	X	X	X	6	
4	S4344630	SICHERHEITSENTW. VENTIL 3B PF/E/SHR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6	
5	S4472810	REVISIONSSATZ ISOLIERPLATTE (SHR UND OSS)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6	
6	S4312300	O-RING Ø29,74X3,53 VORL/RÜCK (2X)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6	
<b>Werkzeug:</b>																											
7	S4363710	INBUS MIT KUGELKOPF 5MM+T-GRIFF																								6	
8	S5058700	INBUS MIT KUGELKOPF 5MM																								6	
9	S4452900	SCHLÜSSEL EINSATZ VC-3W.VENT.																								6	
10	S4278100	SCHLÜSSELSATZ																								6	





# ACHTUNG!

Wenn ein HR2000, HR3000, HR5000 oder SonnenGasCombi HR-SGC nachträglich mit einem neuen OSS-Wärmetauscher ausgestattet wurde, können Sie einen der folgenden Wartungssätze nach Leistungsbereich auswählen. Der OSS-Wärmetauscher ist wie folgt zu erkennen:


## 1. Aufkleber OSS-Inside:



Ursprünglicher Wärmetauschertyp


Austauschwärmetauscher OSS

## 2. OSS-Wärmetauscher:



ALT (SHR)

Elektrodenblock mit Schraube fixiert




NEU

Elektrodenblock mit Klemmfedern fixiert

Pos.	Artikel Nr.	Umschreibung	HR2000					HR3000				HR5000							HR-SGC		i						
			HR2002	HR2003	HR2033	HR2005	HR2055	HR3002	HR3003	HR3033	HR3035	HR5002	HR5002D	HR5003	HR5003D	HR5033	HR5005	HR5005D	HR5055	HR5007		HR5077	HR5008	SGC 24	SGC 35		
1	<b>S4784700</b>	<b>DICHTUNGSSATZ OSS1 (OHNE ELEKTRODENBLOCK)</b>	X	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X								X		6		
Inhalt:	S4709800	DICHTUNG ION/ZÜNDUNG OSS																									
	S4709100	ABDICHTUNG WÄRMETAUSCHER ABGAS																									
	S4717200	DICHT.BRENNER/MISCHKOPF OSS1																									
	S4709500	DICHTUNG UNTERTEIL OSS1																									
	S4340830	DICHTUNG VERSCHR. 3/4" GASV.																									
	S4749500	O-RING 14,3X2,40 NBR (3X)	Nicht zu verwenden.																								
2	<b>S4785500</b>	<b>DICHTUNGSSATZ OSS1 (INCL. ELEKTRODENBLOCK)</b>	X	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X								X		6		
Inhalt:	Gleich wie oben, erweitert mit:																										
	S4710100	ZUNDELEKTRODE OSS																									
3	<b>S4784800</b>	<b>DICHTUNGSSATZ OSS2 (OHNE ELEKTRODENBLOCK)</b>				X	X				X				X	X	X						X		6		
Inhalt:	S4709800	DICHTUNG ION/ZÜNDUNG OSS																									
	S4718400	DICHT.WARMET./MISCHKOPF OSS2																									
	S4717300	DICHT.BRENNER/MISCHKOPF OSS2																									
	S4714900	DICHTUNG UNTERTEIL OSS2																									
	S4340830	DICHTUNG VERSCHR. 3/4" GASV.																									
	S4749500	O-RING 14,3X2,40 NBR (3X)	Nicht zu verwenden.																								
4	<b>S4785600</b>	<b>DICHTUNGSSATZ OSS2 (INCL. ELEKTRODENBLOCK)</b>				X	X				X				X	X	X						X		6		
Inhalt:	Gleich wie oben, erweitert mit:																										
	S4710100	ZUNDELEKTRODE OSS																									
5	<b>S4784900</b>	<b>DICHTUNGSSATZ OSS3/4 (OHNE ELEKTRODENBLOCK)</b>																				X	X	X	6		
Inhalt:	S4709800	DICHTUNG ION/ZÜNDUNG OSS																									
	S4719900	DICHT.WARMET./MISCHKOPF OSS3/4																									
	S4717400	DICHT.BRENNER/MISCHKOPF OSS3/4																									
	S4724500	DICHTUNG UNTERTEIL OSS3/4																									
	S4340830	DICHTUNG VERSCHR. 3/4" GASV.																									
	S4749500	O-RING 14,3X2,40 NBR (3X)	Nicht zu verwenden.																								
6	<b>S4785700</b>	<b>DICHTUNGSSATZ OSS3/4 (INCL. ELEKTRODENBLOCK)</b>																				X	X	X	6		
Inhalt:	Gleich wie oben, erweitert mit:																										
	S4710100	ZUNDELEKTRODE OSS																									
	<b>Option:</b>																										
	S4419110	ENTLÜFTER VERCHROMT INKL. ADAPTER	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6		
	S4344630	SICHERHEITSENTIL 3B PF/E/SHR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6		
	<b>Werkzeug:</b>																										
9	S4363710	INBUS MIT KUGELKOPF 5MM+T-GRIFF	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6		
10	S5058700	INBUS MIT KUGELKOPF 5MM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6		
11	S4452900	SCHLÜSSEL EINSATZ VC-3W.VENT.			X	X				X	X			X	X		X	X			X	X		6			
12	S4278100	SCHLÜSSELSATZ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6		

Entnehmen Sie den folgenden Seiten die spezifischen Ersatzteile für den OSS-Wärmetauscher.

# Einzelteile des OSS Wärmetauschers



Ersatzteile OSS Wärmetauscher							
Pos.	Beschreibung	Artikel Nr.	OSS1	OSS2	OSS3	OSS4	i
01	ZUNDELEKTRODE OSS	S4710100	X	X	X	X	6
	ERDUNGSKABEL Q+E	S4723200	X	X	X	X	6
02	NTC VORLAUF T1 / E-PF NTC T3	S4307420	X	X	X	X	6
03	WASSERDRUCKSENSOR P1	S4466300	X	X	X	X	6
04	NTC SHR/SPEICH/SGC T2/T3/T8/T9	S4309700	X	X	X	X	6
05	SICHERHEITSVENTIL 3B PF/E/SHR	S4344630	X	X	X	X	6
30	BEFESTIG.STANGE MISCHKOPF LANG	S4310800	X	X	X	X	6
31	MISCHKOPF OSS1	S4735000	X				6
	MISCHKOPF OSS2	S4735100		X			6
	MISCHKOPF OSS3/4	S4735200			X	X	6
32	BOLZEN M 5X16 DIN 933.8.8 (5X)	S4313100	X	X	X	X	6
33	DICHTUNG VENT./MISCHKOPF SHR	S4305700	X	X	X	X	6
34	DICHTUNG GASVENT.-VENTURI	S4337610	X	X	X	X	6
35	VENTURI SHR24/OSS1	S4318810	X				6
	VENTURI SHR35	S4318920		X			6
	VENTURI SHR60/OSS2-4	S4319020			X	X	6
36	BOLZEN M5X12 GR FASE ZS DIN 7985 (5X; S4418710	S4418710	X	X	X	X	6
37	DICHTUNG SATZ ION./ZÜND. SHR	S4397100	X	X	X	X	6
38	DICHTUNG VENTURI-VENT. SHR	S4325610	X	X	X	X	6
39	DICHTUNG DÄMPFER-VENTURI SHR	S4309500	X	X	X	X	6
40	LUFTEINL.DÄMPFER E/PF/SHR15/24	S4347510	X				6
	LUFTEINL.DÄMPFER E/SHR32/35,OSS2	S4325510		X			6
	LUFTEINL.DÄMPFER SHR51/60,OSS3/4	S4324720			X	X	6
41	SCHRAUBE M5X8 (3X)	S4167500	X	X	X	X	6
43	WÄRMETAUSCHER OSS1	S4731000	X				6
	WÄRMETAUSCHER OSS2	S4731100		X			6
	WÄRMETAUSCHER OSS3	S4731300			X		6
	WÄRMETAUSCHER OSS4	S4731200				X	6
	INBUS MIT KUGELKOPF 5MM+T-GRIFF	S4363710	X	X	X	X	6
44	DICHTUNG UNTERTEIL OSS1	S4709500	X				6
	DICHTUNG UNTERTEIL OSS2	S4714900		X			6
	DICHTUNG UNTERTEIL OSS3/4	S4724500			X	X	6
45	KAPPE ENTLÜFTER SHR (3X)	S4380600	X	X	X	X	6
46	ENTLÜFTER VERCHROMT INKL. ADAPTER S4419110	S4419110	X	X	X	X	6
47	O-RING Ø13,94X2,62 ENTL. (2X)	S4342300	X	X	X	X	6
48	WASSERSCHLOSS DRUCKSENSOR	S4325900	X	X	X	X	6
51	ABDICHTUNG WÄRMETAUSCHER ABGAS	S4709100	X				6
	DICHT.WARMET./MISCHKOPF OSS2	S4718400		X			6
	DICHT.WARMET./MISCHKOPF OSS3/4	S4719900			X	X	6
52	DICHT.BRENNER/MISCHKOPF OSS1	S4717200	X				6
	DICHT.BRENNER/MISCHKOPF OSS2	S4717300		X			6
	DICHT.BRENNER/MISCHKOPF OSS3/4	S4717400			X	X	6
53	BRENNERKASSETTE OSS1	S4714600	X				6
	BRENNERKASSETTE OSS2	S4714700		X			6
	BRENNERKASSETTE OSS3/4 NEU (NUR EI S4825600	S4825600			X	X	6
	SERVICESET FLÜSSIGGAS Q51S	S4878700			X		6
	SERVICESET FLÜSSIGGAS Q60S	S4878800				X	6
54	SATZ ISOLIERPLATTEN Q/E	S4730900		X			6
57	SCHLAUCHKLEMME 20-32MM EDELST.	S4395600	X	X	X	X	6
58	LEITUNG SICHERH.VENTILSATZ SHR	S4467300	X	X	X	X	6
	LEITUNG SICHERH.VENT. PF/ESHR	S4421400	X	X			6
59	LIPPENDICHTUNG Ø63 ABGAS	S4307900	X				6
	LIPPENDICHTUNG Ø80 ABGAS	S4304200		X	X	X	6
60	STOPFEN 1/4"	S4674600	X	X	X	X	6
61	KONDENSWANNE SATZ OSS1	S4730600	X				6
	KONDENSWANNE SATZ OSS2	S4730700		X			6
	KONDENSWANNE SATZ OSS3/4	S4730800			X	X	6
62	BEFESTIG.STANGE COND.W.PF/E/SHR	S4310700	X	X	X	X	6
63	SCHRAUBE M5X12 INBUS (3X)	S4440000	X	X	X	X	6



# **ATAG**